

INFINITE POSSIBILITIES
myria
beauty

Uscător de păr

MY4829



Stimate Client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui uscător de păr.

Este posibil să fiți deja familiarizat cu modul de utilizare a unui uscător de păr, dar, vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni. Acestea sunt concepute pentru a vă ajuta să vă familiarizați cu specificațiile unității și pentru a ne asigura că obțineți potențialul maxim al produsului achiziționat.

Siguranța este importantă.

Siguranța dvs. și a celorlalți este importantă. Vă rugăm, deci, să vă asigurați că citiți instrucțiunile de siguranță înainte de a folosi acest uscător.

Instrucțiuni de siguranță

Citiți aceste instrucțiuni înainte de prima utilizare a uscătorului.

ATENȚIONARE: ACEST USCĂTOR ESTE FUNCȚIONAL PÂNĂ CÂND ESTE DECONECTAT DE LA PRIZĂ. PENTRU A EVITA RISCUL DE ȘOC ELECTRIC:

1. Nu folosiți acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, bazinelor sau alte recipiente ce conțin apă.
2. Atenționare: Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.
3. Zgomotul emis de aparat este ≤ 90 dB(A).
4. Când uscătorul este folosit în baie, deconectați-l de la priză după utilizare deoarece, fiind aproape de apă, prezintă riscuri chiar și când uscătorul este oprit.
5. Pentru o protecție suplimentară, se recomandă instalarea în circuitul electric din baie a unui dispozitiv de curent rezidual (DCR) cu un curent rezidual de operare ce nu depășește 30mA. Solicitați sfatul instalatorului.
6. Acest aparat nu este destinat folosirii de către persoane

(inclusiv copiii) având capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu au experiența și cunoștințele necesare, doar dacă au fost instruiți sau sunt supravegheați atunci când folosesc produsul de către o persoană responsabilă de aceștia și de siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.

7. Întotdeauna deconectați aparatul după utilizare.

8. Nu depozitați uscătorul în locuri în care poate intra în contact cu apa.

9. Dacă aparatul cade în apă, **SCOATEȚI-L DIN PRIZĂ IMEDIAT**. Nu încercați să-l scoateți din apă până când nu a fost deconectat de la sursa de energie electrică.

10. Acest uscător nu trebuie lăsat nesupravegheat atunci când este în priză.

11. Nu trageți de și nici nu înfășurați cablul de alimentare în jurul uscătorului.

12. Supravegherea atentă este necesară atunci când aparatul este folosit de sau în apropierea copiilor.

13. Nu folosiți accesoriile care nu sunt recomandate de producător.

14. Nu folosiți uscătorul dacă are cablul deteriorat sau dacă a fost scăpat în apă. Returnați aparatul la un service pentru examinare și reparare.

15. Țineți cablul la distanță de suprafețele fierbinți.

16. Nu blocați niciodată orificiile de ventilație din spatele uscătorului și nici nu-l așezați pe suprafețe moi unde orificiile de ventilație elimină praf, păr, etc. în aer. Nu inserați obiecte în orificiile de ventilație.

17. Nu folosiți aparatul în exterior sau unde apar aerosoli.

18. Nu direcționați aerul fierbinte către ochi.

19. Accesoriile se pot încălzi foarte tare în timpul utilizării. Manevrați-le cu grijă.

20. Nu așezați uscătorul jos în timp ce îl folosiți.

21. Verificați dacă voltajul aparatului se potrivește cu cel al sistemului dvs. electric.

Important

Cablul de alimentare nu poate fi înlocuit de către utilizator. Dacă acesta este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător, de agentul de service sau de alte persoane calificate pentru a evita pericolele.

Reguli de siguranță

Poziționați cablul de alimentare astfel încât să nu existe posibilitatea să calcați pe el sau să îl prindeți sub lucruri așezate pe el sau lângă el.

Nu folosiți uscătorul în zone umede. Nu udați aparatul, de exemplu prin picurare sau stropire, întrucât poate deveni periculos.

Ventilație

Orificiile de pe aparat sunt pentru ventilație. Nu le acoperiți și nu le blocați, acest lucru poate duce la supraîncălzire.

NICIODATĂ nu lăsați copiii să introducă obiecte în orificiile uscătorului

Tensiune alimentare (V)	220-240 V~
Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Putere (W)	1800-2200 W



1. Concentrator Nozzle
2. Aer Rece
3. 3 Setări de căldură
4. 2 Setări de viteză
5. Grilaj de curățare ce poate fi ușor îndepărtat
6. Buclă pentru agățare

Înainte de utilizare

Scoateți uscătorul cu grijă din cutie. Este indicat să păstrați ambalajul pentru a fi utilizat pe viitor.

În cutie

În ambalajul uscătorului trebuie să aveți:

- Uscătorul
- Concentratorul
- Manualul de utilizare - Citiți aceste instrucțiuni înainte de utilizare.
- Difuzorul

Asamblare

Prindeți concentratorul de partea din față a uscătorului (dacă este necesar).

Rețeaua electrică

Desfaceți cablul de alimentare și conectați-l la priză, apoi porniți-l. Setați butonul de Pornire/ Oprire în funcție de necesități (1 sau 2) Poziția 2 este mai caldă decât poziția 1.

Pornire aer rece

Dacă aveți nevoie de aer rece, trebuie să țineți apăsat butonul de aer rece.

FUNCȚIE IONICĂ

Când porniți aparatul, va porni și funcția de aer ionic, iar acesta vă va face părul să strălucească.

Oprire

Când ați terminat, setați butonul de pornire/ oprire la poziția oprire.

Manipulare - Ghid de coafare

Lucruri de bază privind uscarea părului.

1. Spălați și aplicați balsam pe păr. Clătiți bine părul. Uscăți-l întâi cu un prosop pentru îndepărta excesul de apă. Împărțiți părul în șuvițe. Folosind uscătorul cu peria de coafat, direcționați aerul fierbinte către o șuviță de păr. Mișcați uscătorul de-a lungul fiecărei șuvițe astfel încât aerul să treacă prin păr. Direcționați fluxul de aer către păr, nu către scalp.
2. Nu blocați orificiile de intrare a aerului și nu lăsați părul să pătrundă în acestea în timpul uscării.
3. Pentru a evita uscarea excesivă, nu concentrați căldura pe păr pentru o durată mare de timp. Mișcați uscătorul în timp ce coafați.
4. Pentru o coafare rapidă, pulverizați pe păr puțină apă înainte de a coafa cu uscătorul.
5. Când folosiți uscătorul pentru a crea bucle, uscați părul aproape în totalitate pe setarea cea mai caldă, apoi finalizați coafatul folosind setarea cea mai rece. Acest lucru va ajuta la fixarea coafurii.
6. Uscătorul include un accesoriu, concentratorul. Folosiți concentratorul când aveți nevoie să concentrați puterea de uscare pe o zonă mai mică (cum ar fi o buclă sau un onduleu) sau când vreți să cumintiți buclele.

Îndreptare

Lucrați cu părul în șuvițe atunci când doriți să creați un aspect foarte drept. Utilizând o perie mare rotundă (aproximativ 2" în diametru) țineți fiecare șuviță de păr întinsă și îndoiți vârfulurile puțin în interior în timp ce uscați.

Bucle

Buclele ciufulte, cu aspect natural se creează ușor ridicând ușor părul de la rădăcină și trecând degetele printre șuvițe în timpul uscării.

Ajutor și sfaturi.

Important

Înainte de a efectua următoarele, asigurați-vă că uscătorul este deconectat de la priză.

Curățare

Nu folosiți agenți de curățare lichizi sau aerosoli.
Curățați aparatul cu o cârpă moale și umedă (nu udă).

Uscătorul nu funcționează

1. Asigurați-vă că este conectat la priză și porniți-l.
2. Asigurați-vă că butonul de Pornire/Oprire este în poziția pornit (ON).
3. Verificați siguranța din ștecher. (Vezi informații electrice).

Dacă uscătorul tot nu funcționează corespunzător, contactați agentul de service autorizat.

Caracteristici

Funcție ionică

2 trepte de viteză

3 trepte de temperatură

Motor în curent alternativ

Funcție aer rece

Difuzor de volum

Concentrator aer detașabil

Dispozitiv de agățare

Protecție la supraîncălzire

Lungime cablu alimentare: 2,7m

Specificații tehnice

Tensiune alimentare: 220-240V~50Hz

Putere: 1800-2200W

Temperatură maximă: 85°C

Nivel de zgomot: ≤82 dB

Clasa a II-a de electrosecuritate

G.B./G.N. (kg): 1,3/ 1,1

Dimensiuni produs (mm): 281x94x294

Dimensiuni ambalaj (mm): 230x100x280

Fabricat în China



AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit.

Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și

veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

DECLARATIE DE CONFORMITATE 2018/HD725

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, in calitate de producator al brandului MYRIA, marca inregistrata numarul 069058, confirmam ca obiectul declaratiei:

Tip Produs	Brand	Model	Caracteristici
Uscator par	Myria	MY4829	220-240V~/50Hz, 2200W

descrie mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:

2014/35/EU referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune
 2014/30/EU – Compatibilitate electromagnetica
 2011/65/EU-RoHS
 si standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
EMC	Uscator par	EN 55014-1: 2006+A1+A2 EN 55014-2: 2015 EN61000-3-3: 2013 EN61000-3-2: 2014
LVD	Uscator par	EN 60335-1:2012+A11 EN 60335-2-23:2003+A1+A11+A2 EN 62233:2008 AFPS GS 2014:01
RoHS	Uscator par	IEC 62321:2008

Prezenta declaratie de conformitate este emisa pe propria raspundere a producatorului in baza rapoartelor de testare:

LVD: 14718511 001

EMC: 14718511 001

Locul si data emiterii declaratiei Bucuresti, 05-10-2018

Cristian Camara
 Director Executiv



Bucuresti
 05-10-2018

INFINITE POSSIBILITIES
myria
beauty

Hair dryer

MY4829



Dear Customer!

Thank you for buying this hairdryer.

You may already be familiar with using a hairdryer but do please take time to read these instructions. They are designed to familiarize you with the unit's features and to ensure you get the very best out of your purchase.

Safety is important

Your safety and the safety of others is important. Please, therefore, ensure you read the safety instructions before you operate this hairdryer.

Safety instructions

Read all the safety instructions before first use of your hairdryer.

WARNING: THIS HAIRDRYER IS LIVE UNTIL THE POWER IS DISCONNECTED AT THE MAINS. TO AVOID RISK OF ELECTRIC SHOCK:

1. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
2. **WARNING:** Do not use this appliance near water.
3. The airborne noise emitted by the appliance ≤ 90 dB(A).
4. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
5. For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.
6. This appliance is not intended for use by persons

(including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

7. Always unplug the hairdryer after use.

8. Do not use or store the hairdryer where it can come into contact with water.

9. If the appliance falls into water, UNPLUG IT IMMEDIATELY. Do not reach into the water until the power has been disconnected.

10. This hairdryer should never be left unattended when plugged in.

11. Do not pull or wrap power cord around the hairdryer.

12. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children.

13. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

14. Never operate the hairdryer if it has a damaged cord or plug or if it has been dropped into water. Return the appliance to a service centre for examination and repair.

15. Keep the cord away from heated surfaces.

16. Never block the air vents at the rear of the hairdryer, or place it on a soft surface where the air vents free of dust, hair, etc. Do not insert any objects into the air vents.

17. Do not use outdoors, or where aerosol products are being used.

18. Do not direct hot air toward eyes.

19. Attachments may get hot in use. Use care when handling them.

20. Do not put the hairdryer down while it is operating.

21. Check that the voltage rating of this appliance matches

that of your supply.

Important

The mains lead of this appliance is not replaceable by the user. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Safety considerations

Position the power supply lead so that it is not likely to be walked on or pinched by things placed on or against them.

Do not use the hairdryer in humid or damp conditions. Do not allow the appliance to get wet i.e. dripping or splashing, as this may be dangerous.

Ventilation

The slots and openings on the appliance are for ventilation. Do not cover or block them as it could lead to overheating.

NEVER let children push anything into the holes or slots on the hairdryer.

Rated voltage (V)	AC 220-240 V
Rated frequency (Hz)	50/60 Hz
Rated Power Input (W)	1800-2200 W



1. Concentrator Nozzle
2. Cold Shot
3. Heat Settings
4. 2 Speed Settings
5. Removable Easy Clean Rear Grill
6. Hang Up Loop

Before use

Remove your hair dryer carefully from the box. You may wish to store the packaging for future use.

In the box

Inside your hair dryer package you should have:

- Hairdryer
- Concentrator
- User guide - Read these instructions before use.
- Diffuser

Assembly

Clip the concentrator onto the front of the hair dryer (if required).

Switching on

Mains power

Unwind the power cable and plug into the mains socket and switch on.

Set the On/Off switch to the required settings (1 or 2).

Position 2 is more heater than position 1.

Cooling switch on

If you need the cool shot, you must keep pressing the Cool **Touch Button**.

IONIC FUNCTION :

When you setting the Switch on ,the ionic air will turn ON and the ionic air will shine your hair

Switching off

When you have finished, set the On/Off switch to the off (0) position.

Operation - Styling guide

Hair drying basics

1. Shampoo and condition your hair. Rinse the hair thoroughly. Towel blot hair to remove excess moisture. Divide your hair into sections. Using the dryer along with a styling brush, direct hot air through a section of hair at a time. Move dryer steadily across each section so that hot air passes through hair. Direct air flow at hair, not scalp.
2. Keep dryer's air intake vents unobstructed and free from hair while dryer.
3. To avoid over-drying, do not concentrate heat on any one section for any length of time. Keep the dryer moving as you style.
4. For quick styling, dampen hair with a mist of water before styling with the dryer.
5. When using the dryer to create curls and waves, dry hair almost completely on the warmest setting, then finish styling using the lower setting. This will set the style in your hair.
6. This dryer includes a concentrator attachment. Use the concentrator when you need to focus the drying power in a small area (such as a curl or a wave) or when you want to relax curly hair.

Straightening

Work with hair in sections when creating a super straight look. Using a large round brush (approx. 2" in diameter) hold hair taut in each section and bend ends slightly under as you dry.

Making Waves

Tousled, natural-looking waves are easily created by grasping hair at the roots and scrunching between fingertips while drying.

Help and advice**Important**

Before you do any of the following, make sure the hair dryer is unplugged from the mains supply.

Cleaning

Do not use liquid or aerosol cleaners.

Clean your appliance with a soft, damp (not wet) cloth.

The hair dryer does not work

1. Make sure it is plugged into the main supply and switch on.
2. Make sure the ON/OFF button is on.
3. Check the fuse in the plug (see Electrical Information).

If the hair dryer still does not work properly, refer to your authorized service agent.

Features

Ionic function

2 speed settings

3 temperature settings

AC motor

Separate cool air function

Volume Diffuser

Detachable air concentrator

Hang up hook

Over heating protection

Power cable total length: 2.7m

Technical specifications

Voltage: 220-240V~50Hz

Power: 1800-2200W

Maximum temperature: 85°C

Noise level: ≤82 dB

Production class: II

G.W./N.W. (kg): 1.3/1.1

Product size (mm): 281x94x294

Package dimensions (mm): 230x100x280

Made in P.R.China



WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Correct disposal of this product

(Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).

INFINITE POSSIBILITIES

The logo for 'myria beauty' features the word 'myria' in a bold, lowercase, sans-serif font. A solid red circle is positioned above the 'i'. Below 'myria', the word 'beauty' is written in a smaller, lowercase, sans-serif font. The background of the entire page is a light gray grid pattern.

myria
beauty

PRODUCATOR:

S.C. COMPLET ELECTRO SERV S.A.
Voluntari- Șos. București Nord, 10
Global City Business Park, Corp 011, et. 10
Telefon relatii clienți: 0374168303
e-mail: relatiiclienti@ces.nt.ro
România