

INFINITE POSSIBILITIES
myria

MANUAL UTILIZARE

RO STORCĂTOR DE
FRUCTE ȘI LEGUME
MY4065



INTRODUCERE

Pentru a obține cele mai bune performanțe de la acest aparat electrocasnic, vă rugăm să citiți cu atenție ghidul de utilizare înainte de a folosi pentru prima dată aparatul.

De asemenea, vă recomandăm să păstrați instrucțiunile de utilizare pentru referințe viitoare, astfel încât să vă puteți aminti cum funcționează aparatul.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Utilizarea corectă a aparatului

- Utilizarea incorectă a acestui aparat poate cauza vătămări corporale și daune.
- Folosiți aparatul doar în scopul pentru care a fost creat. Producătorul nu este responsabil pentru orice prejudiciu sau daună rezultate ca urmare a utilizării sau manipulării incorecte (a se vedea de asemenea secțiunea Condiții de Garanție).
- Poate fi conectat doar la tensiune de alimentare de 220-240V și 50 Hz.
- Doar pentru uz casnic. Nu este potrivit pentru utilizarea în aer liber sau în scopuri comerciale.
- Nu scufundați în apă sau în alte lichide secțiunea ce cuprinde motorul sau cablul de alimentare a aparatului.
- Nu folosiți produsul dacă aveți mâinile ude sau umede. Asigurați-vă că nu pătrunde lichid în interiorul motorului aparatului.
- Nu lăsați niciodată produsul să funcționeze nesupravegheat și aveți grijă de copii în timpul funcționării produsului. Nu îi lăsați să umble la aparat.
- Scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză înainte de a scoate capacul aparatului sau de a curăța produsul, sau atunci când acesta nu este în uz.
- Nu folosiți NICIODATĂ degetele sau ustensile de bucătărie pentru a împinge ingredientele în tubul de alimentare! Utilizați suportul furnizat în acest scop.
- Nu băgați degetele sau alte obiecte în gura de scurgere.
- Nu atingeți niciodată părțile mobile ale aparatului până când aparatul nu s-a oprit complet.
- Vasul de centrifugare trebuie manipulat cu grijă, deoarece conține piese extrem de ascuțite.
- Nu utilizați aparatul dacă vasul de centrifugare este deteriorat.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze pentru mai mult de 3 minute o dată. Dacă aparatul a funcționat timp de 3 minute, lăsați-l să se răcească timp de 20 minute înainte de a îl utiliza din nou.

1. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la

utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

2. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
3. În cazul în care cablul de alimentare al aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către vânzător.

Poziționarea aparatului

- Așezați întotdeauna aparatul în partea din spate a blatului de bucătărie.
- Nu așezați produsul lângă zone calde, cum ar fi de exemplu ochiurile de aragaz sau plitele electrice.

Cablul, ștecherul și priza de alimentare

- Verificați întotdeauna că ați scos și întins complet cablul de alimentare.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a unui blat și țineți-l departe de obiecte fierbinți sau foc deschis.
- Verificați periodic că atât cablul de alimentare cât și ștecherul nu sunt deteriorate și nu folosiți produsul în cazul în care sunt, sau dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau deteriorat în orice alt mod.
- Dacă aparatul sau cablul de alimentare sunt deteriorate, aparatul trebuie inspectat și, dacă este necesar, reparat de către un inginer de service autorizat. În caz contrar există riscul de electrocutare. Nu încercați niciodată să reparați aparatul singuri.
- Evitați să trageți direct de cablul de alimentare când doriți să scoateți ștecherul din priză. În schimb, țineți direct de ștecher.
- Aveți grijă să nu trageți sau să cădeți peste cablul de alimentare sau orice cablu de extensie.

COMPONENTELE PRINCIPALE ALE APARATULUI

1. Mâner
2. Vas pentru pulpă
3. Motor
4. Mecanism de blocare
5. Orificiu de scurgere
6. Bază
7. Vas de centrifugare
8. Cablul de alimentare
9. Pâlnie
10. Capac
11. Buton Pornit/Oprit



ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL PENTRU PRIMA OARĂ

Înainte de a utiliza produsul pentru prima dată, sau după o depozitare prelungită, timp în care nu a fost utilizat, este indicat să spălați toate piesele care vor intra în contact cu alimentele.

UTILIZAREA APARATULUI

Asamblarea înainte de utilizare :

- Așezați secțiunea cu motorul produsului (3) pe o suprafață plană, de exemplu, pe blatul de bucătărie și asigurați-vă că stă ferm pe cele patru piciorușe de dedesubt.
 - Atașați baza (6) la secțiunea motorului, astfel încât duza (5) să se potrivească în slotul din partea laterală a secțiunii motorului.
 - Împingeți suportul pentru pulpa de fructe (2), până la orificiul de scurgere (5) de pe bază, astfel încât acesta se fixează corect la secțiunea motorului.
 - Fixați cu atenție vasul de centrifugare (7) pe bază.
- o Aveți grijă să nu atingeți piesele ascuțite din partea de jos a vasului de centrifugare.
- o Asigurați-vă că vasul de centrifugare stă corect pe bază, astfel încât elementele de fixare se potrivesc perfect în spațiul de pe bază .
- o Asigurați-vă că vasul de centrifugare este bine fixat pe bază și că se rotește uniform.
- Așezați capacul (10) aparatului, astfel încât să acopere atât vasul pentru pulpă cât și vasul de centrifugare. Asigurați-vă că se potrivește bine capacul.
 - Rotiți mecanismul de blocare (4) în poziție verticală și asigurați-vă că acesta fixează capacul și se blochează repede. Mecanismul de blocare face un clic atunci când este blocat în mod corect.
 - Puneți un pahar, un vas sau un alt recipient adecvat sub orificiul de scurgere.
 - Aparatul este acum gata de utilizare.

Pregătirea fructelor și legumelor pentru a face sucuri

- Spălați întotdeauna foarte bine fructele și legumele înainte de stoarcere.
- Nu este necesar să îndepărtați semințele, cojile sau piețile subțiri înainte de a pune fructele sau legumele în aparat.
- Fructele cu coajă groasă, cum ar fi portocalele sau lămâile trebuie curățate înainte de stoarcere. Este deosebit de important să îndepărtați toată coaja (inclusiv partea albă), deoarece chiar și în cantități mici, coaja poate da un gust neplăcut sucului.
- De asemenea, este necesar să se elimine sămburii mari (cum ar fi cei de prune sau de caise), pentru a evita deteriorarea aparatului.
- Fructele și legumele mari ar trebui tăiate în bucăți care pot încăpea în pâlnia aparatului (9).

Utilizare

- Porniți aparatul rotind butonul de Pornire/Oprire pe poziția "1" (viteză redusă) sau poziția "2" (viteză mare de centrifugare).
- o Setarea pe viteză redusă este potrivită pentru fructe și legume moi.
- o Setarea pe viteză mare este potrivită pentru fructele și legumele mai tari.
- Puneți fructele și / sau legumele selectate în pâlnia aparatului, pe rând, împingându-le în jos cu ajutorul mânerului (1).
- o Asigurați-vă că ați rotit mânerul, astfel încât canelurile lui se fixează în pâlnie în mod corespunzător.
- o Legumele mai lungi, cum ar fi morcovii, ar trebui puse în pâlnie cu vârful în jos.
- o Apăsați fructele și / sau legumele ușor în pâlnie. O presiune prea mare reduce cantitatea

de suc extras și poate deteriora aparatul.

Opriiți aparatul înainte de a scoate mânerul pentru a adăuga mai multe fructe / legume, pentru a evita stropirea.

- Aveți grijă de suportul pentru pulpa de fructe și opriiți storcătorul înainte ca acesta să fie prea plin.
- Opriiți întotdeauna aparatul, rotind butonul "Pornit / Oprit" pe "0" înainte de a ridica capacul.

Vă rugăm să rețineți: Nu lăsați aparatul în funcțiune pentru mai mult de 3 minute o dată. Dacă aparatul a funcționat timp de 3 minute, lăsați-l să se răcească timp de 20 minute înainte de a îl porni din nou.

SFATURI

- Dacă puneți în vasul pentru pulpa de fructe o pungă de plastic înainte de a utiliza aparatul, acest lucru va face mai ușoară curățarea aparatului.
- Folosiți fructe și legume proaspete – sunt cele care conțin cea mai mare cantitate de suc.
- Printre cele mai indicate legume și fructe pentru prepararea sucului se numără: ananas, mere, castraveți, țelină, morcov, spanac, pepene, roșii și majoritatea citricelor.
- Diferitele soiuri de mere produc sucuri în cantități, consistență și arome diferite. Experimentați diferite combinații pentru a găsi sucul pe care îl preferați.
- Legumele cu frunze verzi, cum ar fi varza sau spanacul poate fi stoarse. Rulați frunzele la dimensiuni corespunzătoare înainte de a le introduce în pâlnia aparatului.
- Fructele și legumele fibroase, precum și cele cu pulpă foarte densă, cum ar fi bananele, mango, papaya sau avocado nu sunt potrivite pentru preparare sucurilor, rezultatul va fi de cele multe ori un piure de fructe în loc de suc.
- Toate tipurile de suc trebuie consumate imediat după stoarcere, deoarece sucul proaspăt își pierde rapid substanțele nutritive importante când este expus la oxigenul din aer. Gustul poate fi de asemenea afectat după o anumită perioadă de timp.
- Sucul de mere devine rapid maroniu la culoare atunci când este expus la aer. Pentru a preveni decolorarea lui, serviți sucul de mere imediat după stoarcere sau adăugați un pic de suc de lămâie.
- Amintiți-vă că pulpa de fructe pot fi folosită la prăjituri, lasagna cu legume, briose, etc. Nu trebuie neaparat să o aruncați.

CURĂȚARE

Scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de curățare.

- Cel mai bun mod de a curăța partea cu motorul este folosind o cârpă înmuiată ușor și, dacă este necesar, puteți folosi puțin detergent. Nu scufundați partea cu motorul în nici un tip de lichid!
- Vasul de centrifugare, suportul pentru pulpa de fructe, baza și toate celelalte părți detașabile ale aparatului pot fi spălate manual sau în mașina de spălat vase.
- Aveți grijă să nu atingeți părțile ascuțite din partea de jos a vasului de centrifugare.
- Nu folosiți nici un fel de agent de curățare puternic abraziv pe aparat sau pe accesoriile acestuia. Nu folosiți niciodată un burete de curățat sau produse similare pentru a îl curăța, deoarece puteți să îi deteriorați suprafața.

- După ce ați curățat aaprutul, lăsați toate piesele să se usuce complet înainte de a le asambla la loc.

TERMENII GARANȚIEI

Garanția nu se aplică:

- în cazul în care instrucțiunile de mai sus nu au fost urmate
- în cazul în care aparatul a fost dezmembrat de către persoane neautorizate
- dacă aparatul a fost prost gestionat, supus unui tratament dur, sau a suferit orice alt tip de daune
- în cazul în care defectiunile au apărut ca urmare a defectelor în alimentarea cu energie electrică.

Datorită dezvoltării constante a produselor noastre în termeni de funcționalitate și design, ne rezervăm dreptul de a face modificări la produs, fără o notificare prealabilă.

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE ; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email : OFFICE@CES.NT.RO

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;

- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relații clienți: 0374188303
- email: office@ces.ro
- website: www.myria.ro

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE Nr. 2016/SF233

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, în calitate de importator al brand-ului Myria, marca înregistrată numărul 069058, confirmăm ca produsele:

Tip Produs	Brand	Model	Caracteristici
Storcator de fructe	Myria	MY4065	220-240V~ 50Hz/ 850W, clasa II

sunt conforme cu Directivele:

2006/95/EC referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

2004/108/EC-Compatibilitate electromagnetica

2011/65/EU-RoHS

și standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate	An
EMC	Storcator de fructe	EN 55014-1	2006
		+A1	2009
		+A2	2011
EMC	Storcator de fructe	EN 55014-2	1997
		+A1	2001
		+A2	2008
EMC	Storcator de fructe	EN 6100-3-2	2006
		+A1	2009
		+A2	2009
EMC	Storcator de fructe	EN 6100-3-3	2008
LVD	Storcator de fructe	EN 60335-1	2012
LVD	Storcator de fructe	EN 60335-2-14	2006
		+A1	2008
		+A11	2012
LVD	Storcator de fructe	EN 62233	2008
RoHS	Storcator de fructe	IEC 62321-2	2013

Aparatul poartă marcajul CE respectând toate standardele UE.

Prezenta declarație a fost completată în baza Declarației de Conformitate emisă de către Producător.

Locul și data emiterii declarației București, 13-07-2016

Cristian Camara
Director General

București
13-07-2016



MY4065

