



AEROTERMĂ CERAMICĂ

MANUAL DE UTILIZARE

MODEL:
MY4240

**CITIȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE
ULTERIOARE**



Caracteristici:

Acest produs are un design nou și plăcut, este foarte ușor de utilizat.


Date tehnice:

| Model | Putere | Voltaj | Frecvență | Clasa II |
|--------|--------|-----------|-----------|----------|
| MY4240 | 1500W | 220-240V~ | 50Hz | |

Instrucțiuni de utilizare

- 1 Verificați ca aparatul să fie conectat la o priză de 220-240V~, 10A.
- 2 Pentru a porni aparatul, rotiți butonul în sensul acelor de ceasornic, la poziția dorită.
- 3 Rotiți butonul termostat la maximum în sensul acelor de ceasornic, la setarea cea mai mare. Când în încăperea se atinge temperatura dorită, rotiți ușor butonul termostat în sens invers acelor de ceasornic, până când aparatul se oprește. În acest punct setarea termostatului este egală cu temperatura din cameră. La această setare, termostatul va porni și va opri automat aparatul pentru a menține temperatura selectată.
- 4 În timpul funcționării aparatului, indicatorul lumins este aprins.
- 5 Butoanele de control



-  ” înseamnă: numai ventilator
- “ I ” înseamnă: ventilator + putere la jumătate de intensitate
- “ II ” înseamnă: ventilator + putere maximă
- “ 0 ” înseamnă: oprit

Măsuri privind siguranța

- 1 Introduceți ștecherul aparatului într-o priză polarizantă de 220-240V~/50Hz. Verificați ca priza să corespundă cu specificațiile de pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.
- 2 Materialele combustibile precum mobilierul, pernele și draperiile trebuie să se afle la distanță față de aparat pentru a se evita deteriorarea acestora în urma supraîncălzirii.
- 3 Nu așezați aparatul sub priză la care este conectat.
- 4 Pentru a se evita orice pericol, nu blocați fantele de evacuare ale aparatului. Nu permiteți copiilor să se joace cu acest aparat.
- 5 Aparatul devine fierbinte în timpul utilizării, pentru a se evita pericolul producerii de arsuri nu atingeți aparatul în timpul funcționării acestuia.
- 6 Dacă nu mai utilizați aparatul, opriți-l de la buton. Lăsați-l să se răcească 30 secunde – 1

minut.

7 Dacă nu veți utiliza aparatul o perioadă mai îndelungată de timp, scoateți ștecherul cablului de alimentare din priză.

8 Așezați aparatul pe o suprafață plată, stabilă, unde să nu fie blocat de alte obiecte.

9 În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit numai la centrele de service autorizate, pentru a se evita orice pericol.

10 Nu așezați aparatul sub priza la care este conectat.

11 În cazul în care sesizați un miros ciudat sau miros de fum sau dacă se aud zgomote speciale, opriți funcționarea aparatului și luați legătura cu un centru de service autorizat.

12 Utilizarea sau amplasarea incorectă a aparatului este periculoasă. Nu conectați acest aparat prin intermediul unor cabluri prelungitoare și nu utilizați timere sau programatoare pentru funcționarea acestuia.

13 Nu utilizați aparatul în apropierea căzilor de baie, a cabinelor de duș sau a piscinelor.

14 Avertizare: Pentru a se evita supraîncălzirea, nu acoperiți aparatul.

15 Acest aparat nu trebuie să fie utilizat de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență, decât dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului de către persoana responsabilă pentru siguranța lor.

16 Supravegheați cu atenție copiii și nu le permiteți să se joace cu acest aparat sau în apropierea acestuia.

17 **AVERTIZARE:** Aparatul nu este prevăzut cu un dispozitiv pentru controlarea temperaturii camerei. Nu utilizați aparatul în încăperi mici ocupate de persoane ce nu pot părăsi singure camera, doar dacă sunt supravegheate.

18 Acest aparat poate fi utilizat de copii de minim 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență doar dacă sunt supravegheate și au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și asupra pericolelor la care se supun. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu trebuie să fie realizate de către copii, fără ca aceștia să fie supravegheați.

19 Copiii sub 3 ani trebuie să fie ținuți la distanță dacă nu sunt supravegheați în continuu.

20 Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani pot porni/opri aparatul instalat în poziție normală de funcționare, numai dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță sau asupra pericolelor la care se expun. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 8 ani nu trebuie să introducă ștecherul în priză și nu trebuie să curețe sau să realizeze operațiuni de întreținere a aparatului.

21 **ATENȚIE** – Unele părți componente ale aparatului devin foarte fierbinți și pot produce arsuri. Aveți grijă atunci când în apropierea acestuia se află copii sau persoane vulnerabile.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

1 Înainte de a curăța aparatul, verificați să fie deconectat de la priză și să fie complet rece. După curățare, dacă doriți să depozitați aparatul, așezați-l în ambalajul original și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat, ferit de umezeală.

2 Dacă aparatul este foarte murdar, puteți să ștergeți exteriorul acestuia cu o lavetă umedă. Nu utilizați produse explozive cum ar fi benzină, motorină sau alte substanțe inflamabile.

GARANȚIE

Pentru detalii referitoare la garanție, vă rugăm să citiți informațiile de pe certificatul de garanție care v-a fost înmănat la achiziționarea acestui produs.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



CERAMIC FAN HEATER

USER MANUAL

**MODEL:
MY4240**

Please read all instructions carefully before use, and keep the instruction manual safely

Characteristic:

This item design novel and decent, and operate very easily.

Technical data:

| Model | Rated Power | Rated Voltage | Rated Frequency | Class II |
|---------|-------------|---------------|-----------------|----------|
| MY4240, | 1500W | 220-240~ | 50Hz | |

Instructions for use

- 1 Be sure that it is plugged in 220-240V~, 10A.
- 2 To turn the heater on, while turning it clockwise to the desired position.
- 3 Turn the thermostat control fully clockwise to the high setting, when the room reaches a comfortable temperature, slowly turn the thermostat control clockwise until the heater goes off. This is the point at which the thermostat setting equals the room temperature. At the setting, the thermostat will automatically turn the heater on and off to maintain this selected temperature.
- 4 When the heater works, the indicator light is lighting.
- 5 function for control panel



” means: only fan

“ I ” means: fan + half of power input

“ II ” means: fan + full of power input

“0” means: off

Safety instruction

- 1 Plug the heater into a polarized 220-240V~/50Hz outlet, please check the outlet when use and choice 250V~/10A or above outlet, and check outlet and plug connection is good.
- 2 Keep combustible materials such as furniture, pillows and curtains far away from the heater to avoid damage them and make the heater damaged by over-heating.
- 3 Don't set the heater directly under the power outlet.
- 4 To avoid meeting danger, don't insert anything into the wind exit, it is more important to children.
- 5 This heater is hot when in use, to avoid burns, don't let bare skin touch hot surface.
- 6 When stop using, please first close the power switch, and keep the cold wind 30 seconds to One minute to protect inside part.
- 7 If long time don't use the heater, please pull out the plug from outlet.
- 8 Place the heater on a firm, level surface free from obstructions.
- 9 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- 10 The fan heater must not be located immediately below a socket-outlet
- 11 If find that have some bad smell or smoking and other special noise, please stop using at that present, close

the heater, and send to mend.

12 It will cause danger of fire when uncorrected place or packing .so do not make any element which can connect automatically power, such as proceeding equipment, timer etc to use this heater

13 Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

14 Warning: In order to avoid overheating, do not cover the heater.

15 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental n capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

16 Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

17 This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

18 Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

19 Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

20 CAUTION —Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

MAINTENANCE AND CLEANING

Before cleaning the appliance, ensure it is disconnected from the power supply and has cooled down completely, then put it into the packing box after cleaning. please take it in dry place to avoid humidity or pressing.

When this heater become very dirty, you can use wet washcloth with abluent to clean it. Do not never use explosive gas, petrol or other flammable substances.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste

collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives

RoHS

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).