



Manual de utilizare



Ladă frigorifică

Model: MY1030

Înainte de prima utilizare vă rugăm să citiți prezentul manual de utilizare. Păstrați-l pentru referiri ulterioare!



INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Înainte de a utiliza lada frigorifică

- Îndepărtați toate materialele de ambalare.
- Verificați dacă aveți următoarele componente:
 - 2 Compartimente de depozitare
 - 1 Manual de utilizare
- După ce ați așezat produsul pe poziție, așteptați minim 2 ore și abia apoi conectați-l la sursa de alimentare cu energie electrică. În acest mod reduceți riscul producerii unei defecțiuni la sistemul de răcire.
- Curățați interiorul produsului cu apă caldă și puțin detergent de vase, clătiți bine și lăsați să se usuce complet înainte de a conecta aparatul la priza de perete.

Instalare

- Acest produs este destinat să funcționeze de sine stătător, nu trebuie încorporat.
- Așezați lada frigorifică pe o suprafață dreaptă, stabilă și care poate susține greutatea produsului și a alimentelor din interiorul lui, când acesta este plin.
- Lăsați un spațiu de minim 15 cm între părțile laterale ale produsului și alte obiecte, pentru a permite o bună circulație a aerului.
- Așezați produsul departe de lumina directă a soarelui sau de alte surse de căldură, precum sobe, radiatoare, etc. Expunerea la lumina directă a soarelui poate afecta stratul acrilic de la suprafața produsului, iar sursele de căldură situate în apropierea produsului pot duce la creșterea consumului de energie electrică a acestuia. Temperaturi ambientale extreme pot cauza de asemenea funcționarea necorespunzătoare a produsului.
- Evitați expunerea aparatului în locuri cu umiditate crescută.
- Conectați doar lada frigorifică la priza de perete respectivă, nu și alți consumatori de energie electrică.
- După ce ați conectat produsul la priza de perete așteptați 2-3 ore înainte de a pune alimentele la congelat.

FUNCȚIONARE PRODUS

Reglare temperatură de funcționare

- Produsul este dotat cu buton de reglare a temperaturii, situat în colțul din dreapta jos.
- Puteți alege una din cele 6 setări de temperatură disponibile, "1" fiind temperatura cea mai ridicată și "6" temperatura cea mai scăzută. Vă recomandăm să setați temperatura pe poziția "4".
- Când selectați poziția "6", lada frigorifică va trece pe modul "congelare rapidă", compresorul va funcționa non stop până setați un nivel inferior de temperatură (1-5).
- Pentru a opri funcționarea aparatului, rotiți butonul de control pe poziția "OFF".

NOTĂ:

- Setarea butonului de control a temperaturii pe poziția "OFF" va opri ciclul de răcire, nu și funcționarea aparatului în sine.
- După deconectarea aparatului de la priza de perete sau după ce s-a întrerupt alimentarea acestuia cu energie electrică așteptați minim 5 minute înainte de a îl reporni.
- Dacă introduceți cantități mari de alimente în lada frigorifică, eficiența de răcire va scădea.
- Când doriți să modificați temperatura de funcționare a produsului, modificați setările pe o treaptă imediat următoare. Așteptați câteva ore înainte de a modifica din nou setările pentru temperatură.

Dezghețare produs

Pentru o funcționare eficientă și un consum redus de energie, este indicat să decongețați produsul când stratul de gheață depus pe pereții interiori depășește 5-10 mm.

ATENȚIE

Nu folosiți apă fierbinte pentru a dezgheța mai repede produsul, riscați să deteriorați componentele din plastic ale acestuia. Nu folosiți instrumente ascuțite sau din metal pentru a îndepărta gheața acumulată. Puteți folosi o spatulă din plastic.

- Scoateți alimentele din lada frigorifică și depozitați-le într-un congelator sau un alt loc cu temperatură similară.
- Rotiți butonul termostatului pe poziția "OFF".
- Deconectați aparatul de la priza de perete. Indicatorul luminos verde se va stinge.
- Apa rezultată din dezghețarea produsului se va acumula în interiorul lăzii.
- Scoateți dopul de evacuare a apei și așezați lângă orificiul de scurgere un vas în care să se scurgă apa.
- După ce s-a scurs toată apa, curățați și uscați bine interiorul lăzii frigorifice.
- Conectați aparatul la priza de perete.
- Setați termostatul pe poziția dorită.
- Așteptați 1 oră pentru a permite răcirea interiorului lăzii frigorifice.
- Așezați pachetele cu alimente congelate la loc în lada frigorifică.

SEAFURILE:

Procesul de decongelare durează câteva ore. Dacă lăsați ușa deschisă, acest interval se va reduce. De asemenea, dacă puneți un vas cu apă caldă (nu fierbinte) în interiorul lăzii, gheața se va topi mai repede.

Compartimentul de congelare

- Acest compartiment este conceput pentru depozitarea pe termen lung a alimentelor congelate (maxim 3 luni).
- Perioada de congelare diferă de la un produs la altul. Este indicat să nu depășiți perioada de depozitare indicată pentru fiecare aliment în parte.
- Alimentele congelate achiziționate din comerț trebuie depozitate și consumate conform indicațiilor producătorului.
- Depozitați alimentele congelate în lada frigorifică cât mai aproape de momentul achiziționării lor.
- Produsul este dotat cu un compartiment de depozitare, pentru a vă ajuta să organizați mai bine alimentele congelate.

ÎNGRIJIRE ȘI MENTENANȚĂ PRODUS

Curățare produs

- Înainte de a utiliza aparatul, curățați interiorul lui cu apă caldă și puțin detergent de vase, clătiți bine și lăsați să se usuce complet înainte de a conecta aparatul la priza de perete.
- Când doriți să curățați produsul, rotiți butonul de reglaj al temperaturii pe poziția "OFF", deconectați aparatul de la priza de perete și scoateți toate alimentele din interior.
- Curățați compartimentul de depozitare cu apă caldă și puțin detergent de vase.
- Pentru a asigura funcționarea optimă a aparatului, asigurați-vă că ați închis bine ușa.
- Curățați suprafața exterioară a lăzii cu apă caldă și puțin detergent de vase.
- Ștergeți interiorul și exteriorul aparatului cu o cârpă moale, uscată.
- Dacă pe circuitul de răcire se depune praf, aspirați-l sau ștergeți-l cu ajutorul unei cârpe.
- Este recomandat să curățați produsul după fiecare decongelare.

Pe durata vacanțelor

- Scoateți toate alimentele din lada frigorifică.
- Deconectați aparatul de la priza de perete.
- Curățați bine aparatul.
- Lăsați ușa deschisă pentru a evita formarea condensului, mucegaiului sau a mirosurilor neplăcute.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- **Vacanțe scurte:** Lăsați produsul să funcționeze pe durata unor vacanțe mai scurte de 3 săptămâni.
- **Vacanțe lungi:** dacă produsul nu va fi folosit timp de câteva luni, scoateți toate alimentele din interior și deconectați-l de la priza de alimentare. Curățați bine suprafața interioară și exterioară a lăzii. Lăsați ușa deschisă pentru a evita formarea condensului, mucegaiului sau a mirosurilor neplăcute.

Mutare produs

- Scoateți toate alimentele din lada frigorifică.
- Securizați componentele din interiorul lăzii și ușa acesteia.
- Aparatul trebuie să stea în poziția normală de funcționare pe durata transportului.

Sfaturi privind reducerea consumului de energie

- Așezați aparatul într-o încăpere cu o temperatură cât mai scăzută, departe de surse de căldură sau lumina direct a soarelui.
- Lăsați alimentele să se răcească înainte de a le depozita în lada frigorifică. Nu puneți prea multe alimente în aparat, compresorul va funcționa mai mult și există riscul să se deterioreze.
- Ambalați corespunzător alimentele înainte de a le depozita în congelator.
- Organizați și etichetați corespunzător pachetele cu alimente pentru a reduce timpul în care ușa produsului stă deschisă.

DEPANARE PROBLEME TEHNICE

Înainte de a contacta o unitate specializată de service, citiți informațiile de mai jos, poate găsiți soluția la problema apărută în funcționarea aparatului dumneavoastră.

PROBLEMĂ	CAUZĂ POSIBILĂ
Produsul nu funcționează	Nu este conectat la priza de perete. S-a ars siguranța. Butonul de reglaj al temperaturii este setat pe poziția "0/OFF".
Compresorul pornește și se oprește în mod frecvent	Temperatura ambientală este mai ridicată decât cea normală. Ați pus prea multe alimente în congelator. Ușa a fost deschisă prea des sau nu este închisă bine. Nu ați setat temperatura de congelare corespunzătoare. Garnitura ușii nu se închide etanș. Aparatul a fost deconectat recent de la sursa de alimentare.
Temperatura din interiorul aparatului este prea mare	Ați setat o temperatură de funcționare neadecvată. . Alegeți o setare potrivită pentru temperatură. Ușa nu este închisă bine sau ați deschis-o prea des și pentru prea mult timp. Garnitura ușii nu se închide etanș. Ați introdus o cantitate prea mare de alimente în congelator. Aparatul a fost deconectat recent de la sursa de alimentare.

PROBLEMA	CAUZĂ POSIBILĂ
Temperatura din interiorul aparatului este prea scăzută	Ați setat o temperatură de funcționare neadecvată. Alegeți o setare potrivită pentru temperatură.
La pornirea compresorului se aud zgomote de pocnituri	Componentele din metal se contract sau se dilată. Acest lucru este normal.
Se aud zgomote ca cele produse la fierberea apei	Acest lucru este normal, agentul de refrigerare circulă prin sistemul de răcire.
Aparatul vibrează	Aparatul nu este așezat la nivel. Pardoseala nu este dreaptă sau nu suportă greutatea aparatului. Aparatul atinge pereții sau alte obiecte. Relocați aparatul.
Se formează condens pe pereții aparatului	Acest lucru este normal dacă temperatura ambientală este mai ridicată sau umiditatea aerului este mai mare. Ușa nu este închisă bine sau ați deschis-o prea des și pentru prea mult timp.
Se formează condens pe exteriorul aparatului	Ușa nu este închisă bine.
Ușa produsului nu se închide bine	Aparatul nu este așezat la nivel. Garnitura ușii este murdară. Compartimentul de stocare nu este așezat pe poziție.

Caracteristici tehnice:

Caracteristici:

Clasă energetică: A+
Control mecanic al temperaturii
Termostat reglabil
Interior ușor de curățat
Design modern
Mâner încastat
Roți pentru ușurarea deplasării
Coș de depozitare detașabil
Garnitură detașabilă
CE/ GS/ ROHS

Specificații tehnice:

Tensiune de alimentare: 220-240V~/50Hz
Putere: 90W
Curent nominal: 0,45A
Volum: 198l
Agent frigorific: R600a
Cantitate agent frigorific: 56g
Clasa I de electrosecuritate
Clasă climatică: N/SN/ST/T
Nivel de zgomot (dB): ≤42
G.N./G.B.(kg): 35/39
Dimensiunile produsului (mm): 945x523x850
Dim. ambalaj (mm): 985x545x870
Cantitate încărcare: 144 Buc (40'HQ)
Culoare: alb
Fabricat în R.P. China

Reciclarea corespunzătoare a aparatului



Reciclarea corespunzătoare a aparatului

Simbolul alăturat indică faptul că produsul nu trebuie reciclat împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni eventualele efecte nocive asupra mediului sau a sănătății semenilor dumneavoastră, vă recomandăm să reciclați în mod responsabil aparatul, pentru a contribui la reutilizarea sustenabilă a resurselor materiale. Pentru reciclarea acestui aparat, luați legătura cu autoritățile locale sau cu magazinul de unde l-ați achiziționat.

Prin prezenta declarăm că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directiva 1999/5/CE ; În situația în care echipamentul nu este însoțit de Declarația de conformitate, aceasta este disponibilă pe internet la adresa www.myria.ro (în secțiunea suport a produsului).



Complet Electro Serv S.A.
Bd. Poligrafiei, nr. 1, sector 1, București
relatiiclienti@ces.nt.ro email: office@ces.nt.ro
website: www.myria.ro

Fișa aparatului:

1. Brand:	Myria
2. Codul de identificare:	MY1030CN
3. Tipul aparatului:	Ladă frigorifică
4. Clasa eficienței energetice:	A+
5. Etichetat ecologic:	DA
6. Consumul de energie (kWh/an):	219
7. Volumul util de alimente proaspete (litri):	-
8. Volumul util de alimente congelate (litri):	198
9. Numărul stelelor compart. ptr. alimente congelate:	***
10. Depunere de gheață:	
• Compartimentul pentru alimente proaspete:	-
• Compartimentul pentru alimente congelate:	cu depunere
11. Autonomia Zh (h):	0,4
12. Capacitatea de congelare (kg/h):	
13. Clasa climatului:	SN.N.ST.T
14. Nivel de zgomot [dB(A)]:	≤42

Importator:
S.C. COMPLET ELECTRO SERV S.A.
Bd. Poligrafiei, nr. 1, sector 1, București
Relații clienți: 0374 168 303
e-mail: relatiiclienti@ces.nt.ro
România



Indicații pentru protecția mediului înconjurător

Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer!

Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora.

