

myria

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



**PRESA PANINI
MY4004**

ATENȚIONĂRI IMPORTANTE

Atunci când utilizați aparate electrocasnice, respectați întotdeauna atenționările de bază privind siguranța, inclusiv următoarele:

1. Citiți toate instrucțiunile înainte de utilizarea aparatului.
 2. Nu atingeți suprafața fierbinte; utilizați mânerele termoizolate.
 3. Pentru a vă proteja împotriva riscului de electrocutare nu introduceți cablul de alimentare, mufa sau aparatul în apă sau alte lichide.
 4. Este necesară supravegherea atentă atunci când orice aparat este folosit de către sau în apropierea copiilor. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat.
 5. Scoateți aparatul din priză atunci când nu-l folosiți și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.
 6. Nu folosiți niciun aparat care are cablul sau ștecherul deteriorat sau după ce aparatul a fost deteriorat în orice mod. Contactați departamentul de relații cu clienții.
 7. Utilizarea accesoriilor nerecomandate de noi poate provoca incendii, electrocutare sau vătămare corporală.
 8. Nu lăsați cablul să atârne de masă sau blat, nici să atingă suprafețe fierbinți, inclusiv aragazul.
 9. Nu așezați pe sau în apropierea unei surse de căldură sau într-un cuptor încălzit.
 10. Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană, uscată, netedă.
 11. Folosiți priza de 220V~/50Hz. Pentru a scoate din priză, apucați ștecherul și scoateți din priză. Nu trageți de cablul de alimentare.
 12. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cel destinat.
 13. Nu folosiți aparatul în exterior.
 14. Când utilizați aparatul, asigurați-vă că aveți un spațiu de minimum 10 cm pe toate laturile aparatului, pentru a permite o circulație adecvată a aerului. Nu așezați niciodată nimic pe partea de sus a aparatului.
 15. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.
- AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuti la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.
16. Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI

Acest aparat este **DOAR PENTRU UZ CASNIC**. În interiorul aparatului nu există piese care pot fi reparate de utilizator. Nu încercați să reparați acest aparat. Pentru a reduce pericolele ce rezultă din încălcirea sau împiedicarea de un cablu lung, vă furnizăm un cablu de alimentare scurt. Se poate folosi și un prelungitor, dar cu atenție; cu toate acestea, valoarea electrică marcată trebuie să fie cel puțin la fel de mare ca valoarea electrică a aparatului. Prelungitorul nu trebuie să atârne peste blat, de unde copiii îl pot trage sau se pot împiedica de el.

INSTRUCȚIUNI

Stimate consumator, felicitări pentru achiziționarea presei Panini Myria HE-689.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Ștergeți placa de gătit care nu se lipește cu o cârpă curată și umedă, și uscați-o cu o cârpă curată și uscată.
- NU INTRODUCEȚI APARATUL ÎN APĂ SAU ALTE LICHIDE**
- Verificați dacă tabla de scurgere este curată, goală și fixată corect sub placa de jos pentru scurgerea uleiului.
 - Periați cu puțin ulei alimentar.
 - Este posibil ca aparatul să scoată fum în timpul utilizării pentru prima dată. Acest lucru este normal.

CUM SE FOLOSEȘTE PRESA PANINI

1. Deblocați plăcile lăsând în jos clema.
2. Introduceți ștecherul în mufa principală. Se va aprinde beculețul roșu.
3. Preîncălziți aparatul cu plăcile închise. Atunci când se aprinde beculețul verde, aparatul a ajuns la temperatura dorită.
4. Folosiți mânerul pentru a ridica placa de sus și pentru a pune alimentele pe placa de gătit de jos, folosind instrumente din lemn sau plastic (termorezistente).
5. Închideți placa de sus. Nu apăsați prea tare.
6. La sfârșit, deschideți cu atenție aparatul și scoateți mâncarea folosind instrumente din lemn sau plastic (termorezistente).
7. Scoateți din priză presa Panini și lăsați-o să se răcească după ce ați terminat prepararea.

ATENȚIE: Nu atingeți suprafețele fierbinți; folosiți de fiecare dată mânerul.

MENTIUNE: Nu încercați să folosiți clema de blocare pentru a bloca placa de sus atunci când există alimente între plăci. Nu folosiți instrumente metalice, deoarece acestea vor zgâria și deteriora stratul protector care nu se lipește.

SFATURI PENTRU PREPARARE

-- Perioada de preparare depinde de tipul, grosimea și cantitatea de alimente, însă puteți mări timpul de preparare.

-- Nu preparați alimente înghețate și nu încercați să dezghețați pe grătarul aparatului alimente înghețate. Toate alimentele trebuie să fie complet dezghețate înainte de a începe prepararea.

CURĂȚAREA

-- Scoateți din priză aparatul și lăsați-l să se răcească bine înainte de a-l curăța.

-- Folosiți lingura din plastic pentru a curăța petele dificile.

-- Ștergeți toate suprafețele cu o cârpă curată, umedă.

NOTĂ: NU INTRODUCEȚI APARATUL ÎN APĂ SAU ÎNTR-UN ALT LICHID

-- Blocați plăcile lăsând în jos clema.

-- Spălați tava de scurgere în apă caldă cu săpun sau puneți-o pe suportul de sus al mașinii de spălat vase

DEPOZITARE

1. Înfășurați cablul în jurul zonei de depozitare a cablului

2. Aparatul poate fi depozitat în poziție verticală sau orizontală, după blocarea plăcilor.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directivele Europene; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email: OFFICE@CES.NT.RO