

INFINITE POSSIBILITIES

myria

MANUAL DE UTILIZARE USER MANUAL



- RO Telefon mobil
MY9085
- GB Mobile phone
MY9085





MY9085
MANUAL DE UTILIZARE
TELEFON MOBIL

ATENȚIE: pentru o utilizare corectă a dispozitivului, citiți manualul de instrucțiuni înainte de instalare

1. Informații de bază

1.1. Instrucțiuni

Mulțumim că ați ales telefonul cu afișaj color și tastatură GSM/GPRS. Vă puteți familiariza și folosi telefonul, citind acest manual de instrucțiuni.

Telefonul este conceput să îndeplinească toate condițiile de utilizare a rețelelor GSM/GPRS. Are funcții de bază pentru inițierea apelurilor, precum și alte funcții folositoare, cum ar fi Bluetooth, Schimbarea vocii, cameră video, player audio, player video, radio și multe altele. Aceste funcții vă pot face viața mai ușoară și distractivă.

1.2. Pentru siguranța dumneavoastră

Citiți aceste simple reguli, nerespectarea lor poate fi periculoasă sau ilegală. Citiți cu atenție tot manualul de instrucțiuni pentru referințe suplimentare.

2. Înainte de utilizare

2.1. Denumirea componentelor și explicații

2.1.1. Specificații tehnice

Dimensiuni: 155x55x10 mm

Baterie: cu protecție dublă

Rețea: GSM 850/900/1800/1900 Mhz

Capacitatea bateriei: 800 mAh

Durata bateriei:

- apeluri: până la 4 ore
- standby: până la 120 ore

Notă: Performanțele telefonului dumneavoastră depind de SIM-ul furnizat de operatorul dumneavoastră, precum și de modul de folosire a telefonului. Nu ne facem responsabili pentru orice defecțiune cauzată de utilizarea necorespunzătoare.

2.1.2. Aspect

2.1.3. Descrierea tastaturii

1. Tastele de navigare Stânga/Dreapta

Mutați cursorul la dreapta sau stânga când editați un text. În modul așteptare, apăsați butonul de navigare stânga pentru a accesa [Mesaje primite], apăsați butonul de navigare dreapta pentru a accesa meniul [Profiluri]. Când camera este activă utilizați butonul de navigare stânga/dreapta pentru a ajusta valoarea expunerii între -4 și +4. În anumite meniuri secundare, apăsați butonul de navigare stânga pentru a deschide meniul de opțiuni sau apăsați butonul de navigare dreapta pentru revenirea la meniul anterior.

2. Tastele de navigare sus/jos

Vizualizați numele, numărul de telefon, mesajul și toate opțiunile submeniurilor. Mutați cursorul când editați text. În modul așteptare, apăsați butonul de navigare pentru meniul [Alarmă].

3. Tasta mică din stânga

Accesează funcția afișată în partea din stânga jos a ecranului.

4. Tasta mică din dreapta

Accesează funcția afișată în partea din dreapta jos a ecranului.

5. Butonul de formare a numărului de telefon

Pentru a forma sau răspunde la telefon. În modul de stand-by, apăsați butonul de formare a numărului de telefon pentru a afișa istoricul apelurilor pentru SIM1.

6. Butonul de terminare a apelului

Pentru a termina sau respinge un apel. Țineți apăsat butonul pentru a Opri/Porni telefonul. În majoritatea cazurilor apăsarea acestui buton va activa modul Stand-By.

7. Tastele numerice

Tastele numerice de la 0 la 9 sunt folosite la introducerea unui număr de telefon, pentru a scrie text, pentru a selecta rapid o funcție din meniu, pentru apelare rapidă (numărul pentru apelarea rapidă trebuie să existe în agenda telefonului).

8. Tasta *

Are funcții în funcție de meniul accesat

9. Tasta #

Are funcții în funcție de meniul accesat

10. Butonul din mijloc

În modul stand-by, apăsați butonul din mijloc pentru a accesa meniul principal. În

alte submeniuri, are aceeași funcție cu cea a tastei mici din stânga.

11. EX1












În modul stand-by, apăsați butonul EX1 pentru a accesa istoricul apelurilor pentru SIM2

12. EX2

În modul stand-by, apăsați butonul EX2 pentru a accesa funcția FM sau alt meniu principal.

! Sfat Util: În acest manual de instrucțiuni, sintagma "apăsați butonul" se referă la apăsarea urmată de eliberarea butonului; "Țineți apăsat butonul" se referă la apăsarea și menținerea apăsat un buton pentru 2 secunde sau mai mult.

2.1.4. Descrierea simbolurilor

Simbol	Descriere
	Cu cât sunt afișate mai multe linii, cu atât semnalul este mai puternic
	Conexiune GPRS
	Blocarea tastaturii
	Vibrație
	Sunet și apoi vibrație
	Sunet
	Vibrație și apoi sunet
	Căști conectate
	Indicator Roaming
	Alertă SMS
	Alertă MMS
	Mesaj Vocal
	Alarmă activă
	Redirecționare activă SIM1
	Redirecționare activă SIM2
	Apel pierdut SIM1
	Apel pierdut SIM2
	Stare Baterie
	Bluetooth activat
	Cronometru activat

2.2. Baterie

Notă: Accesorii și baterii

Vă rugăm folosiți bateriile și încărcătoarele fabricate de compania noastră în caz contrar poate avea loc o explozie cauzată de folosirea accesoriilor sau bateriilor incompatibile.

2.3. Conectarea la rețea

2.3.1. Cartela SIM

Introduceți cartela SIM înainte de utilizarea telefonului. Cartela SIM este furnizată de Operatorul de Rețea. Toate datele referitoare la rețea sunt stocate pe cartela SIM, pe cartela SIM fiind de asemenea stocată agenda telefonică. Păstrați cartela SIM departe de surse de electricitate și magnetism. În cazul în care cartela SIM este deteriorată este recomandat să nu fie introdusă în telefon.

Avertisment: Înainte de a introduce sau scoate cartela SIM, trebuie să opriți telefonul mobil. Nu introduceți sau scoateți cartela SIM când telefonul este conectat la o sursă de curent externă, în caz contrar cartela SIM poate fi deteriorată.

2.4. Caracteristicile funcțiilor

2.5. Efectuarea apelurilor

În modul de așteptare, apăsați tastele numerice pentru a forma numărul de telefon, apăsați tasta mică din dreapta pentru a șterge o cifră greșită. Apăsarea lungă a tastei mici din dreapta va șterge tot numărul format. Apăsați tasta mică din

stânga pentru a salva numărul de telefon în memoria telefonului sau pe cartela SIM. Apăsați pe butonul de formare a numărului de telefon pentru inițierea apelului. Pentru efectuarea de apeluri internaționale ar trebui să țineți apăsată tasta "0" până când prefixul internațional "+" apare pe ecran. ("+" în loc de 00).

2.6. Apeluri de urgență

2.7. Răspuns la apel

2.8. Terminarea apelului

2.9. Istoric apeluri

2.10. Opțiuni apel

3. Utilizarea funcțiilor din meniu

3.1. Agenda telefonică

Puteți salva contactele pe cartela SIM sau în memoria telefonului. Aceste informații pot include numele persoanei, numărul de telefon, numărul de telefon rezidențial, numele companiei, adresa de e-mail, număr de telefon serviciu, număr de fax, dată de naștere, ton de apel personal, grup apel. În modul așteptare, apăsați tasta mică din dreapta pentru accesarea "agendei telefonice" sau vizualizarea istoricului apelurilor.

Notă: memoria telefonului poate stoca până la 250 de contacte, memoria disponibilă a cartelei SIM diferă de la o cartelă la alta.

3.2. Mesaj

În meniul modului de așteptare apăsați butonul de navigare pentru a selecta

"Mesaj" accesând astfel submeniul care include SMS, MMS, Chat, Căsuța mesagerie vocală sau Mesaj în masă.

3.2.1.SMS

Trimitere de mesaje text prin intermediul Centrului de Servicii. Telefonul suportă trimiterea de mesaje multimedia, putând astfel insera imagini, animații, melodii, tonuri de apel, în mesajul text.

3.2.2.MMS

Despre MMS.

MMS-ul, care este un serviciu de mesaje multimedia, este cea mai bună metodă multimedia de trimitere a textului, imaginii, sunetului sau a oricărei informație multimedia.

Trimiterea MMS-ului este posibilă doar dacă Rețeaua Operatorului de telefonie mobilă suportă acest serviciu. Contactați Operatorul Mobil pentru detalii legate de costuri și setării mesaje multimedia.

3.2.3.Chat

Această funcție se bazează pe trimiterea de SMS-uri.

3.2.4.Server mesagerie vocală

Această opțiune redirecționează apelurile primite către centrul de mesagerie vocală atunci când nu puteți răspunde, iar persoană care vă apelează poate lăsa un mesaj vocal în sistemul de mesagerie vocală a operatorului. Apelați numărul mesageriei vocale pentru a asculta mesajele primite.

3.2.5. Mesaj în masă

3.3. Player audio

Accesați meniul de redare audio. Prin apăsarea butoanelor de navigare sus/jos puteți porni/întrerupe sau opri redarea melodiei. Prin apăsarea butoanelor de navigare stânga/dreapta selectați melodia ce doriți să fie redată. Pentru a ajusta volumul apăsați tastele "*" sau "#". Apăsați tasta mică din stânga pentru a accesa lista de redare. Apăsați "opțiuni" pentru a accesa submeniul de redare.

3.4. Formarea numărului

3.5. Multimedia

În meniul principal, folosiți butoanele de navigare pentru a căuta meniul multimedia. Pentru a accesa meniul folosiți tasta mică din stânga, sau selectați Pictograma multimedia.

3.5.1. Camera

Folosiți această funcție pentru a face o fotografie sau a filma ceea ce vă place și stocați aceste fișiere pe cardul de memorie instalat în telefonul dumneavoastră.

3.5.2. Vizualizare imagini

Apăsați tasta mică din stânga pentru a deschide poza selectată de dvs. Puteți vizualiza, selecta stilul, trimite, redenumi, șterge, șterge toate pozele și de asemenea puteți selecta memoria unde să fie stocate pozele. Pentru sortarea imaginilor, apăsați butoanele de navigare sus/jos.

3.5.3. Înregistrare video

Telefonul are funcția de înregistrare video

3.5.4. Înregistrare audio

Această funcție afișează lista înregistrărilor curente salvate în memoria telefonului. Funcția de înregistrare suportă fișiere în format AMR și WAV. Dacă în telefon nu sunt stocate înregistrări, pe ecran se va afișa "Director gol".

3.5.5. Programare înregistrare FM

Acest telefon suportă funcția de programare înregistrare FM (funcție ce poate fi folosită și când telefonul este oprit). Puteți programa mai multe înregistrări FM.

3.5.6. Slide show

Puteți selecta un director care este stocat pe cardul de memorie sau în telefon, pentru a reda într-o prezentare (slide show) imaginile din acest director.

3.6. Manager fișiere

3.7. Manager video

În acest meniu puteți vizualiza fișierele video. Apăsați tasta mică din stânga pentru a reda, trimite, redenumi, șterge un fișier, pentru a șterge toate fișierele, pentru a selecta memoria unde să fie stocate, sorta, setarea Bluetooth-ului.

3.8. Radio FM

Telefonul suportă funcția radio. Introduceți căștile pentru a activa această funcție. În meniul radio, apăsați butoanele de navigare sus/jos pentru a activa sau dezactiva căutarea canalelor radio. Apăsați butonul de navigare stânga/dreapta

pentru a căuta un canal automat până când găsiți canalul radio dorit. Dezactivați funcția de căutare automată și astfel puteți căuta canalul dorit, manual. Apăsați o dată pe butonul de navigare stânga sau dreapta pentru a incrementa sau decrește cu 0.1 Mhz frecvența radio.

3.9. Alarmă

3.10. Calendar

Apăsați butoanele de navigare stânga/dreapta sau sus/jos pentru a schimba ora sau data.

3.11. Jocuri

Acest telefon are instalate jocuri pentru delectarea dumneavoastră.

3.12. Organizator

3.13. Centru apel

Apăsați butonul de navigare pentru selectarea acestei funcții, apoi apăsați tasta mică din stânga pentru a accesa submeniul acestei funcții

3.13.1. Istoric apeluri

Apeluri pierdute

Această funcție va afișa apelurile pierdute. Selectați o înregistrare din această listă, apoi apăsați tasta mică din stânga pentru a vedea informațiile detaliate.

3.13.2. Setări generale ale apelului

3.14. Servicii

3.14.1. STK*

STK (SIM tool kit) este un serviciu folositor furnizat de operatorul de telefonie mobilă. Telefonul suportă acest serviciu. Această funcție este inutilă în cazul în care cartela SIM/rețeaua nu suportă acest serviciu.

3.14.2. WAP

Telefonul suportă funcția WAP. Această funcție este activă în cazul în care operatorul de telefonie mobilă are acest serviciu. Pentru mai multe detalii contactați operatorul dumneavoastră.

3.15. Setări

În acest meniu puteți face setările telefonului dumneavoastră după preferințele dumneavoastră.

3.15.1. Setări Dual SIM

Această funcție permite selectarea funcționării Dual SIM, funcționării separate doar a SIM-ului 1 sau 2 sau a Modulului Avion.

3.15.2. Setări telefon

* Data și ora

- setarea orașului de rezidență

Setarea orașului de rezidență pentru setarea automată a orei.

- Setarea datei

Puteți seta data între anii 2000-2030

- Setarea formatului orei

Puteți seta ora în formatul 12 sau 24 de ore.

* Programare pornire/oprire

Telefonul poate fi programat să se pornească/oprească la 4 ore diferite.

Notă: această funcție nu poate fi folosită dacă ora de pornire a fost setată identic cu ora de oprire.

3.15.3. Setări rețea

3.15.4. Setări securitate

Protejați-vă telefonul și cartela SIM împotriva utilizării neautorizate prin activarea setărilor de securitate.

3.15.5. Restaurați setările din fabrică

Introduceți codul de pornire a telefonului (implicit acesta este 1234). Această opțiune va restaura setările identice cu cele configurate în fabrică.

3.16. Profiluri utilizator

Puteți seta profiluri de utilizator conform nevoilor dumneavoastră. Profilurile de utilizator includ profilurile general, întâlnire, interior, exterior, căști sau Bluetooth.

4. Modalități de editare text

4.1. Sumarizare

4.2. Definirea tastaturii

Tasta mică din stânga: confirmă

Tasta mică din dreapta: reluăți editarea

Butonul de navigare: mută cursorul sau selectați caracterul

0-9: introduceți cifre sau litere

Tasta #: comutați modul de scriere

Tasta *: în modul scriere, apăsați-o pentru a activa caseta cu simboluri

EX1: apăsați această tasta pentru a vedea istoricul apelurilor de pe SIM2

EX2: apăsați această tasta pentru a accesa meniul camerei foto.

Valoare SAR maxima (10g)

Zona expunere	Banda folosită	Cea mai mare valoare SAR măsurată 10g (W/Kg)
Cap	GSM900	0.436
Corp	GPRS clasa 12	0.343

Valorile SAR găsite pentru MDI sub nivelurile maxime recomandate de 2,0 W / kg ca valoare medie pe 10 g de țesut în conformitate cu EN62209.

Valoarea maximă SAR este indicată în tabelul de mai sus, iar valoarea maximă este: 0,436 W / kg (10g) pentru Cap și 0,343 W / kg (10g) pentru corp.

Caracteristici generale

Rețea 2G	GSM 900/1800
Dual Sim	Standard SIM/ Standard SIM
Ecran	2.8", QVGA, 240x320
Tip alertă	Vibrație, Sunet de apel
Difuzor	Da, 2014
Ieșire audio	Conector 3.5 mm
Memorie internă	32MB
Memorie RAM	32MB
Tip Card	micro-SD, max. 8GB
Viteză date	GPRS
Bluetooth	Da, v2.1
USB	microUSB
Rezoluție (MP)	0.3 M
Bliț	Da
Baterie	Li-Ion, 800 mAh
Timp vorbire	până la 4-5 ore
Timp stand by	până la 120 ore
Model procesor	Spreadtrum 6531, 340MHz
Radio	FM radio

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;

- Accesați pagina de internet: **www.mmediu.ro**
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



MY9085
USER MANUAL
MOBILE PHONE

CAUTION: to use this device properly,
please read user's guide before installation

1. Basic information

1.1 Instruction

Thanks for you to select the color GSM/GPRS numeric mobile phone. You can realize and operate the phone by the user manual.

The keypad operated handset is devised contra pose GSM/GPRS network condition. It has basic call function besides, also has many other useful function, Bluetooth, Voice changer, camera, music player, video player, radio and so on. These function can make your life more convenient and fun.

1.2 For your safety

Read these simple guidelines, Not following them may be dangerous or illegal. Read the complete user guide for further information.

2. Before use

2.1 Components name and explanation

2.1.1 Technical Specifications

Weight: 120g

Diameter: 155x55x10 mm

Battery: Dual protection

Network: GSM 850/900/1800/1900MHZ

Battery capacity: 800mAh

Call Duration: Up to 4hrs

Standby time: Up to 120hrs

Note: The performance of your phone depends on your local network operator's card and how you actually use it. We are not responsible for any damages due to inappropriate use.

2.1.2 Appearance

2.1.3 Keypad Description

1. **Left/Right navigation key**

Move the cursor to left or right when editing. In idle status, press left navigation key to [inbox] menu, press right navigation key to [profiles] menu. In view camera status, press left/right navigation key to adjust the EV reference to -4~+4. In some secondary menus, press left navigation key can open option menu, press right navigation key return to preceding menu.

2. **Up/Down navigation key**

View the name, call number, message and all submenu options. Move the cursor to up or down when editing in idle status, press navigation key to [alarm] menu.

3. **Left soft key**

To perform the function of the prompt display at lower left corner of the screen.

4. **Right soft key**

To perform the function of the prompt display at lower right corner of the screen.

5. **Dial key**

To dial or extract an incoming call number. In standby mode, press the dial key to display the SIM1 call records.

6. Hang-up key

To end a call or reject incoming calls. Hold down this key to power On/Off. Under most circumstances pressing this key will put the mobile phone into standby mode.

7. Number key

0~9 number key can input number and word, speed to select option menu, speed call (the call must be stored in phone book).

8. * key

It has different function in various menus.

9. # key

It has different function in various menus.

10. Middle key

In standby mode, press the key to enter into the main menu. On other submenus, it function same as left soft key.

11. Ex1
















In standby mode, press EX1 key to enter SIM2 call records.

12. Ex2

In standby mode, press EX2 key to enter FM or other main menu.

! TIP: In this handbook, the phrase “press the key” refers to pressing and thereafter releasing a key; “Hold down a key” refers to pressing a key and keeping it depressed for 2 seconds or longer.

2.1.4 Icon Description

ICON	Description
	The more bars displayed, the better the signal strength
	GPRS Connected
	Keypad lock
	Vibrate
	Ring and vibrate
	Ring
	Vibrate then ring
	Input earphone
	Roam Indicator
	SMS Indicator
	MMS Indicator
	Voice message
	Setting and open alarm
	Open SIM1 Divert
	Open SIM2 Divert

2.2 Battery

Note: Accessories and batteries

Please use the batteries and adapter designed by our company of otherwise resulting in explosion when the battery is used up or discarded batteries in the correct way to handle

2.3 Connect Network

2.3.1 SIM card

Insert a SIM card before you use a phone. The SIM card is offer by Network operator. The all network information is stored in SIM card, and the phonebook information's information also stored in SIM card, keep it away from electricity and magnetism. If the SIM card is broke, the handset can not be natural use.

Warning: Before inserting or removing the SIM card, you must turn OFF the mobile phone. Do not insert or remove the SIM card while the phone is connected to an external power source, as this could otherwise damage the SIM card.

2.4 Characteristic functions

2.5 Making call

In idle status, press number key to input call number, press right soft key to delete mistake input. Long time pressing right soft key to delete all input. Press left soft key to save the call number or phone or SIM card. Press dial key to make a call. In call status, you can direct press number key to input number if you need. For making international calls you should press the "0" key until the international phone prefix "+" appears on the screen. ("+" instead of 00).

2.6 Emergency calls

2.7 Answer a call

2.8 End a call

2.9 Call History

2.10 Call option

Note: with “*” icon menu does exist at special status.

3. Function menu use

3.1 Phone book

You can save fields information to SIM card or phone, this information include linkman name, phone number, home number, company name, Email, company telephone, fax number, birthday, ring tone select, call group. In idle status, press right soft key to “phone book”, view the call log.

Note: The handset max store 250 pcs telephone records, SIM card memory base on itself capability.

3.2 Message

In idle menu, interface, press navigation key to select “Message” to enter submenu, include SMS, EMS, Chat, and Voice Mail Server Broadcast Message.

3.2.1 SMS

Send a text messages by Service Center, the handset support EMS and you can insert picture, animation, melody, ring tone in a message.

3.2.2 MMS

About MMS.

MMS that is multimedia message service, its best peculiarity is to support multimedia, can send text, picture, sound and other multimedia format information.

MMS need network operator support, contact your service provider for more details on billing and settings.

3.2.3 Chat

This function is based on SMS.

3.2.4 Voice mail server

This will automatically redirect incoming calls to the voice mail center when you cannot accept a call so that the caller can leave a message on the voice mail system of service network, dial the voice mail box number to access your voice mail.

3.2.5 Broadcast message

3.3 Audio player

Enter audio player menu, press up/down navigation key to control music to play/pause and stop, press left/right navigation key to switch music, press "*" and "#" key to adjust volume, press left soft key enter play list, press "option" submenu pop-up as follow.

3.4 Dial

3.5 Multimedia

In main menu status, press navigation key to find multimedia menu, press left soft key to enter, or press multimedia icon to enter this menu.

3.5.1 Camera

Use this function, take a photo or video by yourself loves and store in the order file of memory card or store in your phone.

3.5.2 Image viewer

Press left soft key to operate your selected photo, you can view, browse style, send, rename, delete, delete all files your photo, also you can change theme storage position. Sort your image, press up/down navigation key to browse.

3.5.3 Video recorder

The handset supports video recorder function.

3.5.4 Sound recorder

This function shows current recorder list which are stored in phone, support recorder AMR and WAV format file. If your phone has no recorder, the screen will prompt [Empty Folder].

3.5.5 Schedule FM record

This handset supporting schedule FM record function (also can be used in power off status). You can set multi schedule FM record.

3.5.6 Slide show

You can select a folder which stored in memory card or phone, and play this folder's picture.

3.6 File manager

3.7 Video manager

In this menu can view video files list and press left soft key to play, send, rename,

delete, delete all files of them, also you can change them storage position, sort, Bluetooth set.

3.8 FM radio

The phone support radio function, insert an earphone to open this function. In radio menu, press up/down navigation key to on or off search channel function. Press left/right navigation key to search channel auto until searched a channel. Close the auto search function, you could search a channel what you want by manually. Press once left or right navigation key to add or minus 0.1 MHz.

3.9 Alarm

3.10 Calendar

Press the up/down and right/left navigation key to switch to edit the date, time.

3.11 Games

The handset provides games for your disport.

3.12 Organizer

3.13 Call center

Press navigation key to this function, then press left soft key enter it submenu.

3.13.1 Call history

Missed calls

In this function, will display missed call list. Select a missed call record, press left soft key to view it detail information.

3.13.2 General all setting

3.14 Services

3.14.1 STK*

STK (SIM Took Kit) is a value-added service provided by your network operator. Your phone supports this service. This function is ineffective in case the SIM card/network does not support. For more detailed information, please contact service provider.

3.14.2 WAP

The handset support WAP service. This function need network supports. For more detailed information, please contact service provider.

3.14.3 Data account

3.15 Settings

In setting, you can set your phone as your preference.

3.15.1 Dual SIM setting

This function include dual SIM open, only SIM1 open, only SIM2 open and flight mode submenu.

3.15.2 Phone setup

*Time and date

-Set home city

Set the home city time as your phone time

-Set time

You can set a date and time from 2000-2030

-Set time format

You can set 12 hours or 24 hours format.

*Schedule power

The handset has four powers on/off time to edit.

Note: the function cannot be used if the power on/off time was set the same.

3.15.3 Network setup

3.15.4 Security setup

Set your security information to protect your phone and SIM card against unauthorized use.

3.15.5 Restore factory

Enter the phone-on password (default number is 1234. This feature will reset the phone to the same setting as those configured at the factory).

3.16 User Profiles

You can set phone's profiles according to your need. User profiles include general, meeting, outdoor, indoor, headset and Bluetooth.

4. Text input mode

4.1 Summarization

4.2 Keypad definition

Left soft key: confirm

Right soft key: return to clear

Navigation key: move cursor or select wait input character.

0~9: input number or letter

#Key: switch input mode

*Key: In input status, press it to open symbol input box

EX1: press this key to view SIM2 call record

Ex2: press this key to camera menu.

Max. SAR Measured (10g)

Exposure Configuration	Technology Band	Highest Measured SAR 10g (W/Kg)
Head	GSM900	0.436
Body-worn	GPRS 12 class	0.343

The SAR values found for the MID below the maximum recommended levels of 2.0W/Kg as averaged over for 10g tissue according to EN62209.

The maximum SAR value is obtained at the case of (Table 1), and the maximum value is: 0.436 W/Kg (10g) for Head and 0.343 W/Kg (10g) for Body.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives.

RoHS

There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

