

INFINITE POSSIBILITIES  
**myria**

# Manual de utilizare Telefon MY9066XX



## 1. Noțiuni de bază

### 1.1 Instalarea cartelei SIM

Puteți obține o cartelă SIM de la furnizorul dumneavoastră de servicii atunci când solicitați un număr de telefon mobil. Cartela SIM stochează toți parametrii necesari comunicării. Puteți salva de asemenea informațiile personale cum ar fi codul PIN, agenda telefonică, mesajele, etc. Contactele metalice ale cartelei SIM pot fi avariate foarte ușor prin zgâriere sau îndoire, de aceea trebuie să o maneveți, introduceți sau îndepărtați cu grijă. Contactați furnizorul de servicii atunci când cartela SIM este avariata sau pierdută.

Observație Nu lăsați cartela SIM sau telefonul la îndemâna copiilor.

Pașii de instalare a cartelei SIM

1 Dacă telefonul este pornit, deblocați-l și apăsați tasta de finalizare până când apare meniul de oprire.

2 Îndepărtați capacul din spatele telefonului și scoateți bateria. Asigurați-vă de faptul că introduceți cartela SIM în direcția corectă, apoi împingeți cartela în spațiul acesteia.

Observație Pentru a scoate cartela SIM, apăsați-o în sus apoi scoateți-o.

3 Introduceți bateria corespunzător, apoi puneți capacul la loc.

### 1.2 Încărcarea bateriei

Acest telefon utilizează o baterie reîncărcabilă Li-ion (include și încărcător). Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați doar o baterie și un

încărcător aprobate de producător.

Procesul de încărcare a baterie

1 Introduceți bateria în telefon, apoi conectați mufa încărcătorului la telefon.

2 Conectați încărcătorul la priza AC pentru încărcare. Pictograma de încărcare va apare pe ecranul telefonului chiar dacă acesta este oprit.

3 Starea bateriei va afișa capacitatea maximă atunci când încărcarea s-a finalizat. Deconectați încărcătorul de la priză și de la telefon.

Observație nu conectați niciodată dispozitivul direct la încărcător după ce ați scos bateria din încărcător.

### 1.3 Blocarea și deblocarea tastaturii

Funcția de blocare a tastaturii protejează telefonul împotriva apelărilor sau utilizărilor nedorite. Dacă este activată această funcție, respectați indicațiile de pe ecran (de exemplu apăsați "tasta stânga" și "\*" pentru a debloca tastatura).

## 2. Utilizare generală

### 2.1 Apelarea unui număr

În modul standby, introduceți prefixul și numărul de telefon, apoi apăsați tasta verde pentru apelare. Pentru apeluri internaționale, apăsați "\*" de două ori pentru a afișa "+", introduceți codul țării, prefixul și numărul de telefon.

Apăsați tasta verde pentru a apela numărul introdus. Pe ecran va apare numele apelantului dacă acesta este salvat în agenda telefonică. Se va auzi un ton după apelare.

Apăsați tasta verde pentru a efectua un apel sau pentru a primi un apel. În modul standby, puteți vizualiza istoricul apelurilor.

Introduceți numărul în interfața de apelare, apăsați tasta stânga pentru a salva numărul. În afara interfeței, această tastă poate fi utilizată pentru confirmare sau pentru opțiuni.

## 2.2 Controlul volumului

În timpul unui apel, puteți regla volumul cu ajutorul tastelor de navigare – sus și jos.

## 2.3 Finalizarea unui apel

Apăsați tasta roșie.

## 2.4 Recepționarea unui apel.

Telefonul va suna, se va aprinde ecranul și va fi afișat un mesaj pentru recepționarea apelului. Dacă tonul de apel este oprit, va apare doar mesajul pentru primirea apelului atunci când primiți un apel nou.

- 1 Apăsați tasta verde pentru a recepționa apelul.
- 2 Apăsați tasta roșie pentru a respinge apelul.

## 2.5 Istoricul apelurilor

În modul standby, apăsați tasta verde pentru a verifica apelurile recente. Selectați "Enter" și "Option" pentru a realiza următoarele operațiuni:  
vizualizare: vizualizați detaliile informațiilor de apelare

apelare: apăsați înregistrarea

expediere mesaj: expediați un SMS înregistrării  
salvare: salvați înregistrarea în agenda telefonică  
adăugare la lista neagră: adăugați înregistrarea la lista neagră  
ștergere: ștergeți înregistrarea

## 2.6 Opțiuni de apelare

Puteți utiliza multe opțiuni în timpul unui apel.

Sunet oprit / pornit

Această funcție poate porni sau opri microfonul telefonului mobil. Funcția sunet oprit poate împiedica apelantul să audă vocea dumneavoastră. În timpul unui apel, selectați "option" "mute/resume" pentru a seta funcția de oprire a sunetului pe pornit/oprit.

Alte opțiuni în timpul unui apel

În timpul unui apel, puteți accesa funcțiile opționale cum ar fi: apel în așteptare, finalizare apel, agendă telefonică, istoric apeluri, mesaje, înregistrare, sunet oprit, volum.

## 2.7 Citirea mesajelor

Pictograma SMS apare atunci când recepționați un mesaj SMS. Utilizatorul poate accesa căsuța cu mesaje SMS primite pentru a le citi (vezi capitolul 5.2. Mesaje pentru mai multe detalii). Pictograma pentru mesaje va dispărea după ce veți citi mesajul.

## 2.8 Apeluri pierdute

Dacă aveți apeluri pierdute, acestea vor fi afișate direct în modul standby. Utilizatorul poate utiliza tasta Finalizare pentru a părăsi meniul sau pentru a apela numărul.

### 3. MENIUL TELEFONULUI

#### 3.1 Agenda telefonică

##### Agenda telefonică

Puteți salva numele și numerele de telefon (Contacte) în memoria telefonului și în memoria cartei SIM. Memoria telefonului poate stoca foarte multe înregistrări. Memoria cartei SIM depinde de tipul cartei furnizate de operatorul de servicii.

##### Căutare rapidă

Adăugarea unui contact nou

##### Capacitatea memoriei

Afișează capacitatea totală a memoriei și memoria utilizată a agendei telefonice și a cartei SIM.

##### Stocare preferată

Selectați cartela SIM sau memoria internă a telefonului ca spațiu de stocare pentru noile înregistrări.

##### Raportul numărului de telefon

Raportați numărul de telefon atunci când treceți la contact.

Observație: dacă mesajul "in processing" apare pe afișaj după căutarea rețelei atunci când vizualizați agenda telefonică după pornirea telefonului, înseamnă că agenda telefonică se inițializează și nu va fi disponibilă până la finalizare.

#### 3.2 Mesaje

##### Mesaje trimise

Mesajele listate în Inbox includ mesajele citite și cele

necitite. Mesajele sunt aranjate după dată și oră. Numărul expeditorului este afișat sub pictograma pentru mesaj. Numele expeditorului va fi afișat doar dacă numărul este deja memorat în agenda telefonică.

Pictograma în fața unui număr (sau nume) indică un mesaj:



: indică un mesaj necitit



: indică un mesaj citit

Pentru a procesa următoarele operațiuni după vizualizarea mesajului:

răspunde: scrie un mesaj expeditorului

apelează expeditorul: apelează persoana care a expediat mesajul

înaintează: înaintează mesajul

șterge: șterge mesajul

avansat: puteți utiliza numărul, URL, USSD în mesaj

## Mesaje netrimise

Pictogramele pentru mesajele netrimise arată în felul următor:



: mesaj netrimis

Mesaje expediate



: mesaj trimis

## Scrierea unui mesaj

Numărul de caractere introduse și numărul maxim permis sunt afișate în colțul din dreapta sus al ecranului. Metoda de introducere este afișată în colțul din stânga sus. Puteți selecta metoda de introducere și clic pe # pentru a comuta. Puteți de

asemenea să introduceți imagini și tonuri de apel (suportă serviciul EMS) atunci când editați mesajul. Accesați conținutul mesajului pe care doriți să îl expediați. Puteți introduce simboluri speciale în orice moment. Apăsați "\*" pentru a selecta simbolurile.

Setările mesajelor

Capacitatea memoriei, Numărul mesajelor text, Notificare mesaj expedit, Stocare favorită.

### 3.3 Jurnalul apelurilor

Apeluri pierdute, Apeluri efectuate, Apeluri recepționate, Ștergerea jurnalului, Timp convorbire

### Setare apel

ID apelant, Apel în așteptare, Redirecționare apel, Restricționare apel

### 3.4 Multimedia

Acest telefon vă oferă: Cameră, Aplicație pentru vizualizarea imaginilor, Înregistrare video, Redare sunet, Înregistrare sunet, Radio FM și Administrarea fișierelor.

### Camera

Captează fotografiile și videoclipuri cu sunet cu ajutorul camerei încorporate.

Dați clic pe pictograma pentru cameră din meniul principal și comutați la meniul de încadrare al camerei.

Apăsați butonul de revenire pentru a părăsi aplicația camerei.



## **Aplicație pentru vizualizarea imaginilor**

Telefonul poate reda fotografiile.

## **Înregistrare video**

Telefonul suportă captarea videoclipurilor.

## **Redare video**

Aplicația suportă fișiere 3gp, mp4 și avi.

Dacă fișierul are un format care nu este suportat de telefon, utilizați opțiunile disponibile pentru a-l transforma într-un format standard.

## **Înregistrare sunet**

Telefonul suportă înregistrarea audio.

## **Radio FM**

Sistemul va scana automat posturile atunci când porniți radioul FM. Suportă FM wireless.

## **Administrarea fișierelor**

Puteți vizualiza fișierele din memoria telefonului sau de pe cardul TF.

## **3.5 Internet**

Conexiune de date GPRS

Conturi de date GPRS

Internet

Se poate seta pagina principală, marcaje, puteți căuta sau introduce URL.

### 3.6 Unelte

#### Calendar

Este afișat calendarul pentru luna în curs iar ziua curentă este marcată cu un cadru. Pentru a vizualiza data, apăsați tastele Sus / Jos / Stânga / Dreapta.

#### Alarmă

Sunt setate și dezactivate inițial trei alarme. Puteți activa individual oricare dintre ele. Puteți seta un ton pentru fiecare alarmă. Atunci când alarma este activată, puteți selecta Stop pentru a opri alarma sau Snooze pentru a amâna alarma timp de un număr setat de minute. Telefonul va suna chiar dacă este oprit; dacă selectați Stop vi se va solicita pornirea telefonului. Dacă selectați Nu, telefonul se va opri iar dacă selectați Da, va porni.

#### Calculator

Selectați Delete pentru a șterge ultimele valori introduse sau rezultate. Țineți apăsat pe Clear pentru a șterge toate valorile introduse. Apăsați OK pentru a obține rezultatele calculelor.

Observație: Acest calculator asigură o precizie limitată și poate efectua doar operațiuni aritmetice simple.

#### Aplicație EBook

Ebook suportă fișiere în format TXT. Puteți copia fișierul TXT în directorul [E-book] de pe cardul T-FLASH. În modul standby, accesați meniul cu funcții apoi selectați [E-book].

Selectați aleator o carte pentru a o citi; culisați pentru a schimba pagina.

## **Bluetooth**

Activare: Această funcție permite activarea și dezactivarea funcției Bluetooth.

Vizibilitate: Setări pentru a afișa sau a ascunde opțiunea Bluetooth a telefonului dumneavoastră.

Dacă selectați să o ascundeți, alte telefoane nu pot detecta Bluetooth-ul telefonului dumneavoastră, chiar dacă este activat.

Dispozitive sincronizate: Puteți căuta dispozitive Bluetooth aflate în apropiere.

Dispozitivul meu: Numele telefonului dumneavoastră atunci când dispozitivul Bluetooth îl caută.

## **3.7 Redare audio**

Puteți reda fișiere în format mp3 de pe cardul TF.

Utilizați "+" și "-" pentru a ajusta volumul și tastele stânga și dreapta pentru a afișa piesa următoare și cea anterioară. Tasta mijlocie poate reda sau opri redarea.

## **3.8 Setări**

### **Profile**

Puteți selecta unul dintre următoarele moduri: „general”, „ silențios”, „întâlnire” și „exterior”.

Pentru a selecta modul preferat: Opțiuni-Activare.

Pentru a selecta "Tipul tonului", "Ton de apel", "Volum ton", "Voce mesaj", "Voce tastatură", "Volum tastatură": Opțiuni-Setare.

Puteți de asemenea să resetați profilele: Opțiuni-Resettare.

### Setare Dual SIM

Puteți introduce două cartele SIM în telefonul dumneavoastră: o cartelă SIM normală și o cartelă micro SIM și o puteți deschide aici pe cea preferată.

### Setări telefon

Data și ora

Limbă: selectați limba dorită

Metodă de introducere preferată

Afișaj: puteți seta imaginea de fundal din memoria internă a telefonului sau de pe cardul TF și puteți opri sau porni afișarea datei și orei pe fundal.

Taste dedicate: puteți accesa rapid funcții prin setarea tastelor sus/jos/stânga/dreapta.

Mod avion: activați sau dezactivați Modul avion.

Diverse setări: puteți ajusta luminozitatea și afișarea continuă a ecranului, utilizați tastele stânga/dreapta pentru a intensifica/reduce intensitatea luminii.

### Setări securitate

Puteți seta securitatea cartelei SIM sau a telefonului, timpul de blocare automată a telefonului.

### Caracteristici telefon MY9066xx

#### Specificații:

Platformă MTK6261d

Memorie 32MB+32MB

LCD 1.44 inci, afișaj QVGA

Frecvență	850/900/1800/1900
Rețea	Dual SIM Dual standby
Cameră	0.08 MP(în spate)
Bluetooth	Versiune 3.0
Radio FM	FM Wireless
USB	Micro 5pini
GPRS	Da
Baterie	Baterie 600mAh
Slot memorie	Suportă maxim 8GB card TF
Limbă	Română (inițial), Engleză
Culoare	Negru, Alb, Roșu, Albastru
Dimensiuni	93.2x35.4x13.8mm

### Valoare SAR maximă (10g)

Zona expunere	Banda folosită	Cea mai mare valoare SAR măsurată 10g (W/Kg)
Cap	GSM900	0.309
Corp (5mm Gap)	GSM1800	0.912

Valorile SAR găsite pentru MDI sub nivelurile maxime recomandate de 2,0 W / kg ca valoare medie pe 10 g de țesut în conformitate cu EN62209.

Valoarea maximă SAR este indicată în tabelul de mai sus, iar valoarea maximă este: 0,309 W / kg (10g) pentru Cap și 0,912 W / kg (10g) pentru corp.



**AVERTISMENT:** Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



#### **RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE**

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și

veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

**RoHS**

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

## **Declarația UE de conformitate simplificată**

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A.,  
Voluntari  
Șos. București Nord, 10 Global City Business  
Park, Corp 011, et. 10, declară că Myria  
MY9066XX este în conformitate cu Directiva  
2014/53/EU.

Textul integral al declarației UE de  
conformitate este disponibil la următoarea  
adresă de internet:

<http://myria.ro/ro/141/telefoane-clasice>

INFINITE POSSIBILITIES  
**myria**

User manual  
Phone  
MY9066XX





## **1 Get started**

### **1.1 Install SIM card**

You can get an inserted SIM card from SIM card service when you apply mobile phone number. SIM card has stored all of the parameter which need for communication. You can also save your personal data. Such as PIN code, phone book message etc. The SIM card's metal contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting, or removing the card. Please contact your SIM card service when SIM card damaged or lost

Note Keep SIM card and phone away from children.  
SIM card installation steps

- 1 If the phone has been powered on, unlock key lock and press end key until power off menu shows.
- 2 Turn to the back of the phone, remove the battery cover and take out the battery. Ensure that the SIM card inserted in right direction that making proper contact with SIM Card sockets, push SIM card backward to enter into socket.

Note To remove the SIM card, push SIM card upward to get it out.

- 3 Put the battery into battery slot from terminal side, put it in position, and then lock the cover.

### **1.2 Charging battery**

This phone uses rechargeable li-ion battery (includes traveling charger). For your safety, please only use the battery and charger which approved by our company.

## Battery charging process

- 1 Put battery into battery house, connect the plug from the charger to the socket on the phone.
  - 2 Connect the charger to AC power outlet for charging. The charging icon shows on screen even in phone power off status.
  - 3 Battery consumption shows full capacity when charging completed, Unplug the charger from electrical outlet and phone.
- Note never connect the device with charger directly after take out of battery from charger.

### 1.3 Locking and unlocking Keypad

Keypad lock function can protect the phone from making unexpected calls or operation. If the function is activated, follow per prompt on screen to unlock it (i.e. press “left soft” and “\*” to unlock keypad.

## 2 General operations

### 2.1 Dial number

In standby mode. Enter area code and phone number and press Green key to Dial.

For international calls, press “\*” twice to “+” prompt, enter the country code, the area code and phone number.

Press Green key to make call after number entered. The relative name will show on screen if the number already saved in phone book. Returned tone can be heard from headphone after call making.

Press Green key to make call or receive call. In

standby mode, you can view call history by press this key.

Enter number in dialing interface, press left soft key to save the numbers, in the non-dialing interface, this key can be used as confirm or option key.

## 2.2 Volume control

During the course of call, the volume can be adjusted by the navigation key - up and down.

## 2.3 End up a call

Press hang key to Red Key.

## 2.4 Receive a call

The phone will ring, lighting backlight, coming call message prompt when a call coming. If ring tone are turned off, only call coming message prompt when a new call coming.

1 Press Green key to receive a call.

2 Press Red key to reject a call.

## 2.5 Call history

In standby mode, press Green key to check recent calls. Choose “enter” and “option” to process the following operations:

view: view the detail of calling information

call: dial this record

send message: send SMS to this record

save: save this record to phone book

add to blacklist: add this record to blacklist

delete: delete this record

## 2.6 Calling options

You can use many functions in the course of a call.

mute /unmute

This function can turn the microphone of mobile off or on. Mute function can avoid the caller heard your voice. During the calling choose “option” “mute/ resume” to select mute function on/off.

Other option during a call

During a call, you can enter to the optional functions, such as: hold, end, phonebook, call history, message, recorder, mute, volume

## 2.7 Read message

SMS icon prompts when you receive SMS messages. The user can enter to SMS inbox to read the message (please refer to chapter5.2 messages for details). The message icon shows on screen will disappear after new messages read.

## 2.8 Missed call log

Missed calls will be shown in standby mode directly if there have any missed calls. The user can select End key to exit or call back the caller.

# 3 THE MENU FUNCTION

## 3.1 Phonebook

You can save names and phone numbers (Contacts) in the phone memory and in the SIM card memory. The phone memory can save hundreds record.

The memory of SIM card depends on the SIM card supplied by telecom operator.

Quick search

Add new contact

Memory Capacity

Shows total memory and used memory of phone book and SIM card.

Preferred Storage

Select default status is SIM card or phone at storage of setting new entry.

Phone Number Report

Report the phone number when you move to the contact.

Note if “in processing” message prompt after network searching when view phone book after power on phone, it indicates that phone book is initializing and won't be available before finished.

## 3.2 Message

### Inbox

Message listed in inbox includes read and unread messages. The messages arranged by time.

The sender's number shows behind message icon.

Sender's name will show if the number already saved in phone book.

Icon in front of a number (or name) indicates a message:



: indicates unread message



: indicates read message

To process following operations after viewing message:

Reply: write message to sender

call sender: make call to sender

forward: forward message

delete: delete this message

advanced: you can use the number, URL, USSD in the message

## Outbox

Message icons of outbox as follows



: unsent message

## Sentbox



: sent message

## Write Message

Current inputted character and maximum allowed character to input are shown on the right upper of the window. Input method shown on the left upper of the window. You can choose below input method with click # key to shift. Also can insert image and ring tone (support EMS service) when you editing message.

Enter message content you want to send first, you may insert special symbol at any input methods. Press “\*” to choose the symbols.

## Message Settings

Memory capacity, Text Msg. Counter, Save sent message, Preferred storage

### **3.3 Call Logs**

Missed Calls, Dialed calls, Received Calls, Delete Call Log, Call Time

### **Call setup**

Caller ID, Call Waiting, Call Divert, Call Barring

### **3.4 Multimedia**

This phone offers you: Camera, Image Viewer, Video recorder, Video player, Sound player, Sound Recorder, FM radio and an File Manager

#### **Camera**

Take pictures and video clips with audio through the self-contained camera function.

Click the camera icon from the main screen, and switch to the framing menu of the camera.

Press return button to exit the camera procedure.

#### **Image viewer**

The phone is able to play the photos.

#### **Video Recorder**

Support to take video.

#### **Video player**

The video player supports 3gp, mp4 and avi documents.

If the document is the standard format not supported, use the tools to convert into the standard format.

### **Sound Recorder**

Support to record sound.

### **FM radio**

The system will automatically scan channels and record firstly open FM radio, it supports wireless FM.

### **File Manager**

You can see files list of both phone and TF card.

### **3.5 Internet**

GPRS data connection SIM

GPRS Data Accounts

Internet Service

You can set homepage, bookmarks there. And search or input URL

### **3.6 Tools**

#### **Calendar**

The screen displays the calendar for the current month and the actual date is marked with a frame. To view the date, press the Up/Down/Left/Right key.

#### **Alarm**

Three alarm clocks are set but deactivated by default. You can activate each one of them individually. For each alarm you can set the ringing



time. When the alarm is ringing you can select Stop to stop the ringing or Snooze to postpone the alarm for a set number of minutes. The phone will ring even if it is powered off; selecting stop prompts you to turn on the phone. Selecting No turns the phone back off and selecting Yes powers it on completely.

### **Calculator**

Select Delete to clear the last inputs or results. Hold Clear to clear all the inputs. Press OK to obtain the calculation results.

Note: This calculator provides limited precision and is only applicable to simple arithmetic operations.

### **Ebook Reader**

EBook can support file of TXT format. You can copy TXT file to [E-book] folder on the T-FLASH card by PC. In standby mode, enter the function menu, then select [E-book].

Randomly select a book in the bookshelf to read; slide to turn pages.

### **Bluetooth**

Activation: This function allows you to switch the Bluetooth on or off.

visibility: Set to show or hide the Bluetooth of your phone. If you select to hide the phone, other devices cannot detect your phone's Bluetooth, even if it is activated.

Paired devices: You can search for the nearby Bluetooth devices.

My Device The name of your phone when another Bluetooth device is searching for it.

### 3.7 Audio Player

You can play mp3 etc. type music from TF card. "+" "-" can adjust the volume, and left and right navigation key show you last and next files. The middle key can play or pause.

### 3.8 Setting

#### Profiles

There are several modes to choose: "general", "silent", "meeting" and "outdoor"

To choose your preferred mode: Options-Activate

To choose "Ring type", "Ringtone", "Ringtone Volume", "Message voice", "keypad voice", "key tone Volume": Options-Customize

You can also reset profiles: Options-Reset

#### Dual SIM setting

You can insert two SIM to your phone: one common SIM card and one micro SIM card, and to open the one you prefer here.

#### Phone settings

Time and Date

Languages: choose proper language

Pref. Input Method

Display: you can set wallpaper in phone system or on TF card and you can turn on or off date & time on wallpaper

Dedicated keys: you can use matched features quickly by setting up/down/left/right key.

Flight Mode: open or close Flight Mode

Misc. Settings: you can adjust the brightness and its continuous time of screen, left/right key to decrease/increase

### **Security Settings**

You can set SIM or phone security, and Auto keypad lock time

### **Mini 1.44 Feature Phone**

#### **Specifications:**

Platform	MTK6261d
Flash	32MB+32MB
LCD	1.44 inch QVGA screen
Frequency	850/900/1800/1900
Network	Dual SIM Dual standby
Camera	0.08 MP(back)
Bluetooth	3.0 version
FM Radio	Wireless FM
USB	Micro 5pin
GPRS	Yes
Battery	600mAh battery
Memory Slot	Maximum support 8GB TF card
Language	Romanian (default), English
Color	Black, white, blue, red
Dimension	93.2x35.4x13.8mm

**Max. SAR Measured (10g)**

Exposure Configuration	Technology Band	Highest Measured SAR 10g (W/Kg)
Head	GSM900	0.309
Body-worn (5mm Gap)	GSM1800	0.912

The SAR values found for the MID below the maximum recommended levels of 2.0W/Kg as averaged over for 10g tissue according to EN62209. The maximum SAR value is obtained at the case of (Table 1), and the maximum value is: 0.309 W/Kg (10g) for Head and 0.912 W/Kg (10g) for Body.