

INFINITE POSSIBILITIES  
**myria**

Manual de utilizare  
Smartwatch  
MY9518



## 1. Ghid rapid de pornire

Imagine de ansamblu



1. Tasta lumină→apăsați scurt pentru a porni/opri lumina din fundal.
2. Tasta Up→apăsați scurt pentru a urca
3. Tasta Down→apăsați scurt pentru a coborî
4. Tasta Start→apăsați scurt pentru a confirma, apăsați lung pentru a porni sau opri ceasul
5. Tasta Back→revenire la meniul anterior

Instalați aplicația pe telefon

Căutați și descărcați aplicația denumită: **Orunning** din magazinul Google Play sau Apple App sau scanați codul QR următor pentru instalare.



Android



iOS

Conectați dispozitivul la telefonul mobil

1. Activați Bluetooth pe smartphone-ul dumneavoastră.
2. Deschideți aplicația în smartphone, setați-vă profilul la Setting (Setări).
3. Apăsați "Connect device" ("Conectare dispozitiv") din Settings (Setări).



4. Selectați
5. Urmați pașii, căutați numele dispozitivului dumneavoastră și conectați-l

**Dețașaj brățara de telefonul mobil**

1. Deschideți aplicația pe smartphone.
2. Apăsaj "Disconnect Device" (Deconectare dispozitiv) din Settings (Setări).
3. Mergeți la iPhone "Settings" -> "Bluetooth" pentru a selecta brățara smart pe "Forget This Device" (Anulare dispozitiv). (Numai pentru iPhone)

**2. Funcții****Legături**

Puteți apăsa tasta up și tasta down pentru a comuta diversele cadrane ale ceasului.

**Localizare GPS**

Obținerea semnalului de la sateliți

Este posibil ca dispozitivul să aibă nevoie să fi poziționat în spațiu deschis pentru a recepționa semnalele sateliților.

- a. Mergeți, afară, într-o zonă deschisă.
- b. Așteptați până când dispozitivul localizează sateliții.

Îmbunătățirea recepției GPS prin satelit

Mutați dispozitivul afară, într-o zonă deschisă, departe de clădirile înalte și de copaci.

Rămâneți staționar pentru câteva minute.

**Sporturi**

Ceasul are șase tipuri de multi-sporturi: alergare în exterior, mers pe bicicletă, înot, cățărare, plimbare, alergare în interior

Puteți alege modul de care aveți nevoie, apoi apăsați tasta start. Ceasul va intra în interfața poziției pentru loc, amintindu-vă că stați într-o zonă deschisă pentru un semnal mai bun (cu excepția alergării în interior și înotului).

După ce ați obținut cu succes poziția, ceasul va începe să înregistreze automat sportul. Dacă vreți să săriți peste poziția GPS-ului, puteți apăsa tasta down pentru a trece peste poziție și apoi apăsați tasta start pentru a continua sportul.



Puteți apăsa tasta up și tasta down pentru a comuta interfața ca să verificați informația despre sport:


Pimbare: tip sport, durată, pași, distanță, calorii, frecvența bătăilor inimii, ritm, ora curentă.



Dacă doriți să terminați sportul, apăsați tasta back pentru oprire și apăsați tasta start pentru a salva înregistrarea.



*Frecvența bătăilor inimii*



Apăsați tasta start pentru a vă monitoriza frecvența dinamică a bătăilor inimii. Apăsați tasta start, iar apoi apăsați

### Notificare



Previzualizați notificările aplicației de pe un smartphone conectat, inclusiv notificări prin SMS, e-mail, activitate în social media etc.

### Apel primit



Când aveți un apel primit, ceasul afișează ID-ul apelantului și numărul de telefon. Puteți apăsa tasta start pentru a respinge apelul sau tasta back pentru a ignora apelul.

### Aparat foto



Pentru iPhone: Asigurați-vă că aparatul foto al smartphone-ului dumneavoastră este pornit. Activarea funcției aparat foto vă va permite să faceți fotografii de la distanță de pe Smart Watch.

Pentru Android: Apăsați tasta start, telefonul android va porni automat aparatul foto, apoi apăsați tasta start, iar telefonul android va face poze.


### Sedentary Reminder (Notificare sedentarism)

Puteți seta Sedentary Reminder în aplicație: Setting-> Advanced settings -> Sedentary

Când apare perioada de sedentarism, ceasul dumneavoastră va vibra și vă va aminti să faceți o plimbare



### Alarmă



Puteți seta alarma atât pe aplicație, cât și pe ceas. Când alarma pomește, ceasul va vibra.

### Compas



Ceasul vă poate ajuta să identificați direcția sporturilor de exterior. Vă rugăm să aveți grijă când folosiți câmpul magnetic.

Puteți apăsa tasta start pentru a intra în modul de calibrare:

Plasați suprafața ceasului perpendicular cu solul și rotiți ceasul



### Setări

**Utilizator:** Afișează înălțimea și greutatea pe care le setați în aplicația dumneavoastră.

**Limba:** Engleză, Chineză, Franceză, Spaniolă, Portugheză, Italiană, Germană, Rusă

**Notificare:**

**GPS:** Ceasul va porni căutarea semnalelor GPS și va afișa latitudinea și longitudinea.

**Despre:** Ceasul arată numele Bluetooth-ului și versiunea softului.

**Resetare:** Revenire la setările implicite din fabrică



**AVERTISMENT:** Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



#### **RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE**

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediu înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

## **Declarația UE de conformitate simplificată**

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari  
Șos. București Nord, 10 Global City Business Park,  
Corp 011, et. 10, declară că Myria MY9518XX este în  
conformitate cu Directiva 2014/53/EU.

Textul integral al declarației UE de conformitate este  
disponibil la următoarea adresă de internet:  
<http://myria.ro/ro/144/smartwatch>



INFINITE POSSIBILITIES  
**myria**

User manual  
Smartwatch  
MY9518



## 1. Quick start guide

### Overview



1. Light key → short press to turn on/off background light
2. Up key → short press to switch up
3. Down key → short press to switch down
4. Start key → short press to confirm, long press to turn on/off the watch
5. Back key → back to the previous menu

### Install APP on phone

Search for, and download app called: **Orunning** from Google Play or Apple App store or scan the following QR code for the installation.



Android



iOS

### Connect device with mobile phone

1. Enable Bluetooth on your smart phone.
2. Open APP on your smart phone, set your profile on Settings.
3. Tap "Connect device" on Settings.



4. Select
5. Follow the steps, search your device name and connect it

### Unbind bracelet with mobile phone

1. Open APP on your smart phone.

2. Tap "Disconnect device" on Settings.
3. Go to iPhone "Settings" -> "Bluetooth" to select your smart bracelet to "Forget This Device". (Only for iPhone)

## 2. Functions

### Shortcut



You can press the up key and the down key to switch different watch faces.

### GPS Locate

#### Acquiring Satellite Signals

The device may need a clear view of the sky to acquire satellite signals.

- Go outdoors to an open area, The front of the device should be oriented toward the sky.
- Wait while the device locates satellites.

#### Improving GPS Satellite Reception

Take your device outside to an open area away from tall buildings and trees. Remain stationary for a few minutes.

### Sports




The watch has six kinds of multi-sports: Outdoor Running, Cycling, Swimming, Climbing, Walking, Indoor Running.

You can choose the mode you need, then click the start key. The watch will enter

the location position interface the reminder you stand on the open area to get better signal (Except the Indoor run and Swimming).

After getting the position successfully, the watch will start the sport record automatically. Or you want skip the GPS position, you can press down key to skip the position then press the start key to continue the sport.




You can press the up key and down key to switch the interface the check the information of the sport:

Walking: Sport type, Duration, Steps, Distance, Calories, Heart Rate, Pace, Current Time.



If you want to finish the sport, press the back key to stop your sport and press the start key to save the sport record.



### Heart Rate



Press start key to monitor your dynamic heart rate. Press the start key, then press the

### Notification



Preview app notifications from a connected smart phone, including notifications of SMS, email, social media activity, etc. And you can press the start key or the back key to quit the interface.

### Incoming Call



When you have an incoming call, the watch will display the caller ID or contact number. You can press the start key to reject the call or press the back key to ignore the call.

### Camera



For iPhone: Make sure the camera of your smart phone is on. Enabling camera function will let you take pictures remotely from your Smart Watch.

For Android phone: Press the start key, the android phone will open the camera automatically, then press the start key, the android phone will take the picture.

### Sedentary Reminder

You can set Sedentary Reminder in App: Setting -> Advanced settings -> Sedentary. When sedentary time arrives, your watch will vibrate and remind you to take a walk.



## Alarm



You can set up the alarm on both app and watch. When alarm is on, the smart watch will vibrate.


## Compass



The watch can help you identify the direction of outdoor sports. Please be careful when using the magnetic field.

You can press the start key to enter the calibration mode:

Place the surface of the watch perpendicular to the ground and rotate the watch



## Setting

**User:** Display the height and weight that you set up on your APP.

**Language:** Support English, Chinese, French, Spanish, Portuguese, Italian, German, Russian

**Notice:**

**GPS:** The watch will start searching GPS signals, and display the Latitude and longitude

**About:** The watch shows the Bluetooth name and firmware version.

**Restore:** Reset to factory default



**WARNING:** This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



**Correct disposal of this product  
(Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE)**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives

**RoHS**

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).

