

myria



USCĂTOR DE PĂR
MYRIA MY4809

MANUAL DE UTILIZARE

Acest uscător de păr este foarte ușor de folosit, însă vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare de mai jos înainte de a folosi produsul.

FOLOSIREA USCĂTORULUI DE PĂR

1. Înainte de a conecta aparatul la priza de alimentare asigurați-vă că butonul PORNIT/OPRIT este pe poziția OFF.
2. Folosiți setarea maximă (poziția 2) pentru uscarea părului și setarea minimă (poziția 1) pentru coafare.
3. Dacă aparatul se oprește brusc din funcționare fără nici un motiv, opriți-l și lăsați-l să se răcească câteva minute.
4. Reglați puterea jetului de aer cald după cum doriți: Poziția 0: OFF /OPRIT
Poziția 1: Funcționare la jumătate din putere, la temperatură medie, pentru uscare delicată sau coafare
Poziția 2: Funcționare la putere maximă, la temperatură înaltă, pentru o uscare rapidă

ÎNGRIJIRE ȘI CURĂȚARE

IMPORTANT: Înainte de a curăța produsul asigurați-vă că este deconectat de la priza de alimentare. Folosiți o cârpă umedă pentru a curăța produsul. În acest fel îi păstrați aspectul original și îi protejați suprafața. Nu folosiți substanțe abrazive pentru a curăța produsul.

ATENȚIE: Nu introduceți uscătorul de păr în apă și asigurați-vă că ștecherul cablului de alimentare este uscat, înainte de a îl conecta la priza de perete.

Curățați în mod frecvent aparatul și îndepărtați părul sau scamele care s-au prins în filtru de admisie. Pentru a curăța filtrul, aspirați-l sau suflați rezidurile depuse, nu introduceți filtrul în apă. Dacă se acumulează reziduri pe filtru și acestea nu sunt îndepărtate, uscătorul de păr se poate supraîncălzi în timpul funcționării.

ATENȚIE: Evitați contactul produsului cu apa sau cu alte lichide. Nu utilizați produsul în apropierea surselor de apă, a căzilor de baie, cabinelor de duș, bazine sau alte obiecte/vase ce conțin apă.

MĂSURI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA ÎN UTILIZARE



Când utilizați produse electrocasnice, mai ales în prezența copiilor, trebuie să respectați anumite măsuri de bază privind siguranța, inclusiv următoarele:

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A FOLOSI PRODUSUL

Pentru a reduce riscul de electrocutare:

1. Deconectați aparatul din priză imediat după ce l-ați folosit.
2. Nu folosiți uscătorul de păr în cadă, la duș sau când vă spălați.
3. Nu așezați și nu depozitați aparatul în locuri de unde ar putea cădea.
4. Nu așezați și nu scăpați produsul în apă sau în alte lichide.

5. Nu încercați să scoateți un aparat electrocasnic după ce a căzut în apă. Mai întâi scoateți-l din priză.
ATENȚIONĂRI - Pentru a reduce riscul rănirii, electrocutării, sau riscul producerii unui incendiu sau unor arsuri:

1. Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
 2. Copii trebuie supravegheați cu atenție pentru a vă asigura că nu se joacă la aparat.
 3. Dacă folosiți uscătorul de păr în baie, deconectați-l din priză imediat după folosire. Aproprierea de sursa de apă poate constitui un pericol de producere a unui șoc electric dacă îl opriți doar de la butonul de reglare a vitezei.
 4. Nu utilizați produsul în apropierea căzilor de baie, cabinelor de duș, bazine sau alte obiecte sau vase ce conțin apă.
 5. Nu lăsați produsul nesupravegheat pe durata funcționării.
 6. Este necesară o atenție sporită dacă produsul este folosit de/pe/în apropierea copiilor sau a persoanelor invalide.
 7. Utilizați aparatul doar pentru scopurile descrise în acest manual. Nu folosiți accesorii ce nu sunt recomandate de producătorul lui.
 8. Nu folosiți produsul dacă are cablul de alimentare sau ștecherul defecte sau dacă aparatul a fost defectat sau scăpat pe jos sau în apă sau dacă nu funcționează corespunzător. Apelați la un centru autorizat de service pentru examinare și eventuale lucrări de reparații.
 9. Evitați contactul cablului de alimentare cu suprafețe fierbinți.
 10. Nu blocați fantele sau orificiile de aerisire sau de ventilare de pe aparat. Nu așezați aparatul în timpul funcționării sale pe suprafețe moi, instabile (perne, canapea, etc) unde aceste orificii se pot bloca. Nu blocați aceste orificii cu păr sau scame.
 11. Nu folosiți aparatul în timp ce stați întinși pe pat.
 12. Nu introduceți obiecte în orificiile sau fantele aparatului.
 13. Nu folosiți aparatul în exterior și nu folosiți produse cu aerosoli (spray) sau care produc oxigen în timpul funcționării uscătorului.
 14. Nu îndreptați jetul de aer fierbinte către ochi, urechi sau alte zone sensibile la temperaturi ridicate.
 15. Accesoriile se pot încălzi în timpul funcționării produsului. Înainte de a le manevra, lăsați-le să se răcească.
 16. Pentru o protecție suplimentară, este indicat să instalați pe circuitul electric de la baie un dispozitiv pentru curent rezidual (RCD) ce funcționează cu un curent rezidual nominal de până la 30 mA. Pentru mai multe detalii consultați un electrician autorizat.
 17. Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.
- AVERTISMENT:** Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.
Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

SPECIFICAȚII TEHNICE

ALIMENTARE: 220-240V~/50Hz

PUTERE: 1400-1500W

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.



Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Prin prezenta declarăm ca acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi pertinente din directivele Europene; În situația în care echipamentul nu este însoțit de declarația de conformitate aceasta se poate solicita la adresa de email: OFFICE@CES.NT.RO