

GHID RAPID DE DEPISTARE ȘI REZOLVARE A PROBLEMELOR

Dacă întâlniți următoarele probleme, ghidul de „depistare și rezolvare a problemelor” vă va ajuta să soluționați problemele; dacă problema tot nu se rezolvă, vă rugăm să contactați unitatea service unde ați instalat aparatul dumneavoastră.

Nu încercați să demontați singuri aparatul, pentru a evita consecințe grave precum și pierderea garanției.

Situație	Motive posibile	Soluție
Nu pot porni aparatul	Cheile mașinii nu sunt introduse în contact	Introduceți cheia pentru a porni
	Cablul de alimentare nu este introdus în navigație	Introduceți cablul de alimentare
	Siguranță arsă	Schimbați siguranța.
Ecranul tactil nu reacționează adecvat	Recalibrați ecranul tactil, dacă ecranul este la deviere maximă, țineți apăsat butonul "NAVI" sau "MENU" timp de 5 secunde; acesta se va calibra.	
Ecranul tactil nu reacționează	Sistemul lucrează, așteptați un moment. Dacă tot nu se rezolvă, vă rugăm să contactați centrul unde ați efectuat instalarea acestui aparat.	
DVD-ul nu funcționează	Discul DVD este introdus pe partea greșită	Reintroduceți discul în poziția corectă.
	Discul este zgâriat sau îndoit	Schimbați cu un disc adecvat
	Formatul discului nu este compatibil	Verificați și schimbați cu un disc adecvat
Nu pot accesa meniul DVD-ului	Se poate ca discul să nu fie autentic	Utilizați discul autentic
Imaginea DVD-ului nu este adecvată	Luminozitatea/contrastul/saturația nu este suficientă	Reajustați la un nivel adecvat
Fără imagine de rezervă	Nu există cameră video	Instalați camera video
	Formatul camerei video nu este corect	Schimbați formatul camerei video cu cel adecvat
Nu am pornit sistemul dar văd imaginea de urgență.	Măsurile de siguranță și preșetările făcute determină sistemul să afișeze imaginea de urgență.	Opritiți afișarea imaginii și porniți mașina pentru a porni sistemul de navigare.
Butonul nu funcționează		
GPS-ul nu găsește poziția și nu poate fi folosit	Antena GPS nu este introdusă	Introduceți antena
	Se poate afla într-o zonă de protecție a GPS	Încercați să conduceți o anumită distanță și verificați GPS-ul; dacă tot nu găsiți semnal, contactați centrul de service
	Zonă necunoscută a hărții GPS	Contactați centrul de service sau reînnoiți harta.
Nu găsesc locul unde doresc să merg.	Verificați cuvintele care compun locul dorit. Verificați un alt nume sub care este cunoscut locul. Dacă tot nu găsiți, înseamnă că locul nu se află în datele hărții.	
Drumul pe care mă ghidează GPS-ul nu este cel mai scurt drum.	Sistemul va lua în considerare multe situații. În afară de distanță, va verifica și calitatea drumului, alternarea, viaductele, drumurile principale, etc. Pe scurt, vă va duce la locul dorit într-un mod convenabil și rapid.	
Harta este goală și nu oferă informații	Poate că procentajul hărții este mai mare sau mai mic. Încercați să schimbați procentajul hărții, pentru a reînnoi afișajul hărții. Dacă problema tot nu este rezolvată, poate că s-a pierdut punctul de reper; alegeți alt punct de orientare.	