




MANUAL UTILIZARE
USER MANUAL



RO CÂNTAR DE BUCĂTĂRIE
MY4184

GB KITCHEN SCALE
MY4184



Pentru folosirea și întreținerea cântarelor de bucătărie, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile înainte de a începe să-l folosiți.

SPECIFICAȚII

Acest cântar este prevăzut cu un sensor de mare precizie care, împreună cu un processor performant, asigură precizia cântării

Volum vas gradat: 1200ml

Unitate de măsură a volumului: oz/ ml

Capacitate: 2g-2000g

Diviziune: 1g

Unitate de măsură: g/lb/oz

Funcție 0 și „Tara” (de recunoaștere a greutății brute)

Oprire automată

Indicator supraîncărcare

Afișare tensiune joasă

Display LED cu iluminare pentru o citire mai ușoară

Alimentare: 2x1,5V AAA (bateriile nu sunt incluse)

Destinat folosirii la o temperatură cu o valoare cuprinsă în intervalul: 10-40°C

FUNCȚII IMPORTANTE

- Tasta ON/OFF/TARE: Pornit/ Oprit/ Zero
- Tasta Unit: schimbare unitate de măsură (g/lb/oz)

UTILIZARE

- Scoateți cântarul din ambalaj și deschideți capacul unde se află bateriile, introduceți bateriile în spațiul corespunzător.
- Așezați cântarul pe o suprafață plană și stabilă

FUNCȚIONARE

- Apăsăți tasta „ON/OFF/TARE” pentru a-l porni. Cântarul va afișa cifra „0” după 3 secunde.
- Dacă apăsați îndelung tasta „Unit” unitățile pentru volum și greutate vor clipi. Apăsând scurt tasta „Unit” puteți selecta între volum și greutate.
- Așezați recipientul pe cântar sau puneți lichidul în cană. În funcție de ce ați ales va fi afișată greutatea sau volumul.

Notă: Dacă doriți să cântăriți mai multe ingrediente (de același tip) vă puteți folosi de funcția Tara. Așezați mai întâi primul ingredient în recipient. Apăsăți tasta „TARE” și pe ecran va fi afișată cifra „zero”. Adăugați astfel alimentele în recipient și greutatea netă va fi afișată.

AFIȘARE EROARE

Când cântarul este supraîncărcat, va fi afișat „O-LD”

Dacă pe ecran apare „LO”, înseamnă că bateriile s-au uzat și trebuie schimbate cât mai repede

BATERIA

- Cântarul folosește 2 baterii tip AAA
- La schimbarea bateriilor, deschideți capacul din spate în care se află bateriile și introduceți 2 baterii tip AAA
- Asigurați-vă că introduceți corect bateriile în spațiul pentru baterii (ținând cont de polaritate), apoi închideți bine capacul.

SFATURI PENTRU UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE

| |
|--|
| ● Așezați cântarul pe o suprafață plană, curată. |
| ● Greutatea max. a cântarului este de 2000g, aici fiind inclusă și greutatea fără ambalaj, sau 1200ml dacă doriți să măsurați lichide |
| ● Pentru a asigura o durată maimare de viață utilă a cântarului, nu așezați cântarul în spații umede, fierbinți sau reci. |
| ● Produsul este inclus în categoria aparatelor electronice de cântărit. Vă rugăm să nu apăsați sau să scăpați pe jos cântarul pentru a nu-l strica. |
| ● Dacă suprafața cântarului este murdară, vă rugăm să curățați cântarul cu o cârpă moale. Nu folosiți detergenți chimici și nu lăsați apa să intre în aparat. |
| ● Dacă rezultatele nu sunt afișate corect, verificați dacă bateriile ating bine zona de contact. |
| ● Dacă bateriile nu au mai fost schimbate de mult, înlocuiți-le, apoi încercați din nou. Dacă este cazul, contactați francizorul local sau sunați la firma furnizoare. |

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetice

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



Complet Electro Serv S.A.

- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relatii clienti: 0374168303
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE 2018/KS710

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, in calitate de producator al brandului MYRIA, marca inregistrata numarul 069058, confirmam ca obiectul declarației:

| | | | |
|---------------------|-------|--------|---------------------|
| Tip Produs | Brand | Model | Caracteristici |
| Cantar de bucatarie | Myria | MY4184 | 2000g, cana gradata |

descriș mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:

2014/30/EU – Compatibilitate electromagnetica
2011/65/EU-RoHS

si standardele Europene:

| Categorie | Tip Produs | Standarde aplicate |
|-----------|---------------------|------------------------------------|
| EMC | Cantar de bucatarie | EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 |

Prezenta declarație de conformitate este emisă pe propria răspundere a producătorului.

Locul si data emiterii declaratiei Bucuresti, 28-09-2018

Cristian Camara
 Director Executiv



Bucuresti
 28-09-2018



**MY4184
USER MANUAL**

For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this instruction leaflet before operating.

SPECIFICATIONS

Equipped with a high precision “stain-gauge” sensor and high capability CPU to ensure the weighing accuracy.

Volume of measuring cup is 1200ml

Volume of unit: fl: oz , ml

Capacity: 2kg

Graduation: 1g

Weighing units: G, LB: OZ

Zero and Tare functions

Auto Power Off

Overload indicator

Low Battery indicator

LED Display with back light for easy reading

Powered by 2 x 1.5V AAA (not included)

Suitable working temperature: 10-40°C

KEY FUNCTIONS

- ON/OFF/TARE key: Power on, Power off, ZERO
- UNIT key: Unit changeable
-

OPERATION

- Take out the scale, and open up the battery cover, install the batteries to the battery compartment
- Put the scale on a flat table, and ensure it is steady.

WEIGHTING STEP

- Press the key of “ON/OFF/TARE” to power on. “0” appears on the display after 3 seconds.
- When you long pressing the key of “UNIT”, volume unit and weight unit will shining, then short pressing “unit “key you can choose volume unit or weight unit.
- Put the container or milk in the cup, the LCD screen will show the weight of container or volume

ERROR DISPLAY INTRODUCTION

- When the scale is over loaded, the “O-LD” will appear on the display.
- When the screen shows “LO”, it means that there is a power shortage, please change the batteries as soon as possible.

BATTERIES

- Use 2XAAA
- When you change the batteries, please open the battery cover on the back, put 2pc AAA battery in the battery case, and then close the battery cover tight.

ADVICE FOR USE AND CARE

| |
|--|
| ● Put the scale on a clean and flat table. |
| ● The max. weight the scale can handle is 2000g or 1200ml. |
| ● To ensure the life of the scale, do not put the scale under wet, hot & cold condition. |
| ● The product belongs to high precision electronic weighing apparatus, please do not press or drop the scale otherwise the scale is easy to damage. |
| ● If the scale surface is dirty, please clean the scale with soft cloth, do not use any chemical detergent and allow water to get inside the scale. |
| ● If the result appears improperly, please check about whether the batteries and the touching point contact well. Replace for new batteries if used for a long time already, then try again. If necessary, contact the local franchisers or telephone company. |



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

MY4184

