

INFINITE POSSIBILITIES
myria

MANUAL UTILIZARE

RO APARAT HIDROMASAJ
MY4100



Măsuri importante privind siguranța

Când folosiți produse electrocasnice este indicat să respectați anumite măsuri de bază privind siguranța în utilizare. Citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

Aceste măsuri includ, dar nu se limitează la, următoarele:

- Acest produs nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență sau cunoștințe, decât dacă au fost instruite cu privire la modul de folosire în siguranță a aparatului sau dacă sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Nu lăsați produsul să funcționeze nesupravegheat.
- Copii trebuie supravegheați când se află în preajma aparatului în funcțiune pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Când nu folosiți produsul sau înainte de a îl curăța deconectați-l de la sursa de alimentare. Trageți de ștecher și nu direct de cablul de alimentare. Nu folosiți cablul de alimentare pentru a manevra sau transporta aparatul.
- Nu folosiți aparatul dacă are ștecherul sau cablul de alimentare defecte, dacă nu funcționează corespunzător sau dacă a fost deteriorat.
- Nu dezasamblați și nu încercați să reparați produsul defect.
- Acest produs este destinat folosirii în interior, nu folosiți produsul în exterior sau în alte scopuri decât cel pentru care a fost conceput!
- Nu atingeți produsul dacă a căzut în apă sau în alte lichide. Deconectați-l imediat de la priza de alimentare.
- Nu folosiți aparatul de hidromasaj când faceți baie sau duș.
- Nu așezați și nu depozitați aparatul în locuri de unde poate cădea în cada de baie sau în chiuvetă.
- Nu introduceți aparatul în apă sau în alte lichide.
- Nu conectați și nu deconectați aparatul de la priza de alimentare pe durata folosirii lui (cât timp aveți picioarele în apă).
- Nu folosiți accesorii care nu sunt recomandate de producător.

ATENȚIONĂRI

- Nu introduceți aparatul Foot Spa în apă sau în alte lichide.
- Înainte de a băga picioarele în aparatul de hidromasaj verificați mai întâi temperatura apei.
- Nu stați în picioare când folosiți aparatul, așezați-vă pe un scaun.
- Când nu folosiți aparatul sau înainte de a îl umple cu apă, goli, curăța sau muta, deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Foot Spa nu încălzește apa. Trebuie să îl umpleți cu apă caldă.
- Nu conectați/deconectați aparatul la/de la priza de perete dacă aveți mâinile umede sau ude.

ATENȚIE

- Nu lăsați produsul să funcționeze nesupravegheat. Când nu folosiți produsul deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Evitați contactul cablului de alimentare cu suprafețe fierbinți.
- Nu adormiți în timp ce folosiți aparatul de hidromasaj Foot Spa.
- Nu introduceți obiecte în orificiile sau fantele de aerisire ale aparatului.
- Nu folosiți aparatul dacă în apropiere sunt utilizate produse cu aerosoli.
- Nu acoperiți produsul pe durata folosirii lui. Se poate supraîncălzi și poate produce un incendiu, un șoc electric sau rănirea unor persoane.
- Persoanele cu stimulator cardiac trebuie să consulte medicul înainte de a utiliza produsul.
- Persoanele însărcinate, cu diabet sau alte afecțiuni, trebuie să consulte medicul înainte de a utiliza aparatul de hidromasaj Foot Spa.
- Dacă experimentați dureri prelungite la nivelul musculaturii sau al articulațiilor, întrerupeți utilizarea produsului și consultați medical. Durerile persistente pot indica o afecțiune mai serioasă.
- Nu folosiți aparatul Foot Spa dacă aveți răni deschise, depigmentări ale pielii, zone inflamate, arsuri sau erupții de piele.
- Masajul și căldura trebuie să vă ofere o senzație plăcută, de confort. Dacă apar dureri sau disconfort, întrerupeți utilizarea aparatului.

ALTE ATENȚIONĂRI

Pentru a evita producerea unor situații periculoase, cablul de alimentare defect trebuie înlocuit de producător, agentul său de service sau de personal calificat.

Nu folosiți produsul în alte scopuri decât cel pentru care a fost conceput!

Înainte de a utiliza produsul citiți cu atenție instrucțiunile din acest Manual de utilizare. Păstrați Manualul pentru referințe ulterioare. Aparatul nu este conceput pentru a fi utilizat în scopuri comerciale.

Utilizare aparat de hidromasaj Foot Spa

- Înainte de a conecta aparatul la priza de perete umpleți-l cu apă caldă.
- Conectați ștecherul cablului de alimentare la priza de perete. Porniți aparatul.
- Așezați-vă pe un scaun și băgați picioarele în apă.
- Alegeți programul de funcționare dorit. Aveți de ales între funcțiile:

0—Oprit

1—Vibrație& Infraroșu

2—Bule& Încălzire

3—Vibrație& Bule & Încălzire&Infraroșu

Bucurați-vă de un masaj relaxant, mișcându-vă tălpile picioarelor peste zona de masaj, concepută special pentru a activa mișcarea celulară.

Golire aparat

Mai întâi rotiți butonul de control pe poziția OFF/Oprit, apoi deconectați aparatul de la priza de perete. Înclinați produsul pentru ca apa să se scurgă prin gura de scurgere. **Nu turnați apă peste butoanele de control ale aparatului.**

Mentenanță

Curățare produs

Deconectați aparatul de la priza de perete și lăsați-l să se răcească înainte de a îl curăța. Ștergeți-l cu o cârpă moale, umezită ușor.

- După ce l-ați curățat, uscați-l cu o cârpă uscată.
- Nu folosiți substanțe abrazive sau chimice pentru a curăța aparatul.

Depozitare

Deconectați aparatul de la priza de perete și lăsați-l să se răcească înainte de a îl depozita.

- Depozitați-l într-un spațiu curat, uscat, ferit de umezeală.
- Nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Nu agățați produsul de cablul de alimentare.

Garanție

Beneficiile conferite de această garanție reprezintă un plus față de toate garanțiile implicite sau alte drepturi cu privire la produs care se aplică conform legii.

Cumpărătorul inițial al acestui aparat de hidromasaj beneficiază de această garanție, sub rezerva următoarelor condiții.

Producătorul oferă pentru acest produs o garanție de 1 an de zile de la data cumpărării, pentru toate componentele defecte, ca manoperă sau materiale. Produsul sau piesele defecte vor fi înlocuite gratuit.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI

Garanția este valabilă doar pentru folosirea produsului în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

1. Nu aduceți nici o modificare produsului.
2. Conectați aparatul la o priză de perete cu aceleași specificații tehnice ca cele ale aparatului.
3. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte, pierderi sau alte cheltuieli care decurg din utilizarea abuzivă sau instalarea și utilizarea incorectă a aparatului.
4. Garanția este valabilă doar dacă prezentați dovada achiziționării produsului, de ex. factura de achiziție.

Factura de achiziție reprezintă dovada cumpărării produsului. Trebuie să o prezentați pentru a putea beneficia de garanție.

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile sau designul produsului și de a întrerupe fabricarea lui, fără notificări prealabile.

Deși au fost depuse toate eforturile pentru a respecta specificațiile și celelalte descrieri prezentate în acest Manual și pentru corectitudinea lor, nu ne asumăm nici o responsabilitate dacă s-au strecurat anumite erori în textul acestuia sau dacă produsul fizic diferă puțin față de specificațiile prezentate în acest Manual.

După expirarea perioadei de garanție

Reparațiile aduse produsului defect pot fi efectuate doar pe personal calificat de service, contra cost.

Specificații tehnice:

Alimentare: 230V /50HZ

Putere: 80W

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS

Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

MY4100

