



## Căști Wireless MY9049

### MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim că ați ales aceste căști wireless. Citiți cu atenție instrucțiunile din acest manual pentru a vă putea bucura la capacitate maximă de căștile wireless.

#### Măsuri de siguranță

Nu încercați să reparați sau să modificați produsul sau accesoriile deoarece le puteți deteriora, vă puteți electrocuta, puteți produce un incendiu sau avarii ce nu vor fi acoperite de garanție.

Nu utilizați solvenți sau lichide volatile pentru a curăța produsul sau accesoriile.

Nu utilizați căștile în apropierea locațiilor periculoase (în apropierea surselor de apă sau foc deschis).

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copiii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copiii sub 8 ani sau fără supraveghere.

#### UTILIZARE

##### Încărcare

Bateria este furnizată încărcată, însă vă recomandăm să o încărcăți la maxim înainte de utilizare, cu ajutorul cablului USB furnizat.

LED-ul roșu se va aprinde atunci când căștile se încarcă și se va stinge atunci când sunt încărcate la maxim.

Dacă nu veți utiliza căștile pentru o perioadă îndelungată de timp, încărcăți bateriile înainte de a le utiliza din nou. Încărcați cu ajutorul unui port USB de pe un calculator sau cu ajutorul unui încărcător de priză USB (ieșire: 5V). Atunci când bateriile sunt descărcate, încărcăți căștile cu ajutorul cablului USB timp de câteva ore. LED-ul roșu se va aprinde în timp ce se încarcă bateriile apoi se va stinge după ce bateria a fost încărcată la maxim. Dacă bateria este mai mică de 3,3V, căștile vor alerta utilizatorul printr-un semnal sonor la fiecare 60 secunde. Căștile vor fi oprite automat atunci când bateriile ajung la 3,2V sau mai puțin.

01

#### Pornirea / Oprirea

Buton pornire / Buton multifuncțional (BMF): situat în partea dreaptă a căștilor.

Pornire: Apăsăți butonul BMF timp de 2-3 secunde: LED-ul albastru va clipi și se va auzi un semnal sonor "Pornit". – POWER ON

Oprire: Apăsăți butonul BMF timp de 2-3 secunde: LED-ul roșu va clipi și se va auzi un semnal sonor "Oprit". POWER OFF



#### Prezentarea produsului

1. Reducere nivel volum

Apăsăți și țineți apăsat butonul ▼ eliberați-l atunci când volumul a ajuns la un nivel confortabil.

Selectare melodie anterioară: Apăsăți ▼ o dată.

Activare funcție Siri/ Apelare vocală: Apăsăți continuu de două ori butonul ▼.

2. Mărire nivel volum

Apăsăți și țineți apăsat butonul ▲ eliberați-l atunci când volumul a ajuns la un nivel confortabil.

02

Selectare melodia următoare: Apăsăți ▲ o dată.

Transferă apelurile între cască și telefon: Apăsăți continuu de două ori butonul ▲.

Sunet oprit/pornit apel: Apăsăți simultan butoanele ▼ și ▲.

3. BMF

Redare/Pauză: Apăsăți o dată.

4. Port USB de încărcare

5. Microfon

6. Indicator LED

Sincronizare: Indicatorii albastru/roșu clipește alternativ.

Sincronizat: Indicatorul albastru clipește rapid la fiecare 5 secunde.

Apelare: Indicatorul albastru clipește lent la fiecare 5 secunde.

7. Linie AUX de intrare, cu mufă de 3,5mm.

#### Sincronizare Bluetooth

Asigurați-vă de faptul că setările Bluetooth pe dispozitivul digital (de exemplu telefon, tabletă sau laptop) sunt pornite înainte de a încerca să sincronizați căștile cu acesta. Apăsăți butonul BMF timp de 5 secunde până când LED-urile albastru/roșu vor clipi alternativ și se va auzi un semnal sonor "PAIRING". În general, dispozitivul dumneavoastră digital va afișa o listă cu dispozitive bluetooth disponibile la care vă puteți conecta. Căștile vor fi afișate în listă sub numele de "MY9049".

Observație: Dacă dispozitivul solicită o parolă de conectare, introduceți parola "0000". După ce căștile au fost sincronizate cu succes cu dispozitivul digital, se va auzi un semnal sonor "Sincronizat". Tehnologia multi-point permite conectarea simultană cu două dispozitive digitale.

Conectați-vă cu succes la primul dispozitiv Bluetooth, apoi opriți setările bluetooth pentru primul dispozitiv, căștile vor fi în modul de sincronizare. Conectați cel de-al doilea dispozitiv Bluetooth, iar după ce sincronizarea a fost realizată cu succes, porniți setările bluetooth ale primului dispozitiv și conectați-l. În acest mod, sunt conectate două dispozitive.

În cazul în care căștile nu se vor sincroniza cu alte dispozitive timp de 5 minute în modul de sincronizare, acestea vor părași automat modul de sincronizare în

03

modul standby. În cazul în care căștile nu se vor sincroniza cu orice dispozitiv timp de 10 minute, se vor opri automat. Atunci când porniți căștile, ele se vor conecta automat la ultimul dispozitiv cu care a fost sincronizat.

#### Intrare aux

Pe lângă conectarea prin Bluetooth, puteți conecta căștile direct la dispozitiv și cu ajutorul cablului AUX furnizat. Conectați un capăt la dispozitiv și celălalt în partea stângă a căștilor.

#### Apelare handsfree cu microfonul încorporat

Puteți asculta și vorbi cu ajutorul microfonului încorporat în schimbul utilizării telefonului mobil.

Primirea/finalizarea unui apel: Apăsăți o dată butonul BMF.

Respingerea unui apel: Apăsăți butonul BMF timp de 3 secunde.

Reapelați ultimul număr: Apăsăți lung de două ori butonul BMF.

(Observație: ultimul număr poate fi reapelat doar pentru primul dispozitiv conectat, în cazul în care sunt conectate două telefoane mobile).

Conectare/deconectare manuală: Apăsăți lung butonul BMF.

#### Ce se află în cutie

1 x Căști wireless

1 x Cablu Micro USB pentru încărcare

1 x Cablu AUX 3,5mm

1 x Manual de utilizare

1 x Certificat garanție

#### Avvertizare

Trebuie să utilizați un încărcător care să fie în conformitate cu specificațiile produsului. Încărcați căștile dacă nu au fost utilizate mai mult de 12 luni.

04

#### Reciclarea echipamentelor electrice și electronice uzate



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoier menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

**RoHS** Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

05



**Complet Electro Serv S.A.**  
 • Voluntari- Sos. București Nord, 10 Global City  
 Business Park, Corp 011, et. 10  
 • Telefon retail client: 0214.580303  
 • email: [office@ces.ro](mailto:office@ces.ro)  
 • website: [www.myria.ro](http://www.myria.ro)

#### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 2017/BH507

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Sos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, în calitate de importator și detinator al brand-ului Myria, confirmăm ca obiectul declarației:

Tip produs	Brand	Model
Casti cu bluetooth	Myria	MY9049BK

descrie mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene: **2014/53/EU – RED**  
**2011/65/EU – RoHS**  
 și standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde aplicate
RED	Casti cu bluetooth	Draft EN 301489-1 V2.2.0 EN 62479:2010 EN 60950-1:2016 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013 EN 50332-1:2013 EN 50332-2:2013 Draft EN 301489-1 V2.2.0 Draft EN 301489-17 V3.2.0 EN 300328V2.1.1
ROHS	Casti cu bluetooth	IEC 62321-5:2013 Ed 1.0 IEC 62321-6:2013 Ed 1.0 IEC 62321-4:2013 Ed 1.0 IEC 62321-7:2011 Ed 1.0 IEC 62321-7-1:2015 Ed 1.0 IEC 62321-6:2015 Ed 1.0

Aparatul poartă marcajul CE respectând toate standardele UE.

Prezenta declarație a fost completată în baza Declarației de Conformitate emisă de către Producător.

Locul și data emiterii declarației București, 27-07-2017

Cristian Camara  
Administrator



București  
27-07-2017