myria

MANUAL DE UTILIZARE

SISTEM AUDIO MULTIMEDIA 5.1

MY8034

myria

USER MANUAL

5.1CH Multimedia Speaker

MY8034

Bluetooth/USB Port / SD Card/ FM Radio Speaker



BLUETOOTH OPERATING INSTRUCTIONS

1.Firstly,change the input signal to "bluetooth "and display showing "bt".
2.Secondly,Change the mobile or other bluetooth function player into Bluetooth mode,then scan equipment ,named" MY8034 " and connect it .
3.For Android Phone,there is no password;for others mobile phone ,password is "0000" or "1234".Some local brand mobile can not work ,because of the software .When the display "bt" stopped flicking,it means bluetooth is workable .
4.When playing bluetooth music,you can through the panel button and the remote control button control cell phone bluetooth music last song/play/pause/the next song
5.When playing mobile phone bluetooth music, the external telephone access, speaker immediately be mute and at the same time to phone answer mode, in order to better protect the privacy of mobile phone users.
6.When you change the other mobile phone to play bluetooth music ,press PLAY /PAUSE/ button for 3 seconds or press for pairing function.It memorys the last connected player.

1.VOLUME SET

Volume control(It's master volume control if no press), press each time in turn to adjust the volume of front satellite, rear satellite,middle satellite and subwoofer separately.

2.ST–BT/INPUT

Long press for 2Seconds to remove ST–BY, press each time I turn to select input signal source separately.

3.PREV/FM–

(a).When playing USB/SD/Bluetooth,press this button once to previous song.
(b).When playing FM ,press this button once to change the frequency modulation.Press this button for 2 seconds for automatic searching the channel and then memorized it.

4.PLAY/PAUSE

1.When playing USB/SD/Bluetooth,press this button once to start playback & pause.
2.When playing FM ,press this button for 2 seconds to automatically search the channel and then memorized it ;Press this button again to stop automatically searching channel.
3.When playing Bluetooth,press this button 2 seconds to start playback & pause.

5.NEXT/FM+

(a).When playing USB/SD/Bluetooth,press this button once to next song.
(b).When playing FM ,press this button once to change the frequency modulation.Press this button for 2 seconds for automatic searching the channel and then memorized it.

Bluetooth / Port USB / Card SD / Radio FM



INSTRUCȚIUNI PRIVIND UTILIZAREA BLUETOOTH

1. Treceți sistemul de boxe în modul "bluetooth". Pe display va fi afișat mesajul "bt".
2. Treceți playerul sau mobilul în modul Bluetooth, apoi scanați după dispozitivul " MY8034 " și conectați-vă.
3. Pentru telefoanele cu Android, nu există parolă; pentru celelalte telefoane mobile, parola este "0000" sau "1234". Unele modele de telefoane mobile nu vor funcționa din cauza software-ului. Atunci când mesajul "bt" nu mai clipește pe afișaj, înseamnă că funcția bluetooth poate fi utilizată.
4. Atunci când redați muzică prin bluetooth, cu ajutorul panoului de control sau a telecomenzii, puteți controla muzica de pe telefon.
5. Atunci când redați muzică de pe telefon prin bluetooth, difuzoarele sunt oprite în momentul în care primiți un apel și răspundeți, pentru a proteja intimitatea utilizatorului telefonului mobil.
6. Atunci când modificați telefonul mobil pe redare bluetooth, apăsați butonul PLAY/PAUSE timp de 3 secunde sau apăsați butonul de sincronizare. Se va memora ultimul dispozitiv conectat.

1. **Butonul VOLUME SET**
   Buton pentru controlul volumului (volum principal dacă nu este apăsat), apăsați de fiecare dată pentru a ajusta separat volumul față, spate, centru și subwoofer.
2. **Butonul ST-BY / INPUT**
   Apăsați lung timp de 2 secunde pentru a șterge ST-BY, apăsați de fiecare dată pentru a selecta separat sursa semnalului de intrare.
3. **Butonul PREV/FM-**
   (a) Atunci când redați de pe USB/SD/Bluetooth, apăsați acest buton o dată pentru piesa anterioară.
   (b) Atunci când redați FM, apăsați o dată acest buton pentru a modifica modulația frecvenței. Apăsați acest buton timp de 2 secunde pentru a căuta automat canalul și pentru a-l memora.
4. **Butonul PLAY/PAUSE**
   1. Atunci când redați prin USB/SD/Bluetooth, apăsați o dată acest buton pentru a porni redarea și pentru pauză.
   2. Atunci când redați FM, apăsați acest buton timp de 2 secunde pentru a căuta automat canalul și pentru a-l memora; Apăsați din nou acest buton pentru a opri căutarea automată a canalelor.
   3. Atunci când redați Bluetooth, apăsați timp de 2 secunde acest buton pentru a porni redarea și pentru pauză.
5. **Butonul NEXT/FM+**
   (a) Atunci când redați prin USB/SD/Bluetooth, apăsați o dată acest buton pentru piesa următoare.
   (b) În timpul redării FM, apăsați o dată acest buton pentru a modifica modulația frecvenței. Apăsați acest buton timp de 2 secunde pentru a căuta automat canalul și pentru a-l memora.

SPECIFICATIONS

(1)Built OCL amplifier, Compatible for Computer, VCD,CD,LD. Walkman and so on
(2)Magnetic shielded treatment designed, able to be configured with TV sets or computers;
(3)Creating a larger dynamic range in the low frequency, a smoother middle frequency, and a pure and harmonious high frequency;

OPERATION

(1)Please connect the sound sources and powers in accordance with the sketch map ;
(2)When all of the units are connected correctly, turn on the power switch;
(3)Open your sound sources, then adjust the volume knobs of the different channels for a satisfied personalized effect;
(4)After your use, please turn off the power supply switches.

ATTENTION

(1)Please turn the volume knob to the minimum position before your operation to prevent any damage to the speakers due to the instant impact ;
(2)Please avoid being exposed or put in humid environment;
(3)Please do not open the back cover of the main speaker in case of getting an electric shock or breaking the warranty regulations;
(4)Please turn off the power switch and release the plugs if you probably do not use it within a long period.
(5)If the USB/SD isn't play in the first time, please turn off the power, wait one minute and restart it, then it becomes normal

COMPOSITION

*Subwoofer	1pc	*Satellite speaker	5pcs
*Signal input cable	3pc	*Operation manual	1pc
*Remote	1pc		

SPECIFICAȚII

(1) Amplificator OCL incorporat, compatibil cu calculatoarele, VCD, CD, LD, Walkman, etc;
(2) Design cu ecranare magnetică, ce poate fi configurat cu televizoare și calculatoare;
(3) Realizează o distanță dinamică mai mare în frecvențe joase, o frecvență medie mai omogenă și o frecvență înaltă mai pură și mai armonioasă;

UTILIZARE

(1) Conectați sursa de sunet și alimentarea în conformitate cu schița din acest manual;
(2) După ce toate unitățile au fost conectate corespunzător, porniți alimentarea;
(3) Deschideți sursa de sunet, ajustați volumul canalelor la un nivel potrivit;
(4) După utilizare, opriți alimentarea.

ATENȚIONĂRI

(1) Rotiți butonul pentru volum pe poziția minimă înainte de utilizare pentru a evita avarierea boxelor din cauza impactului instant;
(2) Evitați expunerea sistemului la medii cu multă umezeală;
(3) Nu desfaceți capacul din spatele boxei deoarece vă puteți electrocuta sau puteți pierde garanția.
(4) Opriți alimentarea și scoateți ștecherul din priză dacă nu veți utiliza sistemul o perioadă îndelungată de timp.

PĂRȚILE COMPONENTE

- Subwoofer 1 buc
- Cablu intrare semnal 3 buc
- *Telecomandă* *1 buc*
- Boxe satelit 5 buc
- Manual de utilizare 1 buc

THE SKETCH MAP



SCHIȚĂ



NOTA! Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

AVERTISMENT: Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul

CE Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

CES
Complet Electro Serv S.A.
- Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10
- Telefon relatii clienți: 0374168303
- email: office@ces.nt.ro
- website: www.myria.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE Nr. 2018/SS712

Noi, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, in calitate de producator al brandului MYRIA, marca inregistrata numarul 069058, confirmam ca obiectul declarației:

Tip Produs	Brand	Model
Sistem de boxe	Myria	MY8033
Sistem de boxe	Myria	MY8034
Sistem de boxe	Myria	MY8036

descris mai sus, este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene:
2014/53/EU – RED
2011/65/EU – RoHS
si standardele Europene:

Categorie	Tip Produs	Standarde applicate
RED	Sistem de boxe	**EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)** **Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)** **Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)** **EN 55032:2015, EN 55024:2010+A1:2015** **EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013** **EN 62479:2010** **EN 60950-1:2006** **+A11:2009** **+A1:2010** **+A12:2011** **+A2:2013**
RohS	Sistem de boxe	**IEC 62321-5:2013 Ed.1.0** **IEC 62321-4:2013 Ed. 1.0** **IEC 62321-7-1:2015 Ed.1.0** **IEC 62321:2008 Ed.1 Annex C** **IEC 62321-6:2015 Ed.1.0**

Aparatul poarta marcajul CE respectand toate standardele UE.

Prezenta declaratie a fost completata in baza Declaratiei de Conformitate emisa de catre Producator.

Locul si data emiterii declaratiei Bucuresti, 01-10-2018

Cristian Camara
Director Executiv

Bucuresti
01-10-2018

Societatea Comercială COMPLET ELECTRO SERV S.A. București

Complet Electro Serv