

# Manual de utilizare Smartwatch MY9519



Felicitări pentru ceasul dumneavoastră cu GPS! Toate activitățile sunt afișate pe aplicație după sincronizarea cu datele de pe ceas. Vă rugăm să citiți acest manual cu atenție.

Vă rugăm să rețineți: screenshot-ul de mai jos poate fi diferit față de noile versiuni ale softului și ale aplicației.

## 1. Specificații:

Ecran	IPS1.3 inch 240*240 pixel afişare color	
Rezistent la	IP68 Rezistent la apă	
apă	la o adâncime de max 1m, maxim 30 min	
Încărcabil	Încărcător cu conectare în 5 puncte DC 5V/2A	
Funcție	Frecvența dinamică a bătăilor inimii la nivel profesional (analiză	
	HRV), detectare ECG, GPS încorporat, ecran color IPS, detectarea	
	mișcării, detectarea imediată a pulsului inimii	

Compatibil cu următoarele versiuni:

magazin Apple: IOS 8.0 & peste

magazin Google Play: Android 4.4 și peste

Suport Bluetooth 4.0

## 2. Activare dispozitiv & încărcător

- 1. Încărcați ceasul timp de 1 oră înainte de a-l folosi.
- Asigurați-vă că ceasul este încărcat complet pentru a funcționa corespunzător. Când nivelul bateriei este scăzut, vă rugăm încărcați dispozitivul folosind încărcătorul. Fixați clema de încărcare în cele 5 puncte de pe spatele ceasului.

## 3. Încărcare dispozitiv

Vă rugăm să plasați cablul de încărcare magnetic pe spatele ceasului (ca în imagine). Introduceți-i în adaptorul prizei sau în adaptorul USB standard 5V/500mA (sau peste). De exemplu: laptop. adaptor USB, baterie externă și altele. Când ecranul brătării arată simbolul **101**, înseamă că se încarcă.



## myrie

## 3. Prezentare generală a dispozitivului



1. Selectați ca să reveniți la meniul anterior.

Mențineți ca să reveniți la ecranul acasă.

 Selectați ca să treceți la pagina următoare. Menţineţi ca să începeţi rularea datelor.

 Selectați ca să luminați ecranul/Confirmare. Selectați ca să puneți pauză/Continuați exercițiul. Mențineți ca să porniți/opriți.

## 4. Funcții pictograme:

Tabel legendă

Atingeți ecranul	•
Glisați în sus sau în jos	1
Glisați în stânga sau în dreapta	+
Ordinea de afișare a ecranului	$\rightarrow$

4.1.Pe ecranul cu timp, puteți verifica Health (Sănătate), Sport, Function (Funcția), glisând ecranul ceasului dinspre stânga înspre dreapta.



4.2. Pe ecranul cu timp, puteți vizualiza Steps (Paşi), Energy (Energie) prin glisarea în sus şi în jos a ecranului ceasului.



myria.

4.3. Pe interfaţa pentru sănătate, puteţi vedea datele despre frecvenţa bătăilor inimii, ECG-ul şi oboseala, dând click pe simbol.



## 4.4. Sport

Puteți alege sporturile care vă plac pentru monitorizarea exactă pe durata antrenamentelor și statusuri în timp real pe ecran.

## 4.4.1 .Selectarea sportului



## 4.4.2. Adăugare mod



# myria

## 4.4.3 Setare sport

Puteți alege sporturile care vă plac pentru monitorizarea exactă pe durata antrenamentelor și statusuri în timp real pe ecran.



## 4.4.4 Vedeți rezultatele sportului

Glisați ecranul pentru a vedea mai multe date despre activitate.



Notă: Când faceți sport, deschideți GPS-ul, titlul va arăta GPS. Când veți determina poziția, distanța va începe să fie contorizată; dacă nu, distanța va arăta 0.

→ Notă: la funcția pentru înot, trebuie doar să apăsați butonul de pornire pentru a opri funcția de înot

Simbol	Funcție	Descriere
0	Mesaj	Vizualizare mesaj
<b>(2)</b>	Orar	Vizualizare orar
6	Oprire ceas	Folosiți funcția Stopwatch (oprire ceas)
	Cronometru	Folosiți funcția cronometru





Setați cealaltă funcție a ceasului

După conectarea caracteristicilor aplicației

Simbol	Funcție	Descriere
0	Aparat foto	Setare în aplicație pentru a controla aparatul foto al telefonului
<u>í</u>	Memento de sedentarism	Setare în aplicație pentru a vă reaminti să vă mișcați

## 5. Descărcare aplicație

Înainte de conectarea la aplicația Linksmart, vă rugăm să vă asigurați că a fost activată conectarea Bluetooth a dispozitivului dumneavoastră mobil. Pentru a folosi aplicația "LinkSmart", asigurați-vă că dispozitivul dumneavoastră mobil este conectat la internet prin Wi-Fi / 4G/3G.

 Pentru Apple iPhone (IOS 8.0 sau peste), vä rugåm sä cäutaţi "LinkSmart" în magazinul App pentru descărcare/ instalare. (Dacă nu este disponibil în magazinul IOS store, vă rugăm să descărcaţi aplicaţia din codul QR de mai jos)

 Pentru Android (4.4 şi peste), vă rugăm să căutați "LinkSmart" în Google Play pentru descărcare şi instalare. (Dacă nu este disponibil în magazinul Google, vă rugăm să descărcați din codul QR de mai jos)



### 6. Conectați dispozitivul la un alt dispozitiv

- Pe dispozitivul dumneavoastră mobil, asigurați-vă că este activat Bluetooth-ul.
- Porniți ceasul
- Găsiți ID-ul de Bluetooth al ceasului :Watch- Function- Setting- About





- Deschideți aplicația Linksmart, click pe 【Dispozitiv】 în partea de jos a interfeței principale.
- În partea de jos a dispozitivului [Dispozitiv], click pe "Adăugați dispozitiv".
- Găsiţi ID-ul ceasului şi daţi click pentru conectare, apoi va apărea "Bluetooth Pairing Request", vă rugăm daţi click pe "Pair". Altfel, datele nu pot fi sincronizate pe aplicaţie.



## 7. Sincronizarea datelor

Ceasul sincronizează datele automat după conectarea cu smartphone-ul dumneavoastră. Sincronizarea datelor include paşii, caloriile, distanța, data și ora. Pentru sincronizare, dați click pe colțul din stânga sus; va dura 1-2 minute. Dacă nu puteți sincroniza datele, deconectați Bluetooth-ul și încercați să reconectați.



## 8. Monitorizarea somnului

yrie

Ceasul/dispozitivul poate detecta și recunoaște automat starea dumneavoastră de somn și monitorizează întregul progres de somn. Dispozitivul va analiza/urmări calitatea somnului pe baza mișcărilor pe care le faceți în timpul nopții.

Somn de calitate slabă > multă mişcare Somn de calitate bună > puțină mişcare

Notă: va trebui să purtați ceasul pe timpul nopții pentru a obține rezultatele cu privire la calitatea somnului dumneavoastră din timpul nopții.

Activați monitorizarea somnului în aplicație mergând la tab-ul Dispozitiv și apoi activati monitorizarea somnului, ceasul va detecta automat dacă dormiti.



## 9. Monitorizarea frecvenței bătăilor inimii

Monitorizarea frecvenței bătăilor inimii vă arată starea bătăilor inimii pe parcursul zilei. Bara orizontală arată durata exerciţiului de aerobic, exerciţiul anaerobic si exerciţiul cardio-pulmonar.



## myria

## 10. GPS sport

După încheierea sesiunii de sport, sincronizați datele pe aplicație, puteți merge la APP [Activitate] pentru a vedea starea de mișcare. Dacă dați click pe stare, veți obține mai multe informații despre mișcare.



## 11. Apelare și memento de mesaj

Mergeți la tab-ul [Device] tab, click pe [Device Setting] pentru a alege [message push]. Pentru smartphone-urile android, după cum se vede în imaginea de mai jos, permiteți 'LinkSmart' să vă trimită notificări



Pentru IOS, trebuie să-i permiteți aplicației "LinkSmart" să vă trimită notificări odată ce descărcați aplicația sau mergeți în telefon la Setting pentru a permite notificările. Utilizarea aplicației vine împreună cu funcția GPS. myr**i**a.



12. Conectarea linksmark push information poate seta vocea și lungimea ceasului



13. Prezentarea datelor tipului de mișcare poate număra până la cinci grupuri



	Activity	C Target setting +	< Add Activity
		My Sport Croup	Spottype >
8 👷	N 8 8	12 Nov 18 Nov	Sport steps >
	or 925cal	Bit2 Cheal	Sport reminder 🔊 🔟
		Padrag antibiogram	Renindertime >
	Malling	Reserved handlades	Repeat setting
<u>n</u>		20 -25.000 2 Separation/Section/Hulls	Max has had has his fact fact
•	an a	D 10 validated () Report Watcher/Mathe	
		Alter Elitheri > Report Hen Sached Public	
		Restant 2006 - 470.2014 (	Real OK
Cara Million 🖉 🖬	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
< s	port type	C Sportine	Add Adday
•	Walking	2040	11.04
	Pushuga	IONIN	:Z4 <sub>AM</sub>
	Palva	42Min	
	Deck	S2Min	10 2
-		62Min	··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·
•	Mountaineering	70Min	
•	Radminton	1256	
0	Besterbul	102Min	-
•	Postel	110Min	
		125864	
	Vihejtal	4 0 0	4 0 8

14. Un nou soft app va apărea pentru a actualiza operațiunile conform procedurii următoare



★ Pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că aplicația rulează pe ecran, iar ecranul este aprins pe durata întregului proces de actualizare

Dacă nu are capacitatea de a obține aceste notificări atunci când este conectat la smartphone-ul dumneavoastră, vă rugăm să deconectați dispozitivul de la smartphone și să dezactivați funcția de notificare, apoi reactivați-o. Apel/ memento mesai

Apel/mesaje (WhatsApp, SMS, etc.) va apărea pe ecranul ceasului, care va vibra. Odată activată această functie, numele apelantului va fi afisat pe ecran. Pentru mesaie, veti vedea numele emitătorului si continutul mesaielor.

AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani si de către persoane cu capacităti fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experientă si de cunostinte, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării

aparatului în conditii de sigurantă și dacă înteleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curătarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheati.



## RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deseu menajer obișnuit. Nu aruncati aparatul la gunoiul menajer la sfârsitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veti ajuta la protejarea mediului înconjurător si

veți putea împiedica eventualele consecințte negative pe care le-ar avea asupra mediului si sănătătii umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactati autoritătile locale:

Accesati pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitati informatii suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



**RoHS** Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurati: PBB si PBDE).

## myrie

## Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, declară că Myria MY9519XX este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: http://myria.ro/ro/144/smartwatch



# User manual Smartwatch MY9519



Congratulations with your GPS watch! All activities are displayed on the APP after sync with the data from the watch. Please read this manual carefully.

Please note: the screenshot below may differs from the new versions of the firmware and APP .

#### 1. Specification:

Display	IPS1.3 inch 240*240 pixel color display	
Waterproof	IP68 waterproof max 1 m depth and up to 30 minutes	
Charging	5 point connect charge DC 5V/2A	
Function	Professional-level dynamic heart rate(HRV analysis), ECG detection, built-in GPS, IPS color screen, movement detection, offhand heart rate detection	

Compatible with below versions:

Apple Store: IOS 8.0 & above

Google Play store: Android 4.4 and above

Support Bluetooth 4.0

#### 2. Device activate& charger

- 1. Charge the watch for 1 hour before using it.
- Make sure that the watch is full charge in order to work properly. Once the device with low battery status, please charge the device with the charger. Clamp the charging clip to the 5 point positioned on the back of the watch.

## 3. Device Charging



## 3. Device Overview

yrie



1. Select to return to the previous menu.

Hold to return to home-screen.

2. Select to page up. Hold to start Running data.

3. Select to light up the screen/Confirm. Select to pause/continue exercise. Hold to turn on/off.

#### 4. Function icons:

Legend table

Tap the screen	•
Swipe up or down	1,
Swipe left and right	+
The order of the screen display	$\rightarrow$

4.1.On the time screen, you can check Health, Sport, Function by sliding the watch screen from the left and right.



4.2. On the time screen, you can view Steps, Energy by sliding up and down the watch screen.





4.3. At the health interface, you can view the data of Heart rate, ECG and Fatigue by click the

## 4.4. Sport

You can choose the sports you like for the most precise tracking during workouts and real-time stats on display.





myria

## 4.4.3 Sport setting

nyria

You can choose the sports you like for the most precise tracking during workouts and real-time stats on display.



Sliding screen to see more activity data



Note: When you doing sport open GPS, the title will show GPS on it. When location successful the distance will start counted; if not the distance show 0.

Note: in the swimming function, only need to press the power button on the host can stop swimming function

lcon	Function	Description
C	Message	View the Message
<b>(2)</b>	Schedule	View the Schedule
Ó	Stop watch	Use Stopwatch function
	Timer	Use Timer function
8	Setting	Set up the other function of the watch



After connecting the app features

lcon	Function	Description
0	Camera	Setting in APP to control phone camera
<b>A</b>	Sedentary remind	Setting in APP remind you take a move

#### 5. Download Application

Before connecting with the app Linksmart, please make sure the Bluetooth connection of your mobile device has been enabled. To use "LinkSmart" APP, make sure your mobile device is connected to the internet via Wi-Fi / 4G/3G.

 Apple IPhone (IOS 8.0 and above), please search "LinkSmart" in the App store to download install it. (Not ready in IOS store, pis download the APP from below QR code)
Android phone (4.4 and above), please search "LinkSmart" in Google Play to download and install it. (Not ready in Google market, pis download from below QR code)



#### 6. Pair the device

- On your mobile device make sure the Bluetooth is enabled.
- Power on the watch
- Find watch Bluetooth ID :Watch- Function- Setting- About



- Open the APP Linksmart, Click the [Device] In the bottom of main interface.
- In the bottom of [Device], click the "Add device".

 Find the watch ID and click to pair, then "Bluetooth Pairing Request" will on ,please click "Pair". If not the data cannot sync on APP.



### 7. Synchronize data

าไค

The Watch synchronizes data automatically after pairing/connecting with your smartphone. Syncing data includes steps, calorie, distance, date and time. To synchronize, please click the above left comer to synchronize; it will take 1-2 minutes. When unable to synchronize data, disconnected the Bluetooth and retry to connect again.



### 8. Sleeping monitor

The watch/device could detect and recognize automatically your sleeping status and monitors the whole sleeping progress. This device will analyze/tracks your sleeping quality based on the movements you make during night.

Bad quality sleep > lots of movement

Good quality sleep > little movements

Note: you will need to wear the watch during the nighttime in order to get the results of your sleeping quality during the night. Enable the sleep monitoring in the app by going to the "Device" tab and then enable the sleep monitor, the watch will detect automatically if you are under sleeping mode.



## 9. Heart rate monitor

The dynamic heart rate monitor shows your heart rate status throughout the day. The horizontal bar shows the exercise time for aerobic exercise, anaerobic exercise and cardiopulmonary exercise.



#### 10. GPS sport

After end sport, sync data on APP, you can go to the APP [Activity] see movement state. Click the state will see more information about movement.







myrie

## 11. Calling and message reminder

nyr**i**e

Go to [Device] tab, click [Device setting] to choose [message push] . For Android smartphones, it will show you below, allow 'LinkSmart' to send you notifications



For IOS phone, you need to allow "LinkSmart" to send your notifications, once you download the app or go to phone Setting to allow the notifications.Can use the app comes with GPS function



myria

12. Connection linksmark push information can set the watch voice and length



13.Movement type data show, can add up to five groups



14. There is new firmware app will be prompted to upgrade operations according to the following procedure

myr**i**a.



During the upgrade process, make sure the app is running on the screen and the screen is lit up during the entire upgrade process

If it is unable to get these notifications when it is connected with your smartphone, please disconnected the device with the smartphone and disable the notification function. Then enable again.

## Call/message reminder

Incoming call/messages (WhatsApp, SMS, etc.) will show on the watch screen and will vibrate. Once enabled the function, the name of the caller will show on the screen. For messages, you will see the name of the sender and the content of the messages