



Manual de utilizare
Modulator bluetooth
MY2119




Caracteristici:

- Ecran HD digital ce afișează tensiunea mașinii în timp ce este conectat
- 2 porturi USB cu încărcare rapidă
- Conectare automată la Bluetooth cu o rază de acțiune de până la 5 m
- Suportă muzică prin conexiune la Bluetooth, card micro SD/ dispozitiv USB de până la 32 GB, în format MP3/WMA/FLAC/WAV/APE
- Microfon inclus, răspundere/respingere/handsfree/ reapelare după un singur buton
- Culoare: negru

Specificații tehnice:

- Tensiune alimentare: 12-24V c.c.
- Putere porturi USB: 11 W
- Tensiune alimentare porturi USB: 5V c.c./ max 2.4 A
- Curent ieșire: 2100 mA
- Bluetooth 5.0
- Frecvență radio: 87.5 MHz- 108 MHz
- Dimensiuni produs (mm): 85x45x15
- Dimensiuni ambalaj (mm): 65x45x125
- Greutate netă/brută (g): 47/60

Diagrama produsului



Ajustarea frecvenței radio:

Țineți butonul multifuncțional (MFB) apăsat pentru aproximativ 2 secunde. Dacă ecranul clipește înseamnă că ați intrat în modul de ajustare a frecvenței radio.

1. Rotiți butonul MFB pentru a crește sau reduce frecvența.
2. Apăsați pe butonul „înainte” sau „înapoi” pentru a găsi frecvența potrivită.

Ajustarea volumului:

Rotiți butonul MFB pentru a crește sau reduce volumul.

Instrucțiuni cu privire la operarea Bluetooth:

1. Conectați modulatorul în portul brichetei auto.
2. Modulatorul se va aprinde după ce l-ați conectat. Dacă ecranul clipește acesta este în modul de asociere.
3. Porniți funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. smartphone. Căutați dispozitive Bluetooth și selectați „MY2119”.
4. Dacă asocierea s-a finalizat cu succes, ecranul va înceta să clipească și va indica frecvența radio.
5. Setați radioul mașinii pe o frecvență radio neocupată.
6. Setați modulatorul FM la aceeași frecvență cu radioul mașinii.
7. Deschideți playerul muzical / sistemul de navigație de pe dispozitivul dvs. Acesta poate transmite acum convorbiri telefonice, muzică și indicații de navigație către sistemul stereo al mașinii.

Notă:

1. Se va conecta automat la ultimul dispozitiv asociat când este pornit. (Porniți întâi funcția Bluetooth a dispozitivului dvs. și apoi porniți modulatorul.)
2. Pentru cea mai bună calitate sonoră, vă rugăm să setați la maximum atât volumul dispozitivului dvs., cât și pe cel al modulatoareului FM.
3. Semnalul oricărui modulator FM poate câteodată să interfereze cu radiourile din apropiere sau cu alte semnale similare de frecvență, cauzând astfel zgomot – acest lucru este normal.
4. Dacă zgomotul este prea puternic, vă rugăm încercați o altă frecvență radio neocupată.

Efectuarea/primirea unui apel:

Modulatorul poate efectua sau primi un apel după ce este conectat cu succes la telefonul dvs. prin Bluetooth.

1. Reapelarea ultimului număr: faceți dublu clic pe butonul MFB.
2. Respingerea unui apel: apăsați lung pe butonul MFB timp de 2 secunde.
3. Primirea unui apel: apăsați o dată pe butonul MFB.
4. Terminarea unui apel: apăsați o dată pe butonul MFB.

Redare/pauză muzică:

1. Redare/Pauză: apăsați o dată pe butonul MFB.
2. Melodia următoare: apăsați pe butonul „înainte”.
3. Melodia anterioară: apăsați pe butonul „înapoi”.

Redare muzică de pe un stick USB / card micro SD

1. Setati radioul mașinii pe o frecvență neocupată.

2. Setați modulatorul FM la aceeași frecvență cu radioul mașinii.
3. Introduceți stick-ul USB / cardul micro SD în modulator. Acesta va detecta și reda automat muzica în format MP3/WMA/FLAC/WAV/APE.

Sursa redării:

Modulatorul redă muzica de pe ultimul dispozitiv conectat. Acesta va fi memorat pentru următoarea pornire. Dacă există conexiuni simultane prin Bluetooth, stick USB și card micro SD, țineți apăsat butonul „Înainte” timp de 4 secunde pentru a schimba sursa de redare. Atunci când alegeți sursa Bluetooth, trebuie să apăsați pe butonul de redare pentru a porni muzica.

Depanarea corectă a acestui produs



AVERTISMENT: Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.



RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE UZATE

Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare :

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: www.mmediu.ro

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).

Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari
Șos. București Nord, 10 Global City Business Park,
Corp 011, et. 10, declară că Myria MY2119 este în
conformitate cu Directiva 2014/53/EU.

Textul integral al declarației UE de conformitate este
disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://myria.ro/ro/164/modulator-fm>



User manual
Bluetooth modulator
MY2119



Features:

HD digital display car voltage while plugged in

2 USB fast charging

Auto-connect to Bluetooth with up to 5 m range

Supports Bluetooth music, micro SD card/ U disk

up to 32 GB, in MP3/WMA/FLAC/WAV/APE format

Built-in microphone, answer/reject/handsfree/
recall all in one button

Color: black

Technical specifications

Input voltage: DC 12-24V

2 USB power: 11 W

USB output voltage: DC 5V/ max. 2.4 A

Output current: 2100 mA

Bluetooth 5.0

FM frequency: 87.5 MHz- 108 MHz


Product size (mm): 85x45x15

Package size (mm): 65x45x125

Net/ Gross weights (g): 47/60

Made in China

Product diagram



Adjust FM Frequency:

Press the MFB for about 2 seconds, the display flashes means it entered FM frequency adjust mode.

1. Rotate the MFB to increase or reduce frequency.
2. Press the "Next" or "Previous" button to increase or reduce frequency.

Adjust Volume:

Rotate the MFB to increase or reduce volume.

Bluetooth Operation Instruction:

1. Plug the transmitter into the car cigarette socket.
2. The transmitter will power on after you plugged it in,

the display flashes means it is in pairing mode.

3. Turn on the Bluetooth function of your smart device. Search for Bluetooth devices and select "MY2119".
4. If pairing is successful, the display will stop flash and show the FM frequency.
5. Tune the car FM radio to a blank FM station.
6. Tune the FM transmitter into the same frequency with the car FM radio.
7. Open the music player/navigation of your smart device, now it can transmit the phone calls, music or navigation to car stereo system.

Notes:

1. It will connect to the last paired device automatically when turned on next time. (Turn on the Bluetooth of your smart device first, and then turn on the product.)
2. For the best audio quality, please turn the volume of your smart device and FM transmitter into the max level.
3. The signal of any FM transmitter sometimes can be interfered by the surrounded radio or the similar frequency signal thus cause noise, this is normal.
4. If the noise is too loud, please try another blank FM station.

Make/answer a call

The transmitter can make or answer a call after successfully connected to your phone via Bluetooth.

1. Redial the last number: Double-click the MFB.
2. Reject a call: Long press the MFB for about 2 seconds.
3. Answer a call: Press the MFB once.
4. Hang up a call: Press the MFB once.

Music Play/ Pause 1.

Play/Pause: Press the MFB once.

2. Next song: Press the "Next" button.
3. Previous song: Press the "Previous" button.

Playing Music from U Disk/micro SD card

1. Tune the car FM radio to a blank FM station.
2. Tune the FM transmitter into the same frequency with the car FM radio.
3. Insert the U disk/micro SD card into the device, it will automatically detect and play the MP3/WMA/FLAC/WAV/APE format music.

Music Source

The product plays music from the last connected device, and will memorize it next time. If Bluetooth, U disk, micro SD all connected, long press the "Next" button for about 4 seconds to switch music source. When switch to Bluetooth music, you have to press play button to start the music.



WARNING: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE)

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives



This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).