



# Manual de utilizare User manual

Telefon/ Smartphone  
MY9078





# Manual de utilizare

## Telefon

### MY9078



# Cuprins

Informații privind siguranța.....	2
Aspect și operațiuni tastatură .....	4
Introducere .....	6
Funcții de apelare.....	6
Contacte .....	9
Cameră foto .....	17
Muzică .....	20
Reportofon.....	20
Ceas alarmă .....	23
Magazin Google Play™ .....	24
Setări .....	25
Stocare .....	30
Informații de ordin juridic .....	31
Informații referitoare la expunerea la radio-frecvență (SAR)....	32
Declarație IC privind expunerea la radiații .....	34

# Informații privind siguranța

Vă rugăm să citiți cu atenție punctele de mai jos:

## Utilizare în siguranță

Nu utilizați telefonul în situații în care ar putea cauza pericole.

## Siguranța în timpul transportului

Vă rugăm să respectați toate regulile și regulamentele de transportare.

Țineți ambele mâini pe volan în timp ce conduceți.

**NU SCRIEȚI MESAJE ÎN TIMP CE CONDUCEȚI**

## Spitale

Vă rugăm să respectați restricțiile.

Închideți-vă telefonul mobil în preajma instrumentelor medicale.

## Aeroporturi

Nu uitați să respectați toate regulamentele privind siguranța din aeroporturi și cu privire la zboruri.

Nu utilizați telefonul în timpul zborului.

## Substanțe chimice toxice

Nu folosiți telefonul mobil în apropierea combustibililor sau a substanțelor chimice.

### **Risc**

Nu utilizați telefonul în zone periculoase, unde pot avea loc explozii.

### **Accesorii și baterii**

Utilizați doar accesorii și baterii Blu autorizate.

### **Copie de rezervă**

Să aveți mereu o copie în scris a tuturor informațiilor importante.

### **Apă**

Telefonul dvs. nu este rezistent la apă. Țineți-l departe de apă și alte lichide.

### **SOS Apeluri de urgență**

Asigurați-vă că telefonul este deschis și că sunteți într-o zonă cu acces la rețea. Pe ecranul principal, apăsați tasta de apel și tastați 112, apoi tasta de trimitere apel.

## Aspect și operațiuni tastatură



1. Mufă căști	7. Difuzor
2. Cameră foto secundară	8. Microfon
3. Port USB	9. Cameră foto principală
4. Buton Power	10. Flash
5. Buton volum	11. Amprentă digitală
6. Receptor	12. Senzor P/L

# Introducere

## Deschidere și închidere

**Deschis** - Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM. Apăsați lung butonul Power pentru a porni telefonul.

**Închis** - În modul standby, apăsați lung butonul Power până vă apare meniul cu opțiuni. Selectați Închidere din meniu și confirmați

## Securitate


Puteți seta blocarea ecranului ca măsură de securitate pentru telefon. Pentru mai multe informații privind parola de deblocare a ecranului, schimbarea parolei și alte funcții, accesați opțiunea securitate din setările de sistem.

## Funcții de apelare

Atingeți pictograma de telefon, Tastați numărul de telefon dorit, apoi apăsați butonul de apelare. Dacă apăsați o extensie, atingeți pictograma de telefon din josul ecranului pentru a deschide interfața și introduceți numărul extensiei. Puteți să apăsați și să țineți apăsată tasta 0 pentru a adăuga semnul (+) pentru prefixe internaționale.



## Jurnal de apeluri




Fiecare număr de telefon sunat și primit va fi salvat în Jurnal de apeluri. Toate numerele din jurnalul de apeluri pot fi apelate direct atingând **SUNĂ ÎNAPOI** pe ecran. Când apare numărul pe listă, atingeți-l pentru a vizualiza detaliile.

### **Opțiuni de apelare**

În Jurnal de apeluri și în interfața de apelare pot fi utilizate diverse opțiuni. Puteți apăsa pe MAI MULT din interfața de apelare și să stabiliți numere cu apelare rapidă setări pentru apeluri. În interfața de apelare, puteți apăsa pe butonul de căutare pentru a vedea lista de contacte sau pentru a seta resursele de contacte implicite.

# Contacte



**Adaugă Contact**

**Enter:** Atingeți meniul de aplicații și selectați contacte.


- În mod implicit, vor apărea contactele din telefon și contactele de pe cartela SIM.
- Contactele sunt organizate alfabetic în mod implicit.

Atingeți pictograma Caută pentru a accesa interfața de căutare contacte.

- Orice numere sau litere asociate cu oricare dintre contacte salvate în listă vor apărea în rezultatele căutării.


### **Adaugă contact nou**

1. Apasă pe pictograma adaugă contact (+) ca să adăugați un contact.
2. Selectați să vă salvați contactele în contul Google™, în telefon sau în cartela SIM.
3. Puteți adăuga diverse detalii legate de contacte precum fotografie, nume, nr. de telefon, grup, adresă și e-mail, printre altele.
4. Atingeți termină și salvați contactul.



# Mesaje

Puteți folosi această funcție pentru a face schimb de mesaje text și mesaje cu familia și prietenii. Mesajele de la și către același contact sau nr. de telefon vor fi salvate într-o singură conversație ca să accesați ușor întreaga serie de mesaje.



### **Trimiteți un SMS**

Din meniul de aplicații » Mesagerie » Mesaj nou (sau pictograma de comandă rapidă)

1. Apăsăți pentru a adăuga destinatarul (Un contact din agendă sau un număr nou)
2. Compuneți mesajul
3. Trimiteți

### **Trimiteți un MMS**

Când creați un mesaj, stilul implicit este SMS. Alegeți un atașament și mesajul va fi convertit în mod automat în MMS.

1. Atingeți pictograma atașament din interfața mesagerie.
2. Atingeți pentru a adăuga atașamente și a crea un mesaj MMS.

## **Browser internet**

### **Funcții din meniu**

- Pagină recentă
- După căutarea mai multor pagini, această opțiune va deschide pagina tocmai închisă.

Pagini deschise

- Puteți vizualiza toate paginile deschise atingând pictograma din partea dreapta sus a

browser-ului.

### Preferințe


- Atingeți pentru a salva opțiunea de preferințe pentru a salva ca preferat URL-ul curent.
- Atingeți preferințe/istoric pentru a deschide preferințele salvate.

Găsiți pe pagină: Căutați pe pagina curentă.

Partajați pagina: Selectați pentru a partaja pagina curentă.

Preferințe/istoric: Vizualizați istoricul de căutare și vizualizați cele mai vizitate pagini.

Setări: Conține diverse setări ale browser-ului.






# Bluetooth & Wi-Fi

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir bazată pe unele radio pe care le pot utiliza dispozitivele pentru a face schimb de informații și a se conecta la diferite tipuri de dispozitive care includ căști și alte dispozitive.

## Activați Bluetooth


- 1) Setări » Bluetooth și selectați activare Bluetooth .
- 2) Pictograma Bluetooth va apărea în bara de notificări. Atingeți "scanați pentru dispozitive" și telefonul va începe să scaneze toate dispozitivele din apropiere.
- 3) În setările Bluetooth toate dispozitivele găsite vor fi afișate în lista de sub pictogramă.

**Notă:** *Perioada maximă de detectare a telefonului este de 2 minute.*



## Activați Wi-Fi

- 1) Setări » Wi-Fi și selectați ON ca să activați Wi-Fi
- 2) Atingeți rețeaua Wi-Fi la care vreți să vă conectați.  
*Rețelele nesecurizate pot fi accesate direct, dar pentru rețelele securizate este nevoie de parolă sau certificări înainte de conectare.*



# Cameră foto

## Cameră foto

**Înainte de utilizare:** Inserați cardul SD înainte de a utiliza camera foto sau camera video. Toate fotografiile sau clipurile făcute cu telefonul sunt de obicei stocate în cardul de memorie, care are capacitate mai mare de stocare a imaginilor.


## **Deschideți camera foto**

1. Din meniul de aplicații » Cameră foto
2. Schimbați pe modul video dacă doriți să înregistrați clipuri.

**Notă:** *Puteți să setați o comandă rapidă a camerei pe oricare dintre ecrane*

## **Faceți o poză**

1. Focalizați obiectivul pe care vreți să-l fotografiați.
2. Atingeți butonul "vizor" pe ecran.
3. După realizarea fotografiei, fișierul va fi salvat în folderul galerie al camerei foto.
4. Puteți vizualiza fotografia atingând butonul previzualizare. Puteți ajusta diverse setări pentru cameră atingând pictograma Meniu din interfața camerei foto. În modul de vizualizare a camerei foto, puteți vedea prin rotație atât galeria foto, cât și cea video.



**Mod fotografie**

**Setări**

**Selectează între Camera și Video**

### **Partajare fotografii**

Puteți partaja fotografii trimițându-le prin diferite tipuri de aplicații instalate. Mai puteți trimite fotografii prin funcția MMS compunând un mesaj și atașând fotografia. Orice imagine mai poate fi trimisă prin funcția Bluetooth selectând dispozitivul Bluetooth cu care v-ați conectat.

### **Ajustarea imaginii**

Atingeți Meniu și Editare pentru a ajusta imaginile

Puteți selecta diferite efecte, care pot include: Vintage, Alb și Negru, Instant, Latte, Litho, X-Process, Decupare, Rotire, Oglindă, Îndreptare, Vignette, Contrast, Expunere, Culoare automată, Umbre, Strălucire, printre alte setări ce pot fi utilizate pentru a ajusta imaginile.

### **Vizualizare imagini**

În interfața de imagini, atingeți un album pentru a vizualiza imaginile

În albumul foto, glisați fotografia spre stânga pentru a vedea următoarea poză sau spre dreapta pentru a vedea poza precedentă.

### **Decupare poze**

Folosiți instrumentele de decupare pentru a ajusta mărimea pozei. După ce apare săgeata, apropiați degetele sau îndepărtați-le pentru a ajusta dimensiunea. Dacă vreți să ajustați imaginea și să păstrați proporțiile, țineți apăsat pe unul dintre cele patru colțuri ale imaginii și ajustați corespunzător.

## Muzică

### Deschidere muzică

Din meniul de aplicații » Muzică

### Căutare muzică

Puteți căuta melodii din folderul media după numele artistului, numele melodiei, numele albumului. **Sunt recunoscute următoarele formate:** AMR, MIDI, MP3, WAV, și OGG.

## Reportofon


Reportofonul poate înregistra vocea sau orice alt sunet.

Puteți trimite orice înregistrare audio prin Bluetooth sau MMS și aveți opțiunea de a seta o înregistrare audio ca ton de apel implicit.

Reportofonul utilizează formate 3GPP și OGG.

### **Înregistrare**

- Țineți microfonul telefonului aproape de sursa vocii.
- Atingeți butonul de înregistrare pentru înregistrare audio.
- Atingeți butonul stop pentru a opri înregistrarea audio.
- Toate înregistrările vor fi salvate în Folderul înregistrări în programul de muzică implicit și pot fi accesate din aplicația Reportofon.




**Butoane înregistrare**



# Ceas alarmă

1. Atingeți pictograma Ceas din meniul de aplicații
2. Atingeți butonul setați alarmă și accesați interfața setare ceas alarmă de unde puteți șterge și edita alarme





**Atingeți pentru a edita alarmele predefinite**

**Atingeți pentru a adăuga alarme**

# Magazin Google Play™

Google Play™ vă permite să descărcați muzică, filme, chiar și jocuri. Atingeți pictograma Play pentru a vă accesa contul Google™



**Căutați și selectați dintre diferite categorii  
din Magazin Play**

# Setări

## Wi-Fi

- **Setări » Wi-Fi** pentru activare. Când este activat, Wi-Fi caută automat rețele disponibile. Rețelele nesecurizate pot fi accesate direct, dar pentru rețelele securizate este nevoie de parolă sau certificări înainte de conectare.

## Bluetooth

- Atingeți simbolul pentru a activa Bluetooth . Odată activat, Bluetooth va scana automat eventuale dispozitive active din apropiere.

## Cartele SIM

- Atingeți simbolul pentru a activa Cartelele SIM. Când aveți două cartele, atingeți pentru a seta datele privind apelurile și mesajele SMS

## Utilizarea datelor

- Utilizare date mobile și Wi-Fi

## Afișaj

- Nivel de luminozitate, rotire automată ecran, imagine de fundal, inactivitate

## Sunet

- Această opțiune stabilește setările pentru tonul telefonului, pentru apeluri primite și notificări. Setările pot include:
- Vibrații, volum, tonuri de apel, notificări tonuri de apel, tonuri pentru tastatura numerică, feedback și tonuri la atingere

### **Memorie**

- Vizualizați spațiul total folosit.

### **Baterie**

- Timp rămas din baterie

### **Aplicații și notificări**

- Gestionare aplicații - Gestionați și ștergeți aplicațiile instalate.
- Servicii active - Atingeți butonul Opreți forțat pentru a opri oricare dintre servicii și pentru a-l elimina din lista serviciilor active.

### **Securitate & Locație**

Setări blocare ecran: Utilizați glisarea, fața/vocea, un model, un PIN sau o parolă pentru a bloca ecranul.

- Model: Prima dată, veți avea instrucțiuni și exemple simple de deblocare. Atingeți "pasul următor" pentru a continua setarea modelului de securitate.

- PIN: Introduceți PIN-ul pentru a debloca ecranul.
- Parolă: Folosiți parola pentru a debloca ecranul.

*Puteți dezactiva oricând oricare dintre modurile de securitate.*

### **Setați blocare cartelă SIM prin PIN**

- PIN cartelă SIM (Număr personal de identificare) – acesta este utilizat pentru a împiedica utilizarea neautorizată a cartelei SIM.

Pentru a schimba un cod PIN blocat, trebuie să deblocați SIM-ul blocat și apoi să accesați ecranul Schimbare parolă. Telefonul vă va cere automat să introduceți vechiul cod PIN și apoi pe cel nou de două ori. Telefonul vă va anunța apoi că schimbarea a fost efectuată. Dacă introduceți PIN-ul greșit de trei ori, codurile SIM și PIN vor fi blocate automat. Veți avea nevoie de codul PUK pentru a debloca telefonul, acesta fiind disponibil prin furnizorul dvs. Dacă introduceți PUK-ul greșit de zece ori, cartela SIM va fi blocată definitiv. Contactați-vă furnizorul de telefonie pentru o nouă cartelă SIM.

- Parolă vizibilă – Parolă va fi vizibilă în timp ce o tastați.
- Utilizați certificările de securitate - Permiteți aplicațiilor să acceseze certificările de securitate sau alte certificări.
- Locație rețea mobilă - Utilizați serviciile wireless pentru a găsi locații în aplicații.
- Când folosiți GPS-ul, activați-o pentru poziționarea corectă prin satelit.

## **Utilizatori și conturi**

- Adăugare conturi, Exchange, Google™, IMAP, Personal(IMAP), Personal(POP3), POP3

## **Limbă și introducerea textului**

- Limbă – Schimbați limba telefonului.
- Dicționar personal - Adăugați sau ștergeți cuvinte din dicționarul personal.
- Setări tastatură – Vibrație la atingere, Tonuri la atingere, Majusculă, Sintetizare vocală, Introducere cuvinte, Funcție test presetat, Auto-Text, Tip de tastatură

## **Backup**

- Backup pentru date – Va face backup pentru toate datele din aplicații, parolele WLAN, și alte setări ale serverelor Google

## **Opțiuni resetare**

- Revenire la setările din fabrică - Ștergeți toate datele stocate în telefon.

### **Data și ora**

- Setează data și ora.
- Fus orar - Selectați fusul orar în funcție de locația dvs..
- Selectați Formatul datei - Puteți alege dintre trei tipuri de format: Lună-zi-an, Zi-lună-an și An-lună-zi, An-lună-zi este setarea implicită

### **Accesibilitate**

- Butonul Pornire încheie apelurile și rotire automată ecran
- Rostiți parolele și scrieți cu text mare

### **Imprimare**


- Trebuie să descărcați "CloudPrint.apk" de pe internet și să o instalați.

### **Despre telefon**

- Informații despre starea telefonului și actualizări de sistem

# Stocare

Conectați telefonul folosind cablul USB primit. Odată conectat, va apărea interfața de conectare. În interfața de conectare, selectați MTP și activați din ecranul de conectare pentru a putea transfera fișiere. Aveți și alte opțiuni de stocare disponibile.



Unele setări de sistem, hardware și opțiuni UI pot varia în funcție de versiunea finală.



# Informații de ordin juridic

## Declarația UE de conformitate simplificată

Prin prezenta, Complet Electro Serv S.A., Voluntari- Șos. București Nord, 10 Global City Business Park, Corp 011, et. 10, declară că smartphone Myria MY9078 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: <http://myria.ro/ro/89/smartphone>

(1) Acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe permise, inclusiv interferențe care pot provoca funcționări nedorite.

• Acest telefon mobil a fost testat și evaluat drept conform cu limitele pentru dispozitive digitale de Clasă B, în conformitate cu standardele Europene. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări rezidențiale. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie în frecvență radio și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio.

Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor surveni interferențe în cazul unei instalări particulare.

Dacă acest echipament generează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, care pot fi determinate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferențele prin una din următoarele măsuri:

- Reorientați și re poziționați antena de recepție.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză aflată în alt circuit decât cea la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru a obține ajutor.

Schimbările și modificările neaprobate expres de entitatea responsabilă pentru conformitate pot conduce la pierderea dreptului utilizatorului de a opera echipamentul.

### **Informații referitoare la expunerea la radio-frecvență (SAR)**

Acest telefon respectă cerințele Europene pentru expunerea la energie de radio-frecvență.

Acest telefon este conceput și fabricat pentru a nu depăși limitele de emisii pentru expunerea la energie de radio-frecvență stabilite de Comisia Europeană.

Standardul pentru expunere în cazul dispozitivelor mobile implică o unitate de măsură denumită Rată de absorbție specifică sau SAR (Specific Absorption Rate). Limita SAR

setată de 2.0 W/kg pentru un mediu necontrolat. Testele pentru SAR sunt derulate utilizându-se poziții de utilizare standard, cu dispozitivul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere certificat în toate benzile de frecvență testate. Cu toate că SAR este determinat la cel mai înalt nivel de putere certificat, nivelul SAR efectiv al dispozitivului în timpul operării poate fi semnificativ mai mic decât valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că telefonul este conceput pentru a opera la mai multe niveluri de putere, astfel încât să utilizeze puterea necesară pentru comunicarea cu rețeaua. În general, cu cât vă aflați mai aproape de o antenă de stație de bază wireless, cu atât mai mică este puterea emisă.

Valoarea maximă a SAR pentru acest model, când a fost testat, pentru cap este de **0.297 W/kg** și pentru corp, conform descrierii din ghidul utilizatorului, este de **0.788W/kg** (Măsurătorile corporale sunt diferite în funcție de modelul telefonului, conform accesoriilor disponibile) Cu toate că pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor telefoane și în poziții diferite, acestea respectă toate cerințele autorităților.

FConformitatea expunerii RF cu un accesoriu de purtare pe corp a fost testată și îndeplinește cerințele de expunere RF pentru utilizarea cu un accesoriu de purtare pe corp, care nu conține metal, receptorul fiind la cel puțin 1,5 cm de corp. Utilizarea altor accesorii poate duce la încălcarea normelor privind expunerea RF. Dacă nu utilizați un accesoriu de purtare pe corp și nu țineți telefonul la ureche, țineți receptorul la minimum 10mm de corp când telefonul este pornit.

Technology	Emission Information			RF Power	
	Frequency		Emission Designator	Max.	Type
	From	To			
GSM 900 UL/DL	880/925MHz	915/960MHz	GXW	31.48dBm	Conducted
DCS 1800 UL/DL	1710/1805MHz	1785/1880MHz	GXW	28.69dBm	Conducted
WLAN	2412MHz	2472MHz	G1D,D1D	18.12dBm	EIRP
Bluetooth	2402MHz	2480MHz	F1D, G1D	7.71dBm	EIRP
RLAN	5470MHz	5725MHz	G1D,D1D	13.22dBm	EIRP



### **Informații suplimentare**

Informațiile din acest manual pot suferi modificări fără notificare prealabilă și producătorul își rezervă dreptul de a modifica manualul oricând. Producătorul a depus toate eforturile posibile pentru a se asigura acuratețea conținutului, nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele inadvertențe sau omisiuni. Producătorul nu are obligația de a actualiza manualul de utilizare, dar își rezervă dreptul de a îmbunătăți manualul de utilizare oricând fără notificare prealabilă .

### **Declarație IC privind expunerea la radiații**

Acest dispozitiv respectă SAR pentru populația generală/expunere necontrolată conform IC RSS-102 și a fost testat în conformitate cu metodele de măsurare și procedurile specificate în IEEE 1528 și IEC 62209. Acest dispozitiv trebuie instalat și operat la o distanță de minim 1 cm între sursa de radiații și corp. Dispozitivul și antenele acestuia nu trebuie colocate sau puse în funcțiune în conjuncție cu orice altă antenă sau transmițător.

Google, Google Play și alte mărci sunt mărci înregistrate ale Google Inc.



User manual  
Smartphone  
MY9078



## Table of Contents

Safety Information.....	2
Appearance and Key Function.....	4
Introduction .....	6
Call Functions .....	6
Contacts .....	9
Camera.....	17
Music.....	20
Sound Recorder .....	21
Alarm Clock .....	23
Google Play™ Store.....	24
Settings.....	25
Storage.....	30
Rules Compliance .....	31
IC Notice.....	34

# Safety Information

Please carefully read the terms below:

## Use Safely

Do not use the phone in situations where it might cause danger.

## Transportation Safety

Please observe all transportation laws and regulations.

Please drive with both hands on the wheel.

**DO NOT TEXT AND DRIVE**

## Hospitals

Please follow limitations.

Please turn off your mobile phone when near medical instruments.

## Airports

Remember to follow all airport and flight safety regulations.

Please do not use your phone during flight.



**Toxic Chemicals**

Do not use your mobile phone around fuels or chemicals.

**Hazard**

Do not use in hazardous areas where explosions may occur.

**Accessories and Batteries**

Use only Blu authorized batteries and accessories.

**Backup**

Remember to keep a written record of all important information.

**Water**

Your phone is not waterproof. Keep it away from water and liquids.

**SOS Emergency Calls**

Make sure your mobile phone is switched on and in a service area. In home screen, tap the phone key and dial 911 and send.

# Appearance and Key Function



1. Earphone	7. Speaker
2. Sub camera	8. Microphone
3. USB port	9. Main camera
4. Power key	10. Flash
5. volume button	11. fingerprint
6. Receiver	12. P/L sensor

# Introduction

## **Power On and Off**

---

**On** - Please ensure the SIM card has been properly inserted into the phone. Long press the Power key to switch on the phone.

**Off** - In standby mode, long press on Power key until an options menu appears. Select Power Off in the menu and confirm

## **Security**

---

You may set a security lock feature as a security measure for the phone. For further information regarding password locks, password revision and other functions please enter into the security option in system settings.


# Call Functions

At the dial keyboard, enter the phone number and then click the dial key. If dialing an extension, you may click the dial pad icon in the bottom of the screen to open the interface and enter the number of the extension. You may also press and hold the 0 key to add a (+)

sign when adding an international dialing prefix.

## history

---



Every telephone number called and received will be saved in the history. All numbers in the history can be dialed directly by clicking the CALL BACK on the screen. When the number


appears on the list, click it to view details.

### **Call Options**

---

There are different options that can be used in the history and dialing interface. You may press the MORE while in the dial interface and adjust speed dial and call settings. In the dialing interface, you may press the search button to browse through contacts list or set default contact resources.

# Contacts



**Add Contact**

**Enter:** Click on the applications menu and select contacts.


- The default display is the phone contacts and SIM card contacts.
- The contacts are organized alphabetically by default.

Click the Search icon to enter the contact search interface.

- Any numbers or letters associated with any of the contacts
- saved in the list will be shown in the search results.

### **Add New Contact**


1. Click the add contact icon (+) to add contact.
2. Select to save your contacts to the Google™ account, the phone or the SIM card.
3. You may enter different contact details which include adding a picture, name, telephone number, group, address, and email among other options.
4. Click to finish and save contact.





# Messages

You may use this function to exchange text messages and multimedia messages with your family and friends. The messages to and from the same contact or phone number will be saved into a single conversation so you may see the entire message history conveniently.



## **Send an SMS**

---

Application Menu » Messaging » New message (or shortcut icon)

1. Click to enter recipient (You may enter contacts from contact book or enter a new number)
2. Compose Message
3. Send

## **Send an MMS**

---

When creating message, the default message style is SMS. The message will automatically convert to MMS when adding an attachment.

1. Click the attachment icon in the messaging interface.
2. Click to add attachments and create an MMS message.

# Internet Browser

## **Menu Functions**

---

- Recent tab
- After browsing through multiple pages, this option will return the user to the previous page.

Opened Windows

- You may view all windows open by clicking the windows icon in the upper right part of the browser.

#### Bookmarks


- Click the save to Bookmarks option to make the current URL as a saved Bookmark.
- Click Bookmarks/History to opened saved bookmarks.

Find on page: Search current page.

Share page: Select to share the current page.

Bookmarks/History: Show your browsing history and view the most visited pages.

Settings: Contains a variety of browser settings.




# Bluetooth & Wi-Fi

Bluetooth is a short-range wireless communications technology that devices can use to exchange information and connect to different types of devices which include headsets and other devices.

## Power on Bluetooth

- 1) Settings » Bluetooth and select to power on Bluetooth.
- 2) The Bluetooth icon will appear in the notification bar. Click “scan for devices” and the phone will start to scan for all devices within range.
- 3) In Bluetooth settings all the devices found will displayed in the list under the icon.


**Note:** *The maximum detecting time of the phone is 2 minutes.*



## Power on Wi-Fi

---

- 1) Settings » Wi-Fi and select ON to power on Wi-Fi
- 2) Click on the desired Wi-Fi network to be connected.  
*Unsecured networks can be connected to directly - secured networks require a password or credentials prior to connection.*



# Camera

## Camera

---

**Prior to use:** Insert SD card before using the camera or video camera. All photos or videos taken by the phone are typically stored in the memory card for large storage capacity of images.


### Open Camera

1. Applications Menu » Camera
2. Switch to video mode if you want to record videos.

**Note:** *You may place a camera shortcut icon on any of the screens*

### Take Pictures

1. Aim the object that the picture will be taken.
2. Press the "Shutter" button on the screen.
3. After taking the picture, the file will be saved in the camera's gallery folder.
4. You can view the photos by clicking the preview box button. You may adjust various settings for the camera by pressing Menu while in the camera interface. When in the camera viewfinder mode, you can switch to video or photos' gallery.



**Picture modes**

**Settings**

**Select between  
Camera & Video**



## **Share Pictures**

---

You may share pictures by sending them through different types of installed applications. You may also send pictures through the MMS message function by composing a message and attaching the picture. Any image can also be sent via the Bluetooth function by selecting Bluetooth equipment that has been paired.

## **Adjust Image**

---

Press Menu and Edit to adjust images

You may select from different effects that may include: Vintage, Black and White, Instant, Latte, Litho, X-Process, Crop, Rotate, Mirror, Straighten, Vignette, Contrast, Exposure, Auto color, Shadows, Vibrancy, among other settings that can be used to adjust picture images.

## **View Images**

---

In the picture interface, click on an album to view images

In the photo album, scroll the picture towards left to view the next picture or towards right to view the previous one.

## **Crop Pictures**

---

If you want to adjust the size of the picture, use the crop tools. Once the arrow appears, pinch your fingers in or out to adjust the size. If you want to adjust the image and keep its proportion, please hold down any of the four corners of the image and adjust accordingly.

# **Music**

## **Open Music**

---

Application Menu » Music

## **Search Music**

---

You may choose to search for music from media folder through artist name, song name, album name. **The following formats are available:** AMR, MIDI, MP3, WAV, and OGG.

# Sound Recorder

The Sound Recorder can record voice or any audio.

You may send any recorded audio via Bluetooth or MMS and also have the option to make any recorded audio the phones default ring tone.


The recorder uses 3GPP and OGG format.

## **Record**

---

- Keep the phone's microphone near the voice source.
- Click the record button to record the audio.
- Click the stop button to stop recording the audio.


All recordings will be saved in the recording folder in the default music program and can be accessed from the sound recorder application.



**Recording Controls**

# Alarm Clock

1. Click on the Clock icon in the application menu
2. Click set alarm button and enter the alarm clock set interface where you may delete and edit alarms




**Click to edit alarms**

**Click to add alarms**

# Google Play™ Store

Google Play™ allows you to download music, movies, and even games. Click the Play icon to sign in with your Google™ account.



Search and select between different Play Store categories

# Settings

## Wi-Fi

- **Settings » Wi-Fi** to power on. When on, the Wi-Fi will automatically search for available networks. Any unsecured network can be used directly and any secured network requires a password or credentials prior to connection.

## Bluetooth

- Press the switch to power on Bluetooth. Once on, the Bluetooth will automatically scan for any nearby open equipment.

## SIM cards

- Press the switch to power on SIM cards. When insert two cards, click to set cellular data, calls, SMS messages

## Data Usage

- Mobile and Wi-Fi Data Usage

## Display

- Brightness, Auto rotating screen, Wallpaper, Screen Timeout

## Sound

- This option sets the phone tone settings for receiving calls and notifications. Some

of the settings include:

- Vibrate, volume, ring tones, ring tones notification, dial touchpad, and haptic feedback and tones

### **Storage**

- View the phone memory usage.

### **Battery**

- General power usage

### **Apps & notifications**

- Manage applications - Manage and delete installed applications.
- Running services - Press the 'Force Stop' button to stop any of the services listed and removes from the running services list.

### **Security & Location**

Set up screen locks: Use slide, face/voice unlock, pattern, PIN or password to lock the screen.

- Pattern: The first time there will be simple unlock instructions and examples. Click "next step" to continue the security pattern step.



- PIN: Enter PIN number to unlock the screen.
- Password: Use password to unlock the screen

*You may stop the security feature at any time.*

### **Set up SIM card PIN lock**

- SIM card PIN (Personal Identification Number) is used to prevent unauthorized use of SIM card.

To change a blocked PIN code, you will need to unlock the SIM lock then go to the Change Password screen. The phone will automatically prompt you enter the old PIN code and ask to enter a new PIN code twice. The phone will then prompt you that the change was successful. If you enter the PIN incorrectly three times, the SIM and PIN codes will be automatically locked. You will need the PUK code to unlock the phone which is available through your service provider. If you enter the PUK code incorrectly 10 times, the SIM card will be permanently locked. Please see your service provider for a new SIM card.

- Password visible – Make the password visible when it's typed.
- Use security credentials - Allow applications to visit security credentials or other credentials.
- Mobile Network Location - Use wireless services to find locations in applications.
- When using the GPS, power on to set satellite positioning for accuracy.

## **Users & accounts**

- Add accounts, include Exchange, Google™, IMAP, Personal(IMAP), Personal(POP3), POP3

## **Language & Input**

- Language – Change the language of the phone.
- Custom Dictionary - Add or delete words to the custom dictionary.
- Keyboard Settings – Haptic vibration, Haptic tones, Capitalizing, Speech Input, Inputting words, Predictive text function, Auto-Text, Input keyboard method

## **Backup**

- Backup Data – Will back up all application data, WLAN passwords, and other settings to Google™ 's servers

## **Reset options**

- Restore to Factory Settings - Clear all data stored on the phone.

## **Date & Time**

- Date and Time adjustment.

- Time Zone - Select Time Zone according to where your location.
- Select Date Format - There are 3 kinds of formats you can choose from: Month-Day-Year, Day-Month-Year and Year-Month-Day, and Year-Month-Day which is the default setting

### **Accessibility**

- Power button ends call and auto rotate screen
- Speak Passwords and large text

### **Printing**


Need to download the "CloudPrint.apk" from the Internet and install.

### **About phone**

- Phone information status and firmware updates

# Storage

Connect the phone with the USB cable provided. Once connected, a connection interface will appear. In the connection mode interface, select MTP and turn on from the connection screen to be able to transfer files. Other storage options are also available.



Some system settings, hardware, and UI options may vary depending on final version.

## **Regulatory Information**

---

### **Rules Compliance**

This mobile phone has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant EU Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user, is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

### **RF Exposure Information (SAR)**

---

This mobile phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

This phone is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the EU Commission.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set is **2.0W/kg** - Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the regulation with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

The highest SAR value for the model phone as reported when tested for use at the ear is **0.297** W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is **0.788**W/kg (*Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and EU requirements.*) While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement.

For body worn operation, this phone has been tested and meets the EU RF exposure guidelines for use with an accessory that contains no metal and the positions the handset a minimum of 1.5cm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with EU RF exposure guidelines. If you do not use a body-worn accessory and are not holding the phone at the ear, position the handset a minimum of **10mm** from your body when the phone is switched on.

### **Additional Information**

The information provided in this user manual is subject to change without notice and the producer reserves the right to modify the manual at any given time. The producer has made every effort to ensure that this user manual is accurate and disclaims responsibility and liability for any inaccuracies or omissions. The producer makes no commitment to keep current the user manuals, however, does reserve the right to make improvements to the user manual at any given time without notice.

Technology	Emission Information			RF Power	
	Frequency		Emission Designator	Max.	Type
	From	To			
GSM 900 UL/DL	880/925MHz	915/960MHz	GXW	31.48dBm	Conducted
DCS 1800 UL/DL	1710/1805MHz	1785/1880MHz	GXW	28.69dBm	Conducted
WLAN	2412MHz	2472MHz	G1D,D1D	18.12dBm	EIRP
Bluetooth	2402MHz	2480MHz	F1D, G1D	7.71dBm	EIRP
RLAN	5470MHz	5725MHz	G1D,D1D	13.22dBm	EIRP





# IC Notice

## IC Radiation Exposure Statement

This EUT is compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in IC RSS-102 and had been tested in accordance with the measurement methods and procedures specified in IEEE 1528 and IEC 62209. This equipment should be installed and operated with minimum distance 1.0 cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Google, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc



**Producător:**

S.C. COMPLET ELECTRO SERV S.A.

Voluntari- Șos. București Nord, 10

Global City Business Park, Corp 011, et. 10

Telefon relatii clienti: 0374168303

e-mail: [relatiiclienti@ces.nt.ro](mailto:relatiiclienti@ces.nt.ro)

România