



Manual de utilizare  
Trotinetă  
User manual  
Electric scooter

MY7010



## Prezentarea părților componente

1. Ghidon
2. Manșon culisant
3. Bară în formă de T
4. Clopoțel
5. Reglare direcție
6. Tub frontal
7. Afișaj și accelerație
8. Levier frână
9. Buton poziție
10. Mâner pliere
11. Roată cu motor
12. Mufă încărcător
13. Tijă pliere
14. Tub din aluminiu
15. Clemă culisare
16. Șa



## Măsurii privind siguranța

1. Acest scooter poate fi utilizat numai de către adulți și de către o singură persoană.
2. Purtați cască de protecție și alte accesorii de protecție în timpul plimbării.
3. Nu utilizați acest produs pe autostradă sau în alte locații inadecvate.
4. Familiarizați-vă mai întâi cu utilizarea produsului.
5. Nu efectuați mișcări periculoase și nu vă țineți numai cu o mână; aveți grijă să țineți un picior pe scooter.
6. Nu opriți aparatul în timpul mersului.
7. Nu încercați să treceți peste borduri mai înalte de 3 cm; există pericolul ca scooter-ul să se împiedice și să se deterioreze.
8. Încetiniți sau coborâți de pe scooter în zonele cu teren accidentat.
9. Ajustați înălțimea corect, astfel încât să puteți utiliza produsul în siguranță.
10. Nu circulați pe suprafețe alunecoase sau cu gheață.
11. Nu utilizați scooter-ul dacă temperatura este mai mică de -5 °C.
12. Nu treceți cu scooterul prin zone cu apă mai adâncă de 5 cm, deoarece există pericolul să se deterioreze.
13. Încercați să nu utilizați scooter-ul dacă vremea nu este favorabilă, pentru a evita deteriorarea acestuia din cauza a diverse factori.
14. Încărcați scooter-ul complet cel puțin o dată la trei luni și după ce nu a fost utilizat o perioadă mai îndelungată de timp (cu afișajul și accelerația oprite); dacă se oprește din funcționare, înseamnă că bateria s-a consumat.


## Prezentarea produsului Depliere / Imagini



Etapa 1: Produsul pliat.



Etapa 2: Depliați tija cu ghidonul, stabiliți platforma cu piciorul stâng și ridicați tubul frontal cu ambele mâini.



Etapa 3: Împingeți ușor în față până se aude un zgomot ca o tronitură.



Etapa 4: Țineți de ghidon cu ambele mâini.



Etapa 5: Ridicați ghidonul din ambele părți, până este poziționat corect.



Etapa 6: Împingeți către interior manșonul de culisare.



Etapa 7: Reglați înălțimea cu ajutorul butonului de poziție și țineți de bara în formă de T cu cealaltă mână.



Etapa 8: Rotiți ușor șaiba în sensul acelor de ceasornic.



1. Slăbiți colierul.



2. Apăsați pe butonul de pe tija frontală și culisați în jos bara în formă de T.



5. Verificați ca ambele părți ale ghidonului să fie bine blocate pe bara în formă de T.



6. Pentru a bloca mecanismul de pliere, așezați scoter-ul pe sol, împingeți levierul în jos.

## Prezentarea produsului

### Pliere / Imagini



Etapa 1: Desfaceți clema de pliere rapidă.



Etapa 2: Rotiți șaua la 90 de grade.



Etapa 3: Lăsați tija cu șaua în poziția cea mai coborâtă.



Etapa 4: Trageți către exterior mânerul de pliere.



Etapa 5: Eliberați mânerul de pliere.




Etapa 6: Lăsați tubul cu șaua în jos, culcat pe scooter, țineți ușor apăsat în jos mânerul de pliere cu piciorul stâng.



Etapa 7: Împingeți ușor în jos, în timpul plierii, până se aude un zgomot.



Etapa 8: Plierea este finalizată.



1. Buton pornire
2. Buton reglare viteză
3. Manetă control viteză
4. Afișaj baterie
5. Afișaj viteză
6. Afișaj stare
7. Clopoțel
8. Buton LED

### 3. Alte funcții

#### 3.1 Funcție cod eroare

În cazul în care apare o problemă în funcționare, pe afișaj va fi afișat un cod de eroare. Luați legătura cu un centru de service autorizat și spuneți care este codul afișat.

3.2 Nivelul maxim al bateriei este indicat de șase linii. Dacă este afișată numai o linie și aceasta clipește, bateria este aproape descărcată.

#### 4. Explicații speciale

Aceste instrucțiuni de utilizare sunt specifice numai pentru acest produs.

#### Control frânare

1. Maneta de frână controlează discul de frânare care este poziționat pe roata din spate, care are rol de oprire a motorului.

Reduceți viteza sau opriți dacă trebuie să încetiniți. Evitați frânările bruște pentru a nu vă răsturna.

2. Maneta de frână cu clopoțel are rolul de a atenționa pasagerii în timpul mersului cu scooter-ul.

### Utilizare

#### Pregătire pentru pornire

1. Alegeți un loc adecvat unde puteți să mergeți cu acest scooter.
2. Depliați scooter-ul conform instrucțiunilor.
3. Reglați înălțimea barei în formă de T în funcție de înălțimea utilizatorului.

#### Deplasare

1. Apăsati butonul pornire/oprire pentru a porni cu prima viteză care este setată implicit.
2. Este setat start-ul asistat pentru a garanta siguranța utilizatorului. Pășiiți cu un picior pe platforma scooter-ului și ajutați-vă de celălalt pentru a vă lua avânt. Apăsati ușor pe maneta de selectare a vitezei și așezați și celălalt picior pe platformă când viteza este stabilă. Începeți să vă deplasați.
3. Schimbați vitezele și accelerați în funcție de condițiile de drum. Reglați viteza la nivelul la care aparatul poate fi controlat cu ușurință.

#### Parcare

Apăsati ușor maneta de frânare pentru a întrerupe alimentarea de la baterie în momentul în care doriți să opriți. Dorim să vă reamintim că trebuie să evitați frânările bruște, pentru a nu vă răsturna sau accidenta în vreun mod.

### Bateria și încărcătorul

Fiecare scooter electric este echipat cu o baterie specială pe bază de litiu și un încărcător inteligent care sunt marcate cu coduri de bare. Nu interveniți în vreun mod asupra bateriei sau încărcătorului. Compania noastră nu este responsabilă pentru eventualele probleme provocate de nerespectarea acestei recomandări.

### Bateria pe bază de litiu

Bateria trebuie să fie complet încărcată la prima utilizare.

Dacă pe afișajul pentru baterie apar numai două linii, se recomandă încărcarea acesteia. Verificați ca bateria să fie încărcată cel puțin o dată la trei luni dacă aparatul nu este utilizat o perioadă mai îndelungată de timp. Luați legătura cu un centru de service autorizat în situația în care încărcarea bateriei nu se realizează corespunzător.

### Încărcătorul

Încărcătoarele speciale furnizate de către compania noastră sunt prevăzute cu o funcție de temporizare. Acestea se opresc automat în momentul în care se finalizează încărcarea. Produsul nu va mai beneficia de garanție în condițiile în care este expus la acțiunea apei, a fost lovit sau dacă a fost utilizat necorespunzător.

### Instrucțiuni de încărcare

1. Îndepărtați manșonul de protecție la apă de pe mufa de încărcare, conectați încărcătorul la scooter.

### Întreținere

**Lubrifiere:** Aplicați o cantitate redusă de vaselină albă sau lubrifiant pe zonele de îmbinare la fiecare trei luni.

**Pneurile:** Pneurile sunt realizate din cauciuc elastic. Acestea trebuie schimbate cu pneuri originale în momentul în care sunt tocite sau prezintă crăpături. Verificați șuruburile cu care sunt fixate. Strângeți-le dacă sunt prea slăbite.

**Frâna:** Pentru frânare, se utilizează frâna de pe roata din spate a scooter-ului. Dacă frâna este slăbită, luați legătura cu un centru de service pentru a o regla.

Dacă nu mai ține, trebuie să o schimbați.

**Bateria:** Bateria furnizată de către compania noastră este garantată pentru cel puțin 500 de încărcări. Poate fi utilizată și de 600 de ori, în condiții de utilizare normală. Se recomandă înlocuirea bateriei cu una nouă, pe bază de litiu, în situația în care, chiar dacă este complet încărcată nu mai rezistă decât pentru jumătate din distanța normală care putea fi parcursă înainte.

### Probleme în funcționare

În cazul în care scooter-ul nu funcționează corespunzător, vă recomandăm să verificați următoarele:

- a. Dacă este pornit
- b. Dacă mai are baterie
- c. Dacă maneta de frână a revenit la poziția normală
- d. Dacă toate mufele sunt corect conectate

2. Introduceți încărcătorul într-o priză (100-240Vc.a.).
  3. Indicatorul luminos de culoare roșie indică faptul că se realizează încărcarea; în momentul în care s-a finalizat încărcarea, indicatorul luminos este de culoare verde.
  4. În timpul încărcării, aparatul trebuie amplasat într-un loc uscat și bine aerisit.
- Dacă produsul nu funcționează după efectuarea acestor verificări, luați legătura cu un centru de service autorizat.

## Specificații produs și parametri

Tip produs	MY7010	
Specificații produs	Dimensiuni externe depliat	1180x1100x500mm
	Dimensiuni externe pliat	1100x170x240mm
	Lățime platformă	800mm
	Greutate vehicul	19 kg cu bateria inclusă
Funcții produs	Capacitate maximă încărcare	150 kg
	Viteză maximă	24,9 km/h
	Unghi urcare	Cel mult 20 grade
	Distanță maximă parcursă	35km (în funcție de greutatea utilizatorului)
Parametri baterie	Tip baterie	18650 baterie LG pe bază de litiu
	Capacitate baterie	48V/13 Ah
Parametri motor	Putere ieșire	500W
	Viteză maximă rotație	580rpm
	Tensiune	48Vc.c.
	Tip motor	Motor c.c. fără perii

Parametri încărcător	Torsiune maximă ieșire	11N.m
	Tensiune alimentare	100-240V~
	Curent intrare	2A
	Durată încărcare	4~5H

Observație: Distanța maximă care poate fi parcursă depinde de capacitatea bateriei și de alți parametri specifici.

## Informații cu privire la garanție

Pentru informații cu privire la garanție, luați legătura cu un centru de service autorizat. Perioadele și condițiile de garanție oferite pentru diverse piese sau componente sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Piesă	Problemă	Perioada de garanție	Service	Înregistrare garanție
Motor	Nu funcționează corespunzător în condiții normale de utilizare	1 An	Gratuit	
Unitate control	Unitatea de control se defectează în condiții normale de utilizare	1 An	Gratuit	
Încărcător	Încărcătorul se defectează în condiții normale de utilizare	6 Luni	Gratuit	
Baterie litiu	Bateria pe bază de litiu se defectează în condiții normale de utilizare	Un an sau 6000 de mile (în funcție de care situație apare prima)	Gratuit	



Instrumente reglare și ghidon electric	Nu pot fi utilizate normal în condiții naturale (nu au fost supuse loviturilor)	6 luni	Gratuit
Structură	Deformare sau rupere în condiții normale de utilizare	1 An	Gratuit
Pneu spate	Deteriorarea pneului în condiții normale de utilizare	Șase luni sau 2000 de mile (în funcție de care situație apare prima)	Gratuit

Observație: Vă rugăm să utilizați corect produsul. Compania noastră nu este responsabilă pentru defecțiunile apărute ca urmare a unei utilizări incorecte.

În timpul perioadei de garanție, sunt excluse defecțiunile care se produc din următoarele cauze:

1. Nerespectarea instrucțiunilor cu privire la întreținere.
2. Utilizarea scooter-ului în alte scopuri decât cel pentru care a fost realizat.
3. Montare sau demontare necorespunzătoare și utilizarea de piese neoriginale.
4. Deteriorări provocate de neatenție, accidente în trafic sau lovituri accidentale.
5. Utilizarea aparatului fără toate componentele.
6. Deteriorări sau defecțiuni ca urmare a utilizării aparatului pe drumuri greu accesibile.
7. Dacă a fost închiriat.
8. Diversi factori naturali, calamități.

Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârstă de peste 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și de cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau pregătite în vederea utilizării aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg riscurile asociate. Copiii nu se vor juca cu aparatul. Curățarea și întreținerea nu vor fi realizate de către copii nesupravegheați.

**AVERTISMENT:** Copiii cu vârste mai mici de 8 ani vor fi ținuți la distanță dacă nu pot fi supravegheați în permanență.

Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuată de copii sub 8 ani sau fără supraveghere.

### **RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE**



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

Contactați autoritățile locale;

Accesați pagina de internet: [www.mmediu.ro](http://www.mmediu.ro)

Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetice



Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



## Names and Instructions of Major Parts

1. Handle Bar
2. Sliding Sleeve
3. T-bar
4. Bell
5. Throttle Adjustment
6. Front Tube
7. Display and Throttle
8. Brake Lever
9. Position Button
10. Folding handle riding
11. New wheel motor
12. Charger Socket
13. Siltube folding machine
14. Aluminum alloy tube
15. Fast fold pipe clamp
16. The cushion



## Safety Instructions

- 1.This scooter is for adults and one person only;
- 2.Wear safety helmet and take protective devices when riding;
- 3.Do not ride on the motor way or any other inappropriate sites;
- 4.Ride after practice with good command of using it;
- 5.Do not act dangerously or ride with one hand; be sure to keep your leg on the scooter;
- 6.Do not turn it off when riding;
- 7.Do not try to pass steps higher than 3 cm; in that way the scooter may topple and get destroyed and also try to avoid steps lower than 2 cm ;
- 8.Slow down or get off the scooter on the accidented ground;
- 9.Be sure to adjust the height properly to keep safety;
- 10.Do not ride on the slippery ground with oil or ice;
- 11.Do not use the scooter when it is -5 Celsius;
- 12.Do not place the scooter in water over 5 cm to avoid water damage;
- 13.Try not to ride when in bad weather to avoid any damage by unnecessary factors;
- 14.Charge the scooter fully at least once every three months after it is unused for a long time (with display and throttle off); if power off when it is on, it indicates that the battery has run out.

## Product Presentation



The folding state



Step 2 Unfold the Ride Bar, stabilize the Footplate with the left leg, and uplift the Front Tube with both hands



Step 3 Slightly push forward until a crash sound is heard



Step 4 Hold the Handle Bar with both hands



Uplift the Handle Bar until it is properly positioned



Step 6 Push inward the Sliding Sleeve



Step 7 Adjust the Position Button with one hand, and hold on the T-bar with the other



Step 8 Rotate tightly the nut clockwise

## Product Presentation



1 Loosen the collar clamp.



2 Press spring-loaded buttons, Insert T-bar into the fork until its bottoms.



3 Pull outward the left and right handlebars



4/Press down the left and right handlebars



5 Make certain both handlebars are properly locked onto the T-bar



6 To lock the folding mechanism, place the scooter on the ground, push joint release lever down.



7 Fall T-bar down until it is securely locked in the downright position until a voice "ka".



8 Finished the folding.

## Product Presentation



Step 1 Force apart the Fast Fold Pipe Clamp



Step 2 Rotate the seat 90 degrees



Step 3 Adjust downward to the lowest



Step 4 Push outward the folding handl



Step 5 Finish handle positioning



Step 6 Lay the seat tube down to the ground, straighten the scooter, slightly step downward on the folding handle with the left leg



Step 7 Gently push downward while folding until a crash sound is heard




Step 8 Finish folding



## Electric scooter instructions



1. Power Switch
2. Gear Adjustment Button
3. Speed Control Handle



4. Battery Display
5. Speed Display
6. Status Display
7. Bell
8. LED Switch

## Basic Operation

### Display and Throttle

#### 1. Power Switch and Control of Backlight

- 1.1 Press on/off button more than 3 seconds when it is off to brighten LCD screen and start it up
- 1.2 Touch on/off button when it is on to shift inquiry content, successively including ODO(odograph), TM(Time), ERRO(Error) (Others will be invalid).
- 1.3 Press the on/off button when it is on to shut it off.

#### 2. Power Assist Gear

- 2.1 Touch "MODE", the power assist gear button to shift the gear among 3 levels: low speed, intermediate speed, high speed.
- 2.2 The controlled motor output speed is 30% of the rated speed, which reads 9km/h when at a low speed. The controlled motor output speed is 80% of the rated speed, which reads 24km/h when at a intermediate speed. The controlled motor output speed is 100% of the rated speed, which reads 30km/h when at a high speed.

### 3. Other Functions

#### 3.1 Error Code Function

There will be an automatic display by examine function if any errors occur when it is on.

Contact the after-sales service centre if any error code is displayed.

#### 3.2 Six girds are shown for battery. Only 1 gird is shown and flickers when under voltage.

### 4. Special Explanations

This instrument operation is not common to other instruments. This is for reference only.

### Brake Controlling

#### 1. The brake lever controls the disc brake positioned in back wheels with motor power-off function.

Reduce the speed or stop when you need to slow down; Avoid any sudden braking to prevent rollovers.

#### 2. Brake lever equipped with rings are used to alarm the passengers during a riding journey.

# Riding Operation

## Get Ready to start

- 1.Choose a place suitable for riding
- 2.Unfold the scooter under instruction
- 3.Adjust the height of T-bar according to riders' heights

## Riding

- 1.Press on/off button to make it start with first speed gear default setting.
- 2.Non-zero power assist start is set to guarantee the safety of riders. Step on the footplate with one leg and on the ground with the other to help glide; Slightly push the adjustment handle and place the other onto it until it is stabilized. Then start riding.
- 3.Shift to different gears and adjust the speed according to road situation; Adjust the speed within the controllable extent.

## Parking

Slightly press the brake lever to cut the battery to slow it down when a stop should be made. Then put one leg onto the ground. Do remember not to make a sudden braking to avoid slipping, falling down, tire wear, jitters or disamenity.

## Battery and Charger

Every electric scooter and its fittings equipped with special lithium battery and intelligent charger all have bar codes. Please do not cross use the charges in case of any danger. Our company is not responsible for it if any problems happen due to that.

### Lithium Battery

Initial use only after it is fully charged.

Charge if the battery is below 2 grids for a better riding experience. Please be sure to get it charged at least once every three months if unused for a long time (during which it is sufficiently charged). Contact the agency as soon as possible if charging cannot go on when the battery level is under the protection status.

### Charger

The special chargers our company provides are all with timing function. It will cut off automatically when charging is finished. The product will not be in warranty coverage if destroyed by water, collision, or any other unusual factors.

### Charging Instructions

- 1.Remove the waterproof protective sleeve of charger socket, connect the charger output interface to the scooter
- 2.Plug the charger into the socket (AC100V-240V)
- 3.Red light indicates a charging process; it turns to green light when charge is done.
- 4.Place it in the dry and ventilated places when it is charging.

## Maintenance

**Lubrication:** Apply a small amount of white lubrication grease or lube to the holding parts every three months for maintenance.

**Tire:** Rubber elastic materials are used for our tires. Tires should be changed for the original ones in time if apparently worn or broken. Please check the screws. Tighten them if they are loose.

**Brake:** Back wheel brakes are used for the scooter. If the brake block is worn, please contact the agency to adjust the tightness; if it is seriously worn, a new one should be changed for.

**Battery:** The batteries our company provides are available for at least 500 times charge. It can be up to 600 times if normally used. It suggests the aging of battery when the battery is in full charge while the actual mileage is only half of the original one. A new lithium battery is recommended.

## General Troubleshooting

When the product doesn't work properly, try to check:

- a. whether it is on
- b. whether it is still any power left
- c. whether the left brake is reset to the original place
- d. whether all the sockets are correctly connected

Please contact the manufacturer or the local agency if the product still doesn't work after all the mentioned points have been checked.

## Product Specification and Parameters

Product Type	MY7010	
Product Specification	Unfolded External Dimension	1180x1100x500mm
	Folded External Dimension	1100x170x240mm
	Front-Rear Wheel Center Line Spacing	800mm
	Vehicle Weight	19 kg with battery included
Product Function	Maximum Load Capacity	150kg
	Maximum Speed	24.9 km/h
	Climbing Angle	20 degrees at most
	Single Endurance Mileage	35km (vary from personal weight)
Battery Parameters	Battery Type	18650 LG lithium battery
	Battery Capacity	48V/13 Ah
Motor Parameters	Rated output power	500W
	Maximum rotation speed	580rpm
	Rated voltage	DC48V
	Motor type	Brushless DC electric motor
Charger Parameters	Maximum output torsion	11N.m
	Input voltage	AC100~240V
	Input currention	2A
	Charging time	4~5H

Notes: Single endurance mileage varies from the battery capacity and specific parameters are subject to the actual product standard

## Quality Guarantee Range

Please contact our company or the agency and we will provide all the guaranteed service if any following problems happen to the product or its fittings within the guaranteed period under normal use.

Fitting	Problem	Guaranteed period	Service	Warranty record
Motor	Unable to work properly under normal use	A year	Free of charge	
Control unit	Control unit breakdown under normal use	A year	Free of charge	
Charger	Charger breakdown under normal use	Six months	Free of charge	
lithium battery	lithium battery breakdown under normal use	A year or 6000 miles (depending on whichever comes first)	Free of charge	
Adjustment instruments and electric handles	Unable to be used properly under natural condition (external forces excluded like hitting)	Six months	Free of charge	
Structure	Deformation and fracture under normal use	A year	Free of charge	
Rear tires	Tire damage under normal use	Six months or 2000 miles (depending on whichever comes first)	Free of charge	

**Notes:** Please use the product correctly. Our company is not responsible for it if the fittings or others are broken under improper use.

During the guaranteed period, problems brought about by the following reasons are excluded from the quality guarantee range:

- 1.Failure to follow the instructions for maintenance
- 2.Ineffectiveness of function or damage from application of the scooter to do other performances
- 3.Arbitrary assembly and disassembly or use of non-original fittings
- 4.Damage from misuse, traffic accidents or accidental hittings
- 5.Incompletely labelled, waterlogged, fitting numbers unmatched
- 6.Ineffectiveness of function or damage from the use on the non-normal road
- 7.For any operating lease purposes or other misuse
- 8.Irresistible factors like natural and man-made calamities

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**WARNING:** Children younger than 8 years old will be kept away if they cannot be supervised at all times. Cleaning and maintenance should not be performed by children under 8 years old or unattended.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product complies with European safety and electrical interference directives

**RoHS**

This product does not contain environmentally hazardous materials (lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium and brominated flammable agents: PBB and PBDE).