

INFINITE POSSIBILITIES

myria

MANUAL UTILIZARE

USER MANUAL

RO EMIȚĂTOR FM MY2102

GB MY2102 FM TRANSMITTER






MY2102
MANUAL UTILIZARE

Funcție

1. De dimensiuni reduse, poate fi orientat către orice unghi pentru o citire comodă a display-ului modulatorului. Poate fi utilizat în orice vehicul cu port de 12 V c.c.
2. Transmițător MP3/WMA FM.
3. Utilizare carduri de la 128 MB la 16 GB SD™, Micro SD, TF sau dispozitiv de memorie USB.
4. Pentru rezultate optime, potriviți frecvența Transmițătorului FM cu cea a dispozitivului radio din mașină, folosind o frecvență din intervalul 87.5 MHz - 108.0 MHz.
5. Display-ul LCD afișează frecvența aleasă.
6. Apăsați butonul EQ pentru a selecta modul dorit de muzică.
7. Telecomandă pentru control de la distanță.
8. Funcții de memorie pentru melodie, frecvență și volum.
9. Selectare rapidă și facilă a frecvenței sau fișierului melodiei.
10. Selectare folder
11. Utilizat ca transmițător FM de înalt nivel pentru redarea muzicii, de pe dispozitive MP3/VCD/CD/DVD, direct pe radioul mașinii prin intermediul acestui dispozitiv (vă rugăm opriți funcționarea sau îndepărtați CD-ul U/cardul SD/TF atunci când conectați sursa de muzică pentru a nu afecta calitatea sunetului).



OPERARE TASTE

1. Apăsați tasta „CH” pentru a selecta frecvența de la 87.5 MHz la 108.0 MHz. Apăsați butonul „CH” o singură dată pentru a afișa frecvența curentă. Apăsați tastele săgeți „Stânga” sau „Dreapta” |◀◀ sau ▶▶| pentru a crește sau descrește frecvența.
2. Țineți apăsat pe butonul „Play/Pause” ▶|| pentru a accesa setările meniului principal.
3. Apăsați butonul săgeată „Stânga” |◀◀ pentru a selecta melodia anterioară, țineți apăsat pe buton pentru scăderea volumului.
4. Apăsați butonul săgeată „Dreapta” ▶▶| pentru a selecta melodia următoare, țineți apăsat pe buton pentru creșterea volumului.
5. Selectați butonul ▶|| „Play/Pause” atunci când conectați transmițătorul FM la portul 12V c.c. al mașinii pentru a asculta muzică de pe dispozitivul USB, card SD sau TF. Va funcționa în mod automat. Apăsați butonul o singură dată pentru pornire/pauză; apăsați butonul încă o dată pentru reluare. Țineți apăsat pe acest buton pentru a intra în modul de oprire; țineți apăsat pe acest buton încă o dată pentru repornire.

LINIE AUDIO


1. Introduceți un capăt al cablului audio de 3,5 mm în jack-ul audio al transmițătorului FM. (Transmițătorul FM trebuie să fie setat pe PAUZĂ atunci când conectați cablurile astfel încât să nu perturbe sunetul).
2. Introduceți celălalt capăt al cablului audio de 3,5 mm în MP3/MP4 player sau CD/DVD player.
3. Porniți dispozitivul și muzica va fi recepționată de transmițătorul FM prin linia audio.
4. Bucurați-vă de muzica preferată utilizând radio-ul mașinii dumneavoastră.

CONTROL DE LA DISTANȚĂ, WIRELESS, CU INFRAROȘU

1. Apăsăți butoanele săgeți „Stânga” sau „Dreapta” | ◀ ◀ sau ▶▶ | pentru a selecta melodia, numărul melodiei va fi afișat pe ecran.
2. Pentru a selecta melodia preferată, introduceți numărul melodiei utilizând tastatura numerică și apoi apăsați „Pick Song”.
- Exemplu: Apăsăți „1”, „3”, „5”, apoi apăsați „Pick Song”. „135” va fi afișat pe ecran și va fi redată melodia numărul 135.
3. Apăsăți pe Butonul Minus(-) pentru a reduce volumul și Butonul Plus (+) pentru a crește volumul. Puteți controla volumul utilizând reglarea pentru volum a radio-ului.
4. Apăsăți butonul „CH” pentru a reduce frecvența; Apăsăți butonul „CH+” pentru a crește frecvența. Frecvența selectată va fi afișată pe ecran.
5. Puteți regla frecvența introducând numerele prin utilizarea tastaturii numerice și apăsarea tastei „CH Set”.
- Exemplu: Apăsăți „1”, „0”, „7”, „5” și apoi apăsați „CH Set”. „107.5” va fi afișat pe ecran.
6. Apăsăți butonul „EQ” pentru a selecta modul de redare audio: NOR, RÖC, POP, CLA, SOF, JAZ, DBB SRS.
7. Apăsăți butonul ▶/|| pentru play și pauză.
8. În timpul difuzării muzicii, apăsați butonul „Pick Song” și „CH Set” pentru a selecta fișierul anterior sau următor.

Specificații

Alimentare	12 – 24V c.c.
Format fișier	MP3/WMA
Curent de acționare	< 100 mA
Putere transmitere	De la 32 k bps la 320 k bps
Domeniu frecvență FM	De la 87.5 MHz la 108.0 MHz, 0.1 Mhz ca singur nivel
Răspuns frecvență	45 dB
Distorsiune frecvență	< 1%
Distanță transmitere	< 5m



INSTRUCȚIUNI DE OPERARE

1. Introduceți adaptorul transmițătorului FM într-un port de 12V sau 24V al vehiculului dumneavoastră și introduceți un dispozitiv USB sau card SD/TF. Ecranul va afișa frecvența.
2. Reglați frecvența astfel încât să fie aceeași cu cea a radio-ului mașinii. Exemplu: Radio-ul mașinii afisează 88.1, transmițătorul FM trebuie reglat tot pe 88.1
3. Apăsăți butoanele „CH+” sau „CH-” pentru a modifica frecvența. Puteți selecta orice frecvență. Selectați o frecvență ce nu este utilizată de către stațiile de radiodifuzare locale sau una ce are semnal slab pentru a obține cel mai bun sunet.
4. Atunci când utilizați transmițătorul, apăsați butonul ▶/|| pentru play și pauză, va pune pauză și reține melodia curentă și frecvența.

ATENȚIE

1. Vă rugăm să utilizați voltajul recomandat, 12V c.c. sau 24V c.c. Dacă utilizați un voltaj ce depășește acest domeniu, poate afecta modul de operare al transmițătorului, rezultând defecțiuni.
2. Nu conectați dispozitivul la un port de 12V c.c. înainte să porniți mașina sau după utilizarea prizei pentru brichetă a mașinii. Poate defecta dispozitivul.
3. Vă rugăm să deconectați transmițătorul de la portul de 12V c.c. după fiecare utilizare.
4. Este recomandat să utilizați difuzorul mașinii pentru controlul volumului. Dacă volumul transmițătorului este prea ridicat, poate afecta calitatea sunetului.
5. Vă rugăm evitați utilizarea frecvenței unei stații radio locale puternice atunci când selectați un canal, poate afecta calitatea sunetului.
6. Dacă nu se aude muzica, verificați ca frecvența transmițătorului FM să fie aceeași cu cea a radio-ului mașinii. Verificați de asemenea volumul radio-ului mașinii.

RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE SI ELECTRONICE UZATE



Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj semnifică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un deșeu menajer obișnuit. Nu aruncați aparatul la gunoierul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci duceți-l la un centru de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel veți ajuta la protejarea mediului înconjurător și veți putea împiedica eventualele consecințe negative pe care le-ar avea asupra mediului și sănătății umane.

Pentru a afla adresa celui mai apropiat centru de colectare:

- Contactați autoritățile locale;
- Accesați pagina de internet: **www.mmediu.ro**
- Solicitați informații suplimentare la magazinul de unde ați achiziționat produsul



Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate și conformitate electromagnetică

RoHS


Acest produs nu conține materiale periculoase pentru mediul înconjurător (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent și agenți inflamabili bromurați: PBB și PBDE).



MY2102 USER MANUAL

Function

1. Mini body can be adjusted to any angle to conveniently read the modulator display. Can be used in any vehicle with a 12-Volt port.
2. MP3/WMA FM transmitter.
3. Use with 128 MB to 16 GB SD™ cards, Micro SD or USB memory device.
4. For best results, match the frequency on the FMTransmitter to the frequency of the car radio, 87.5 MHz to 108.0 MHz.
5. LCD display shows frequency on the screen.
6. Press the EQ button to select the mode of music you wish to listen to.
7. Infrared wireless remote control function.
8. Song, frequency and volume memory functions.
9. Quick and easy selection of frequency and song folder.
10. Supports folder function.
11. Serves as a high-level FM Transmitter to input music from MP3/VCD/CD/DVD. Transmits music to your car radio through the transmitter. In order to reduce "noise" remove U disk/SD /TF card while using with other devices.



Key Operation

1. Press "CH" button to choose your frequency from 87.5 MHz to 108.0 MHz. Press the "CH" button once to display the current frequency. Press the "Left" or "Right" arrows **◀** or **▶** to increase or decrease the frequency. Hold down and press the "Play/Pause ▶||" button to enter the main menu setting.
2. Press the "Left Arrow Key **◀**" to select the previous song, keep pressing the button to decrease the volume.
3. Press the "Right Arrow Key **▶**" to select the next song, keep pressing the button to increase the volume.
4. Select "▶|| Play/Pause" when you plug the FM transmitter into the 12-Volt port in your vehicle to play music from your U disk/SD/TF card it will play automatically. Press the button once to play/pause; press this button again to start replay. Press and hold down this button to enter shut down mode; press and hold this button again to reboot.

Audio Line


1. Insert one end of the 3.5 mm audio cable into the audio jack on the FM transmitter. (Your FM transmitter MUST be on PAUSE when you plug in your cables so you don't distort your music).
2. Insert the other end of the 3.5 mm audio cable in your MP3/MP4 player or CD/DVD player.
3. Turn "On" your device and music will be transmitted to the FM transmitter through the audio line.
4. Enjoy your music through your vehicle radio.

Infrared Wireless Remote Control

1. Press "Left and Right" **◀** or **▶** arrow buttons to select your song, the number of the song will show on the screen.
2. To select a song that you like, enter the number of the song using the number keypad and then press "Pick Song":
Example: Press "1"; "3"; "5"; then press "Pick Song". You will see "135" on the screen and it will play the song number 135.
3. Press the "Minus Sign (-)" to reduce the volume and press the "Plus Sign (+)" to increase the volume. You can also use your radio volume adjustment to control the volume.
4. Press "CH" button to reduce the frequency; press "CH+" to increase the frequency. The selected frequency will be shown on the screen.
5. You can also adjust the frequency by entering the numbers using the number keypad and pressing "CH Set"
Example: Press "1"; "0"; "7"; "5" and then press "CH Set", you will see "107.5" on the screen.
6. Press the "EQ" button to choose music mode: NOR, ROC, POP, CLA, SOF, JAZ, DBB SRS
7. Press "▶/||" button to play and pause.
8. When music is playing, press "Pick Song" and "CH Set" to choose last or next folder.

Specifications

Power:	Direct Current 12-Volt to 24-Volt
File Format:	MP3/WMA
Working Current:	<100 mA
Transmit Power:	32 k bps to 320 k bps
FM Frequency Range:	87.5 MHz to 108.0 MHz, 0.1 MHz as one level
Frequency Response:	45 dB
Frequency Distortion:	<1%
Transmit Distance:	<5 M



Operating Instructions

1. Insert FM Transmitter adapter into a 12-Volt or 24-Volt port in your vehicle and insert a U disk /SD /TF card into the transmitter. The screen will show the frequency.
2. Adjust the frequency to be the same frequency you are using on your vehicle radio. Example: Vehicle radio shows 88.1, the FM Transmitter should be adjusted to 88.1.
3. Press "CH+" or "CH-" button to change the frequency. You can select any frequency. Choose a frequency that is not used by your local broadcasting stations or one that has a weak signal to get the best sound.
4. When using your transmitter press the "▶/|| Play/Pause" button, it will pause and remember the current song and frequency.

Attention

1. Please use the recommended voltage, 12 Volts or 24 Volts. If you use a voltage out of this range it may affect how the transmitter works and may damage the product.
2. Do not plug the unit into your 12-Volt port before starting your vehicle or after using your cigarette lighter socket. This may damage the unit.
3. Please disconnect the transmitter from your 12-Volt port after each use.
4. It is recommended to use the car's speaker to control the volume. If you have the volume of your FM transmitter turned up too loud it may cause static or distort the sound quality of the music.
5. Please avoid using a local strong radio station when you select a channel, it may also affect the quality of the sound.
6. If you are not hearing your music be sure to check that the frequency on the FM transmitter is tuned to the same as your vehicle radio. Also check to be sure you have the volume turned up on the vehicle radio.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment (WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



Pb

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling center.



This product comply with European safety and electrical interference directives.

RoHS

There are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

MY2102

